RESOL DeltaSol® BX

Installation
Bedienung
Funktionen und Optionen
Fehlersuche









Handbuch www.resol.de



Inhalt

1	Ube	rsicht	3
2	Insta	allation	4
	2.1	Montage	4
	2.2	Elektrischer Anschluss	4
	2.3	Datenkommunikation / Bus	6
	2.4	SD-Kartenadapter	6
	2.5	Übersicht über die Grundsysteme	
	2.6	Anlagenschemata	9
3	Bedi	ienung und Funktion6	8
	3.1	Tasten 6	8
	3.2	Menüpunkte anwählen und Werte einstellen 6	8
	3.3	Menüstruktur6	8
	3.4	Anzeigen und System-Monitoring-Display 6	9
	3.5	Weitere Anzeigen7	0
4	Stat	usmenü7	1
5	Erst	inbetriebnahme7	2

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie:

- Sicherheitshinweise, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen
- die jeweiligen, gültigen Normen, Vorschriften und Richtlinien!

Symbolerklärung

WARNUNG!



Warnhinweise sind mit einem Warndreieck gekennzeichnet! Es wird angegeben, wie die Gefahr vermieden werden kann!

Signalwörter kennzeichnen die Schwere der Gefahr, die auftritt, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG bedeutet, dass Personenschäden, unter Umständen auch lebensgefährliche Verletzungen auftreten können

ACHTUNG bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.



Hinweis

Hinweise sind mit einem Informationssymbol gekennzeichnet.

→ Textabschnitte, die mit einem Pfeil gekennzeichnet sind, fordern zu einer Handlung auf.

Entsorgung

Verpackungsmaterial des Gerätes umweltgerecht entsorgen. Altgeräte müssen durch eine autorisierte Stelle umweltgerecht entsorgt werden. Auf Wunsch nehmen wir Ihre bei uns gekauften Altgeräte zurück und garantieren für eine umweltgerechte Entsorgung.

6	Funk	ctionen und Optionen	74
	6.1	Statusebene	74
	6.2	Einstellkanäle	77
	6.3	Übersicht über Optionen und	
		ihre Parameter	94
7	Kurz	menü Einstellwerte	96
8	Meld	lungen	97
9	Fehlo	ersuche	98
	9.1	Verschiedenes	99
10	Zube	ehör	101
	10.1	Sensoren und Messgeräte	101
	10.2	Schnittstellenadapter	101
	10.3	Visualisierungsmodule	102
11	Inde	x	103

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.

Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen.

Angaben zum Gerät

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Solarregler ist für den Einsatz in thermischen Standard-Solar- und Heizungssystemen unter Berücksichtigung der in dieser Anleitung angegebenen technischen Daten bestimmt. Die bestimmungswidrige Verwendung führt zum Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche.

CE-Konformitätserklärung

Das Produkt entspricht den relevanten Richtlinien und ist daher mit der CE-Kennzeichnung versehen. Die Konformitätserklärung kann bei RESOL angefordert werden.



i

Hinweis

Starke elektromagnetische Felder können die Funktion des Reglers beeinträchtigen.

→ Sicherstellen, dass Regler und Anlage keinen starken elektromagnetischen Strahlungsquellen ausgesetzt sind.



1 Übersicht



- Extragroßes Grafik-Display
- 4 Relaisausgänge
- 7 Sensoreingänge, davon 2 für Grundfos Direct Sensors™
- 2 PWM-Ausgänge für die drehzahlgeregelte Ansteuerung von Hocheffizienzpumpen
- · Datenaufzeichnung auf SD-Karte
- **Drainback-Option**
- Zeitgesteuerte Thermostatfunktion
- **RESOL VBus®**
- Energiesparendes Schaltnetzteil

Lieferumfang:

- 1 x DeltaSol® BX
- 1 x Zubehörbeutel
 - 3 x Schrauben und Dübel
 - 8 x Zugentlastungen und Schrauben



Hinweis

Weiteres Zubehör siehe S. 101

Technische Daten

Eingänge: 5 Temperatursensoren Pt1000, SD-Karten einschub, 2 Grundfos Direct Sensors™ (analog), 1 Impulseingang V40

Ausgänge: 3 Halbleiterrelais, 1 elektromechanisches Relais und 2 PWM-Ausgänge

PWM-Frequenz: 512 Hz PWM-Spannung: 10,8 V

Schaltleistung:

1 (1) A 240 V~ (Halbleiterrelais)

4 (1) A 240 V~ (elektromechanisches Relais)

Gesamtschaltleistung: 4 A 240 V~

Versorgung: 100 ... 240 V~ (50 ... 60 Hz)

Anschlussart: Y

Leistungsaufnahme: < 1 W (Standby)

Wirkungsweise: Typ 1.B.C.Y Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV Datenschnittstelle: RESOL VBus®

VBus®-Stromausgabe: 35 mA

Funktionen: Temperaturdifferenzregler mit optional zuschaltbaren Anlagenfunktionen. Funktionskontrolle gemäß BAFA-Richtlinie, Betriebsstundenzähler, Röhrenkollektorfunktion, Thermostatfunktion, Drehzahlregelung und Wärmemengenbilanzierung u.s.w.

Gehäuse: Kunststoff, PC-ABS und PMMA

Montage: Wandmontage, Schalttafel-Einbau möglich

Anzeige / Display: System-Monitoring-Display zur Anlagenvisualisierung, 16-Segment-Anzeige, 7-Segment-Anzeige, 8 Symbole, Kontrollleuchte (Tastenkreuz) und Hintergrundbeleuchtung

Bedienung: 7 Drucktasten in Gehäusefront

Schutzart: IP 20/DIN EN 60529

Schutzklasse: |


Umgebungstemperatur: 0 ... 40 °C


Verschmutzungsgrad: 2 Maße: 198 x 170 x 43 mm



2 Installation

2.1 Montage





WARNUNG!

Elektrischer Schlag!



Bei geöffnetem Gehäuse liegen stromführende Bauteile frei!

→ Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen!

i

Hinweis

Starke elektromagnetische Felder können die Funktion des Reglers beeinträchtigen.

→ Sicherstellen, dass Regler und Anlage keinen starken elektromagnetischen Strahlungsquellen ausgesetzt sind.

Das Gerät ausschließlich in trockenen Innenräumen montieren.

Der Regler muss über eine zusätzliche Einrichtung mit einer Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig bzw. mit einer Trennvorrichtung (Sicherung) nach den geltenden Installationsregeln vom Netz getrennt werden können.

Bei der Installation der Netzanschlussleitung und der Sensorleitungen auf getrennte Verlegung achten.

Um das Gerät an der Wand zu montieren, folgende Schritte durchführen:

- → Kreuzschlitzschraube in der Blende herausdrehen und Blende nach unten vom Gehäuse abziehen.
- → Aufhängungspunkt auf dem Untergrund markieren und beiliegenden Dübel mit zugehöriger Schraube vormontieren
- Gehäuse am Aufhängungspunkt einhängen, untere Befestigungspunkte auf dem Untergrund markieren (Lochabstand 150 mm)
- → Untere Dübel setzen
- → Gehäuse oben einhängen und mit unteren Befestigungsschrauben fixieren
- → Elektrische Anschlüsse gemäß Klemmenbelegung vornehmen, siehe Kap. 2.2
- → Blende auf das Gehäuse aufsetzen
- → Gehäuse mit der Befestigungsschraube verschließen

2.2 Elektrischer Anschluss

ACHTUNG!

Elektrostatische Entladung!




Elektrostatische Entladung kann zur-Schädigung elektronischer Bauteile führen!

→ Vor dem Berühren des Gehäuseinneren für Entladung sorgen. Dazu ein geerdetes Bauteil (z. B. Wasserhahn, Heizkörper o.ä.) berühren.



linweis:

Bei Verwendung von nicht-drehzahlgeregelten Verbrauchern, z. B. Ventilen, muss die Drehzahl auf 100% gestellt werden.



WARNUNG!

Elektrischer Schlag!

Bei geöffnetem Gehäuse liegen stromführende Bauteile frei!

→ Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen!



Hinweis

Der Anschluss des Gerätes an die Netzspannung ist immer der letzte Arbeitsschritt!



Hinweis

Für Informationen zur Wärmemengenzählung mit Grundfos-Sensoren siehe Kapitel 6.2, Seite 90.



Hinweis

Der Anschluss hängt von dem ausgewählten Anlagenschema ab, siehe Kapitel 2.6, Seite 9.



Hinweis

Für die Vorgehensweise bei Erstinbetriebnahme siehe Kapitel 5, Seite 72.

WARNUNG!

Elektrischer Schlag!



L' ist ein dauerhaft spannungsführender abgesicherter Kontakt.

→ Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen! Die Stromversorgung des Reglers erfolgt über eine Netzleitung. Die Versorgungsspannung muss $100\dots240\,\text{V}\sim(50\dots60\,\text{Hz})$ betragen.

Der Regler ist mit insgesamt 4 Relais ausgestattet, an die Verbraucher, z. B. eine Pumpe, ein Ventil o. ä., angeschlossen werden können:

 Relais 1...3 sind Halbleiterrelais, auch für die Drehzahlregelung geeignet:

Leiter R1... R3

Neutralleiter N

Schutzleiter (+)

• Relais 4 ist ein Standardrelais

Leiter R4

Neutralleiter N

Schutzleiter (+)

Je nach Produktausführung sind Netzleitung und Sensoren bereits am Gerät angeschlossen. Ist dies nicht der Fall, folgendermaßen vorgehen:

Die **Temperatursensoren** (S1 bis S5) mit beliebiger Polung an den folgenden Klemmen anschließen:

S1 = Sensor 1 (Kollektorsensor)

S2 = Sensor 2 (z. B. Speichersensor unten)

S3 = Sensor 3 (z. B. Speichersensor oben)

S4 = Sensor 4 (z. B. Speichersensor Speicher 2)

S5 = Sensor 5 (z. B. Kollektorsensor Kollektor 2)

Die **Grundfos-Sensoren** an den Eingängen VFS und RPS anschließen.

Den Grundfos-Sensor VFS im solaren Vorlauf, den RPS im solaren Rücklauf einsetzen.

Das Volumenmessteil **V40** mit beliebiger Polung an die Klemmen V40 und GND anschließen

Die mit **PWM** gekennzeichnten Klemmen sind Steuerausgänge für eine Hocheffizienzpumpe (PWM1 ist R1 zugeordnet, PWM2 ist R2 zugeordnet)

Der Netzanschluss ist an den Klemmen:

Neutralleiter N

Leiter L

Leiter L' (L' wird nicht mit der Netzleitung angeschlossen. L' ist ein dauerhaft spannungsführender abgesicherter Kontakt)

Schutzleiter (+)



2.3 Datenkommunikation/Bus

Der Regler verfügt über den **RESOL VBus**® zur Datenkommunikation mit und der Energieversorgung von externen Modulen. Der Anschluss erfolgt mit beliebiger Polung an den mit "VBus" und "VBus/GND" gekennzeichneten Klemmen. Über diesen Datenbus können ein oder mehrere **RESOL VBus**®-Module angeschlossen werden, z.B.:

- RESOL Großanzeige GA3/Smart Display SD3
- RESOL Alarmmodul AM1
- RESOL Datalogger DL2

Außerdem lässt sich der Regler mit dem RESOL Schnittstellenadapter VBus®/USB oder VBus®/LAN (nicht im Lieferumfang enthalten) an einen PC anschließen. Mit der RESOL Service Center Software (RSC) können Reglermesswerte ausgelesen, verarbeitet und visualisiert werden. Die Software ermöglicht eine komfortable Funktionskontrolle und Einstellung des Systems.



Hinweis:

Weiteres Zubehör siehe S. 101

2.4 SD-Kartenadapter



Hinweis:

geöffnet und visualisiert werden.

Keine SD-HC-Karte verwenden!


Für weitere Informationen zur Verwendung der SD-Karte siehe Kap. 6.2 (Seite 93) "SD-Karte".

Der Regler verfügt über einen SD-Kartenslot zur Speiche-


rung der Anlagenwerte auf einer SD-Karte. Die Werte können beispielsweise mit einem Tabellenkalkulationsprogramm




2.5 Übersicht über die Grundsysteme




Standard-Solarsystem mit 1 Speicher (Seite 9)




Solarsystem mit 2 Speichern und Wärmeaustausch (Seite 11)




Solarsystem mit 1 Speicher und Nachheizung (Seite 13)




Solarsystem mit 1 Speicher und 3-Wege-Ventil zur Speicherschichtladung (Seite 15)




2-Speicher-Solarsystem mit Ventillogik, 1 Pumpe, 3 Sensoren und 3-Wege-Ventil (Seite 17)




2-Speicher-Solarsystem mit Pumpenlogik (Seite 19)




Solarsystem mit Ost-/Westdach (Seite 21)




Solarsystem mit 1 Speicher und Nachheizung über Festbrennstoffkessel (Seite 23)




Solarsystem mit 1 Speicher und Heizkreis-Rücklaufanhebung (Seite 25)




Solarsystem mit 1 Speicher, Heizkreis-Rücklaufanhebung und thermostatischer Nachheizung (Seite 27)




Solarsystem mit Schichtenspeicher und Wärmeaustauschregelung (Seite 29)




Solarsystem mit Schichtenspeicher und thermostatischer Nachheizung (Seite 31)




Solarsystem mit Schichtenspeicher und Nachheizung über Festbrennstoffkessel (Seite 33)




Solarsystem mit Schichtenspeicher und Rücklaufanhebung (Seite 35)




Solarsystem mit Schichtenspeicher und Nachheizung über Heizungsunterstützung (Seite 37)




2-Speicher-Solarsystem mit Ventillogik und Wärmeaustauschregelung (Seite 40)




2-Speicher-Solarsystem mit Pumpenlogik und Wärmeaustauschregelung (Seite 42)



Solarsystem mit Ost-/Westdach und Wärmeaustauschregelung (Seite 44)




Solarsystem mit Ost-/Westdach und thermostatischer Nachheizung (Seite 46)




Solarsystem mit Ost-/ Westdach, thermostatischer Nachheizung und Rücklaufanhebung (Seite 48)

DeltaSol® BX







Solarsystem mit Ost-/West-dach und Heizkreis-Rück-laufanhebung (Seite 50)




Solarsystem mit Schichtenspeicher und Ost-/Westdach (Seite 52)




Solarsystem mit Ost-/ Westdach und 2 Speichern (Ventillogik) (Seite 55)



Solarsystem mit Ost-/West-dach, Schichtenspeicher und Wärmeaustausch (Seite 58)



Solarsystem mit Ost-/West-dach, Schichtenspeicher und thermostatischer Nachheizung (Seite 61)



Solarsystem mit Ost-/Westdach, Schichtenspeicher und Nachheizung über Festbrennstoffkessel (Seite 64)




2.6 Anlagenschemata

Anlage 1

Standard-Solarsystem mit 1 Speicher

Der Regler ermittelt die Temperaturdifferenz zwischen Kollektorsensor S1 und Speichersensor S2. Sobald die Differenz größer oder gleich dem eingestellten Wert für die Einschalttemperaturdifferenz ist, wird die Pumpe (R1) eingeschaltet und damit der Speicher beladen, bis die Ausschalttemperaturdifferenz oder die Speichermaximaltemperatur erreicht ist.



Sensor/	Bezeichnung	Beschreibung
Klemme		
S1	TKOL	Temperatur Kollektor
S2	TSPU	Temperatur Speicher unten
S3		Sensor optional für Messzwecke
S4		oder Optionen
S5		
VFS		
RPS		
V40		

Relais	Beschreibung
R1	Solarpumpe
R2	optional:
R3	Thermische Desinfektion
R4	Boosterpumpe
	Parallelrelais
	Überwärmeabfuhr

Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
ANL			einstellung 1		Anlagenschema	77
BEL	>	···· i ······		<u>:</u>	Beladung	
	DT E		6K		Einschalttemperaturdifferenz	77
	DTA		4K		Ausschalttemperaturdifferenz	77
	DT S		10 K		Solltemperaturdifferenz	77
	ANS		2K		Anstieg	77
	S MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung	77
	SMAXS		2		Sensor Speichermax	78
KOL	>	•••••		•••••	Kollektor	
	KNOT		130°C		Kollektornottemperatur	79
	OKK**		OFF		Option Kollektorkühlung	79
		KMAX	110°C		Kollektormaximaltemperatur	79





Einstellkan	äle					
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
	OKMN		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung	79
		KMIN	10°C		Kollektorminimaltemperatur	79
	ORKO		OFF		Option Röhrenkollektorfunktion	79
		RKAN	07:00		Röhrenkollektor Anfang	80
		RKEN	19:00		Röhrenkollektor Ende	80
		RKLA	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit	80
		RKSZ	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit	80
	OKFR		OFF		Option Kollektorfrostschutz	80
		FST E	4°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
		FST A	5°C		Frostschutztemperatur Kollektor aus	80
BLOGI	>	•	····	·····	Beladelogik	
	ODB >		OFF		Option DrainBack	82
	ONLAF*		OFF		Option Nachlauf	83
KUEHL	>	····	····	···· ·	Kühlfunktionen	:
	OSYK**	:	OFF		Systemkühlung	84
	OSPK		OFF		Speicherkühlung	84
	OUWA**		OFF		Überwärmeabfuhr	84
PUMP	>			<u>i</u>	Drehzahl	
	PUMP1		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78
	PUMP3		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 3	78
HAND	>	····÷······		·····	Handbetrieb	
	HAND1		Auto		Handbetrieb 1	87
	HAND2		Auto		Handbetrieb 2	87
	HAND3		Auto		Handbetrieb 3	87
	HAND4		Auto		Handbetrieb 4	87
BLSC	>		OFF		Option Blockierschutz	87
OTDES	>		OFF		Option thermische Desinfektion	88
OPARR	>		OFF		Option Parallelrelais	89
DWMZ**	^k >		OFF		Option Wärmemengenzählung	90
GFDS	>		OFF		Anmeldung Grundfos-Sensoren	90
DRUCK*	>		OFF		Option Drucküberwachung	92
DATUM	>		OFF		Datumseingabe	92
PR	>		dE		Sprache	93
INH	>		°C		Einheit	93
OSDK	>		Ť		Option SD-Karte	93
CODE	-		0000		Bedienercode	96
RESET			OFF		<u> </u>	70
VESE I			OFF		Werkseinstellung	

Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.

^{**} sind gegeneinander verriegelt


zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.



Solarsystem mit 2 Speichern und Wärmeaustausch

Der Regler ermittelt die Temperaturdifferenz zwischen Kollektorsensor S1 und Speichersensor S2. Sobald die Differenz größer oder gleich dem eingestellten Wert für die Einschalttemperaturdifferenz ist, wird die Pumpe (R1) eingeschaltet

und damit der Speicher beladen, bis die Ausschalttemperaturdifferenz oder die Speichermaximaltemperatur erreicht ist. Zwischen S3 und S4 ist ein Wärmeaustausch möglich.



Sensor/	Bezeichnung	Beschreibung
Klemme		
S1	TKOL	Temperatur Kollektor
S2	TSP1U	Temperatur Speicher 1 unten
S3	TSP1O	Temperatur Speicher 1 oben
S4	TSP2U	Temperatur Speicher 2 oben
S5		Sensor optional für Messzwecke
VFS		oder Optionen
RPS		•
V40		

Relais	Beschreibung
R1	Solarpumpe
R2	Wärmeaustauschpumpe
R3	optional:
R4	Thermische Desinfektion
	Boosterpumpe
	Parallelrelais
	Überwärmeabfuhr

Einstellkan	äle					
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
ANL			1	2	Anlagenschema	77
BEL	>			•••••	Beladung	
	DT E		6K		Einschalttemperaturdifferenz	77
	DTA		4K		Ausschalttemperaturdifferenz	77
	DT S		10 K		Solltemperaturdifferenz	77
	ANS		2K		Anstieg	77
	S MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung	78
	SMAXS		2		Sensor Speichermax	78
KOL >				•	Kollektor	
	KNOT		130°C		Kollektornottemperatur	79
	OKK**		OFF		Option Kollektorkühlung	79
		KMAX	110°C		Kollektormaximaltemperatur	79



<u>Einstellkanäle</u> Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
Nanai	Onterkanal I	Uniterkanal 2	einstellung	Anderung auf	Descriteipung	
	OKMN		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung	79
		KMIN	10		Kollektorminimaltemperatur	79
	ORKO		OFF		Option Röhrenkollektorfunktion	79
		RKAN	07:00		Röhrenkollektor Anfang	80
		RKEN	19:00		Röhrenkollektor Ende	80
		RKLA	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit	80
		RKSZ	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit	80
	OKFR	11.102	OFF		Option Kollektorfrostschutz	80
	01111	FST E	4°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
	:	FST A	5°C		Frostschutztemperatur Kollektor aus	80
BLOGI >	:	1317		<u>i</u>	Beladelogik	- 00
LOGI >	ODB >		OFF		Option Drainback	82
	ONLAF*		OFF		Option Nachlauf	83
/LIELLI S	ONLAF.		OFF			03
(UEHL >	OCVV**		OFF		Kühlfunktionen	0.4
	OSYK**		OFF		Systemkühlung	84
	OSPK		OFF		Speicherkühlung	84
	OUWA**	<u>i</u>	OFF		Überwärmeabfuhr	84
)T3 >					Wärmeaustausch	
	DT3E		6 K		Einschaltdifferenz	85
	DT3A		4K		Ausschaltdifferenz	85
	DT3S		10 K		Solldifferenz	85
	ANS3		2 K		Anstieg	85
	MAX3E		60°C		Einschalttemperatur (Maximalbegrenzung)	85
	MAX3A		58°C		Ausschalttemperatur (Maximalbegrenzung)	85
	MIN3E		5°C	<u> </u>	Einschalttemperatur (Minimalbegrenzung)	85
	MIN3A		10°C		Ausschalttemperatur (Minimalbegrenzung)	85
	S2DT3		4		Bezugssensor Wärmesenke	85
PUMP >					Drehzahl	
	PUMP1		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78
	PUMP3		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 3	78
HAND >			····		Handbetrieb	
	HAND1	:	Auto		Handbetrieb 1	87
	HAND2		Auto		Handbetrieb 2	87
	HAND3		Auto		Handbetrieb 3	87
	HAND4		Auto		Handbetrieb 4	87
BLSC >		···	OFF		Option Blockierschutz	87
OTDES >	<u>.</u>		OFF		Option thermische Desinfektion	88
OPARR >			OFF		Option Parallelrelais	89
DWMZ*** >	<u>:</u>		OFF		Option Värmemengenzählung	90
GFDS >			OFF		•	90
			.		Anmeldung Grundfos-Sensoren	· · · · · · · • · · · · · · · · · · ·
DRUCK* >			OFF		Option Drucküberwachung	92
DATUM >			OFF		Datumseingabe	92
PR >			dE		Sprache	93
INH >			°C		Einheit	93
OSDK >					Option SD-Karte	93
CODE			0000		Bedienercode	96
RESET	<u>:</u>	<u> </u>	OFF	<u> </u>	Werkseinstellung	

Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.

^{**} sind gegeneinander verriegelt


^{*} Zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.



Solarsystem mit 1 Speicher und Nachheizung

Der Regler ermittelt die Temperaturdifferenz zwischen Kollektorsensor S1 und Speichersensor S2. Sobald die Differenz größer oder gleich dem eingestellten Wert für die Einschalttemperaturdifferenz ist, wird die Pumpe (R1) eingeschaltet und damit der Speicher beladen, bis die Ausschalttemperaturdifferenz oder die Speichermaximaltempe-

ratur erreicht ist. Über eine Thermostatfunktion (S3) wird eine Brauchwassernachheizung realisiert (R4). Wenn der Wert an S3 die Einschalttemperatur für die Nachheizung erreicht, wird eingeschaltet. Wird die Ausschalttemperatur der Nachheizung erreicht oder überschritten, wird wieder ausgeschaltet.



Sensor/ Klemme	Bezeichnung	Beschreibung
S1	TKOL	Temperatur Kollektor
S2	TSPU	Temperatur Speicher unten
S3	TSPO	Temperatur Speicher oben
S4		Sensor optional für Messzwecke
S5		oder Optionen
VFS		
RPS		
V40		

Relais	Beschreibung
R1	Solarpumpe
R2	optional:
R3	Thermische Desinfektion
	Boosterpumpe
	Parallelrelais
	Überwärmeabfuhr
R4	Nachheizung/Speicherladepumpe

Einstellkan	äle					
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
ANL			1	3	Anlagenschema	77
BEL >					Beladung	
	DT E		6K		Einschalttemperaturdifferenz	77
	DTA		4K		Ausschalttemperaturdifferenz	77
	DT S		10 K		Solltemperaturdifferenz	77
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ANS		2K		Anstieg	77
	S MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung	78
	SMAXS		2		Sensor Speichermax	78
KOL >		····		···•	Kollektor	
	KNOT		130°C		Kollektornottemperatur	79
	OKK**		OFF		Option Kollektorkühlung	79



Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung	Beschreibung	Seite
			einstellung	auf	Descrit cibung	Selle
		KMAX	110°C		Kollektormaximaltemperatur	79
	OKMN		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung	79
		KMIN	10°C		Kollektorminimaltemperatur	79
	ORKO		OFF		Option Röhrenkollektorfunktion	79
	01.1.0	RKAN	07:00	:	Röhrenkollektor Anfang	80
		RKEN	19:00	:	Röhrenkollektor Ende	80
		RKLA	30 s	:	Röhrenkollektor Laufzeit	80
		RKSZ	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit	80
	OKFR	INICOL	OFF	··· <u></u>	Option Kollektorfrostschutz	80
	OKLK	FST E	4°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
		FST A	т С 5°C	<u>.</u>	Frostschutztemperatur Kollektor aus	80
BLOGI >		:1317		<u>i</u>	Beladelogik	00
ologi /	ODB >	:	OFF	:		82
	ONLAF*		OFF		Option Drainback	82 83
/I IEUI ~	OINLAF"	<u>i</u>	UFF		Option Nachlauf	83
(UEHL >	OCAN**	:	OFF	:	Kühlfunktionen	0.4
	OSYK**	<u> </u>	OFF	<u>:</u>	Systemkühlung	84
	OSPK	<u>.</u>	OFF		Speicherkühlung	84
•••	OUWA**	<u> </u>	OFF		Überwärmeabfuhr	84
VH >	–			··· <u></u>	Option Nachheizung	
	NH E		40 °C		Nachheizung Einschalttemperatur	86
	NHA		45 °C		Nachheizung Ausschalttemperatur	86
	t1E		06:00		Einschaltzeit 1	87
	t1A		22:00		Ausschaltzeit 1	87
	t2E		00:00		Einschaltzeit 2	87
	t2A		00:00		Ausschaltzeit 2	87
	t3E		00:00		Einschaltzeit 3	87
	t3A	<u> </u>	00:00	<u>i</u>	Ausschaltzeit 3	87
PUMP >				··· ·	Drehzahl	
	PUMP1		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78
	PUMP3	<u> </u>	OnOF	<u></u>	Drehzahlvariante Pumpe 3	78
HAND >			··•		Handbetrieb	<u> </u>
	HAND1		Auto		Handbetrieb 1	87
	HAND2	<u> </u>	Auto	<u> </u>	Handbetrieb 2	87
	HAND3		Auto		Handbetrieb 3	87
	HAND4		Auto		Handbetrieb 4	87
BLSC >			OFF		Option Blockierschutz	87
OTDES >			OFF		Option thermische Desinfektion	88
OPARR >			OFF		Option Parallelrelais	89
OWMZ*** >			OFF		Option Wärmemengenzählung	90
GFDS >			OFF		Anmeldung Grundfos-Sensoren	90
DRUCK* >			OFF		Option Drucküberwachung	92
DATUM >			<u> </u>		Datumseingabe	92
SPR >			dE		Sprache	93
INH >			°C		Einheit	93
OSDK >					Option SD-Karte	93
CODE		··•	0000	<u>i</u>	Bedienercode	96
					···· · ·······························	/0
KESET	I	<u> </u>	OFF		Werkseinstellung	


^{*} Der Kanal ist nur verrugo...,
** sind gegeneinander verriegelt Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.

^{***} Zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.



Anlage 4 Solarsystem mit 1 Speicher und 3-Wege-Ventil zur Speicherschichtladung

Der Regler vergleicht die Temperatur an dem Temperatursensor S1 mit den Temperaturen an S2 und S3. Sind die gemessenen Temperaturdifferenzen größer als die eingestellten Werte für die Einschalttemperaturdifferenzen, so wird die Pumpe (R1) in Betrieb genommen und über das Ventil (R3) wird der entsprechende Speicherbereich bis zur eingestellten Maximaltemperatur beladen. Die Vorranglogik bewirkt eine vorrangige Beladung des oberen Speicherbereichs.



Sensor/ Klemme	Bezeichnung	Beschreibung
S1	TKOL	Temperatur Kollektor
S2	TSPU	Temperatur Speicher unten
S3	TSPO	Temperatur Speicher oben
S4		Sensor optional für Messzwecke
S5		oder Optionen
VFS		
RPS		
V40		

Relais	Beschreibung
R1	Solarpumpe
R2/R4	optional:
	Thermische Desinfektion
	Parallelrelais
	Überwärmeabfuhr
R3	Umschaltventil Speicher oben/unten
***************************************	***************************************

Einstellkan	äle					
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
			einstellung			
ANL			1	4	Anlagenschema	77
BEL1 >					Beladung 1	
	DT1E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1S		10 K		Solltemperaturdifferenz 1	77
	ANS1		2K		Anstieg 1	77
	S1MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 1	77
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	SMXS1		2		Sensor Speichermax 1	78
BEL2 >		•••••••••••			Beladung 2	
	DT2E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2S		10 K		Solltemperaturdifferenz 2	77



Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
			einstellung		0	30.00
	ANS2		2K		Anstieg 2	77
	S2MAX		60		Speichermaximalbegrenzung 2	77
	BLSP2		ON		Beladung Speicher 2	78
(OL >		·····		••••	Kollektor	
	KNOT	:	130°C	:	Kollektornottemperatur	79
	OKK**		OFF		Option Kollektorkühlung	79
		KMAX	110°C		Kollektormaximaltemperatur	79
	OKMN		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung	79
	011111	KMIN	10°C		Kollektorminimaltemperatur	79
	ORKO	1311114	OFF		Option Röhrenkollektorfunktion	79
	Onno	RKAN	07:00		Röhrenkollektor Anfang	80
		RKEN	19:00		Röhrenkollektor Ende	80
		RKLA	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit	80
		RKSZ	30 s		Röhrenkollektor Stillstandszeit	80
	OKFR	NNJZ	OFF		•	80
	UNFN	ECT E			Option Kollektorfrostschutz	
		FST E	4°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
0.00.		FST A	5°C	<u>i</u>	Frostschutztemperatur Kollektor aus	80
BLOGI >	DDIO				Beladelogik	04
	PRIO	DD10			Vorranglogik	81
		PRIO	2		Vorranglogik	81
		OSPO	OFF		Option Speichersoll	81
		TSP1	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 1	81
		TSP2	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 2	81
	tLP		2 min		Pumpenladepause	81
	tUMW		15 min		Pumpenumwälzzeit	81
	PDREH		OFF		Option Pausendrehzahl	82
	PVERZ		OFF		Option Pumpenverzögerung	82
	ONLAF*		OFF		Option Nachlauf	83
(UEHL >					Kühlfunktionen	
	OSYK**		OFF		Systemkühlung	84
	OSPK		OFF		Speicherkühlung	84
	OUWA**		OFF		Überwärmeabfuhr	84
PUMP >		••••	••••	•••••	Drehzahl	
	PUMP1	:	OnOF	:	Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78
	PUMP3		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 3	78
HAND >				···· i ······	Handbetrieb	
	HAND1		Auto		Handbetrieb 1	87
	HAND2		Auto		Handbetrieb 2	87
	HAND3		Auto		Handbetrieb 3	87
	HAND4		Auto		Handbetrieb 4	87
BLSC >			OFF		Option Blockierschutz	87
OTDES >			OFF		Option thermische Desinfektion	88
OPARR >			OFF		Option Parallelrelais	89
DWMZ*** >			OFF		Option Wärmemengenzählung	90
GFDS >			OFF			90
					Anmeldung Grundfos-Sensoren	
DRUCK* >			OFF		Option Drucküberwachung	92
DATUM >			OFF		Datumseingabe	92
SPR >			dE		Sprache	93
INH >			°C		Einheit	93
OSDK >					Option SD-Karte	93
CODE	<u> </u>		0000		Bedienercode	96
RESET	<u> </u>		OFF		Werkseinstellung	

Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.

^{**} sind gegeneinander verriegelt


[🏎] Zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.



2-Speicher-Solarsystem mit Ventillogik, 1 Pumpe, 3 Sensoren und 3-Wege-Ventil

Der Regler vergleicht die Temperatur an dem Temperatursensor S1 mit den Temperaturen an S2 und S4. Sind die gemessenen Temperaturdifferenzen größer als die eingestellten Werte für die Einschalttemperaturdifferenzen, wird

die Pumpe (R1) in Betrieb genommen und über das Ventil (R3) wird der entsprechende Speicher höchstens bis zur eingestellten Maximaltemperatur beladen. Speicher 1 wird vorrangig beladen.



Sensor/ Klemme	Bezeichnung	Beschreibung
S1	TKOL	Temperatur Kollektor
S2	TSP1U	Temperatur Speicher 1 unten
S3		Sensor optional für Messzwecke oder Optionen
S4	TSP2U	Temperatur Speicher 2 unten
S5		Sensor optional für Messzwecke
VFS		oder Optionen
RPS		
V40		

Relais	Beschreibung
R1	Solarpumpe
R2/R4	optional:
	Thermische Desinfektion
	Parallelrelais
	Überwärmeabfuhr
R3	Umschaltventil Speicher 1/2

Einstellkan	äle					
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
ANL			1	5	Anlagenschema	77
BEL1 >					Beladung 1	
	DT1E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1S		10 K		Solltemperaturdifferenz 1	77
	ANS1		2K		Anstieg 1	77
	S1MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 1	77
	SMXS1		2		Sensor Speichermax 1	78
BEL2 >		••••	•••••	••••	Beladung 2	
	DT2E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2S		10 K		Solltemperaturdifferenz 2	77



<u>Einstellkanäle</u>		11	\A/- I	٠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ	Db:b	lc •
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Anderung auf	Beschreibung	Seite
	ANS2		2K		Anstieg 2	77
	S2MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 2	77
	SMXS2		4		Sensor Speichermax 2	78
	BLSP2		ON		Beladung Speicher 2	78
OL >		<u>4</u>		···· à ······	Kollektor	
	KNOT	:	130°C		Kollektornottemperatur	79
	OKK**		OFF		Option Kollektorkühlung	79
	OKK	KMAX	110°C		Kollektormaximaltemperatur	79
	OKMN	KLIAX	OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung	79
	OKITIN	KMIN	10°C		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	79
	ODKO	NIIIN	··· · ······		Kollektorminimaltemperatur	
	ORKO	BIZANI	OFF		Option Röhrenkollektorfunktion	79
		RKAN	07:00		Röhrenkollektor Anfang	80
		RKEN	19:00		Röhrenkollektor Ende	80
		RKLA	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit	80
		RKSZ	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit	80
	OKFR		OFF		Option Kollektorfrostschutz	80
		FST E	4°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
		FST A	5°C		Frostschutztemperatur Kollektor aus	80
		FRSSP	1		Frostschutz Speicherauswahl	80
LOGI >		···· i ······			Beladelogik	
	PRIO				Vorranglogik	81
		PRIO	1		Vorranglogik	81
		OSPO	OFF		Option Speichersoll	81
		TSP1	45°C		Speichersolltemperatur Speicher 1	81
	<u> </u>	TSP2	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 2	81
	tLP	1372	···•			
			2 min		Pumpenladepause	81
	tUMW		15 min		Pumpenumwälzzeit	81
	PDREH		OFF		Option Pausendrehzahl	82
	PVERZ		OFF		Option Pumpenverzögerung	82
	ONLAF*		OFF		Option Nachlauf	83
UEHL >					Kühlfunktionen	
	OSYK**		OFF		Systemkühlung	84
	OSPK		OFF		Speicherkühlung	84
	OUWA**		OFF		Überwärmeabfuhr	84
UMP >		***************************************		•••••	Drehzahl	
	PUMP1		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78
	PUMP3		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 3	78
IAND >		<u>÷</u>	. 01101	<u>:</u>	Handbetrieb	
1/11/D/	HAND1		Δυτο		Handbetrieb 1	87
	· • ·····		Auto		•	87 87
	HAND2		Auto		Handbetrieb 2	
	HAND3		Auto		Handbetrieb 3	87
	HAND4		Auto		Handbetrieb 4	87
SLSC >			OFF		Option Blockierschutz	87
OTDES >			OFF		Option thermische Desinfektion	88
)PARR >			OFF		Option Parallelrelais	89
)WMZ*** >			OFF		Option Wärmemengenzählung	90
FDS >			OFF		Anmeldung Grundfos-Sensoren	90
RUCK* >			OFF		Option Drucküberwachung	92
ATUM >			:		Datumseingabe	92
PR >			dE		Sprache	93
INH >			°C		Einheit	93
DSDK >					Option SD-Karte	93
			0000		•	96
	<u>:</u>		··· · ·····		•	70
ESE I	:		UFF		vverkseinstellung	<u>i</u>
RESET	ist nur vorfügbar	wonn die Grundfos	OFF	anal GEDS zuwor	Bedienercode Werkseinstellung	

Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.

^{**} sind gegeneinander verriegelt


^{***} Zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.



2-Speicher-Solarsystem mit Pumpenlogik

Der Regler vergleicht die Temperatur an dem Temperatursensor S1 mit den Temperaturen an S2 und S4. Sind die gemessenen Temperaturdifferenzen größer als die eingestellten Werte für die Einschalttemperaturdifferenzen,

wird die Pumpe (R1 und R2) in Betrieb genommen und der entsprechende Speicher höchstens bis zur eingestellten Maximaltemperatur beladen.



Sensor/ Klemme	Bezeichnung	Beschreibung
S1	TKOL	Temperatur Kollektor
S2	TSP1U	Temperatur Speicher 1 unten
S3		Sensor optional für Messzwecke oder Optionen
S4	TSP2U	Temperatur Speicher 2 unten
S5		Sensor optional für Messzwecke
VFS		oder Optionen
RPS		
V40		

Relais	Beschreibung
R1	Solarpumpe Speicher 1
R2	Solarpumpe Speicher 2
R3	optional:
R4	Thermische Desinfektion
	Parallelrelais
	Überwärmeabfuhr

Einstellkan	äle					
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
ANL			1	6	Anlagenschema	77
BEL1 >		•		•	Beladung 1	
	DT1E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1S		10 K		Solltemperaturdifferenz 1	77
	ANS1		2K		Anstieg 1	77
	S1MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 1	77
	SMXS1		2		Sensor Speichermax 1	78
BEL2 >				•	Beladung 2	
	DT2E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2S		10 K		Solltemperaturdifferenz 2	77
:	ANS2		2K		Anstieg 2	77



<u>Einstellkanäl</u> Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
- Cariai	Jireer Kariai I	Jireer Kariai Z	einstellung	, tilder ding dur	Section Clouding	Jeite
	S2MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 2	77
	SMXS2		4		Sensor Speichermax 2	78
	BLSP2		ON		Beladung Speicher 2	78
(OL >		····		···· ·	Kollektor	
	KNOT		130°C		Kollektornottemperatur	79
	OKK**		OFF		Option Kollektorkühlung	79
	OIKIK	KMAX	110°C		Kollektormaximaltemperatur	79
	OKMN	KIIAA	.		Option Kollektorminimalbegrenzung	79
	OKITIN	KMIN	OFF 10°C			
	ODVO	KITIIN	··· · ······		Kollektorminimaltemperatur	79
	ORKO		OFF		Option Röhrenkollektorfunktion	79
		RKAN	07:00		Röhrenkollektor Anfang	80
		RKEN	19:00		Röhrenkollektor Ende	80
		RKLA	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit	80
		RKSZ	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit	80
	OKFR		OFF		Option Kollektorfrostschutz	80
		FST E	4°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
		FST A	5°C		Frostschutztemperatur Kollektor aus	80
		FRSSP	1		Frostschutz Speicherauswahl	80
BLOGI >				·····	Beladelogik	
	PRIO	···	··· ·		Vorranglogik	81
	11110	PRIO	1		Vorranglogik	81
		OSPO	OFF		Option Speichersoll	81
		TSP1	45°C		Speichersolltemperatur Speicher 1	81
		TSP2	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 2	81
		OSPRE	OFF		Option Spreizfunktion	82
		DTSPR	40		Spreizdifferenz	82
	tLP		2 min		Pumpenladepause	81
	tUMW		15 min		Pumpenumwälzzeit	81
	PDREH		OFF		Option Pausendrehzahl	82
	PVERZ		OFF		Option Pumpenverzögerung	82
	ONLAF*		OFF		Option Nachlauf	83
(UEHL >		•			Kühlfunktionen	
	OSYK**		OFF		Systemkühlung	84
	OSPK		OFF		Speicherkühlung	84
	OUWA**		OFF		Überwärmeabfuhr	84
PUMP >		<u>i</u>		<u>i</u>	Drehzahl	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01111	PUMP1		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78
IANID >	PUMP3	<u>i</u>	OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 3	78
HAND >	LIANIE		: A .		Handbetrieb	07
	HAND1		Auto		Handbetrieb 1	87
	HAND2		Auto		Handbetrieb 2	87
	HAND3		Auto		Handbetrieb 3	87
	HAND4	<u>:</u>	Auto		Handbetrieb 4	87
BLSC >		<u> </u>	OFF		Option Blockierschutz	87
OTDES >			OFF		Option thermische Desinfektion	88
PARR >			OFF		Option Parallelrelais	89
)WMZ***	>		OFF		Option Wärmemengenzählung	90
GFDS >			OFF		Anmeldung Grundfos-Sensoren	90
DRUCK* >			OFF		Option Drucküberwachung	92
DATUM >					Datumseingabe	92
		:	4E			
SPR >			°C		Sprache	93
INH >			L		Einheit	93
OSDK >					Option SD-Karte	93
CODE			0000		Bedienercode	96
RESET	1		OFF	1	Werkseinstellung	

^{*} Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.


^{**} sind gegeneinander verriegelt

zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.



Solarsystem mit Ost-/Westdach

Der Regler vergleicht die Temperaturen an den beiden Kollektorsensoren S1 und S5 mit der Speichertemperatur am Temperatursensor S2. Ist eine der gemessenen Temperaturdifferenzen größer als die voreingestellten Einschalttemperaturdifferenzen, wird die entsprechende Pumpe (R1, R2) eingeschaltet und der Speicher beladen.



Sensor/	Bezeichnung	Beschreibung
Klemme		
S1	TKOL1	Temperatur Kollektor 1
S2	TSPU	Temperatur Speicher unten
S3		Sensor optional für Messzwecke
S4		oder Optionen
S5	TKOL2	Temperatur Kollektor 2
VFS		Sensor optional für Messzwecke
RPS		oder Optionen
V40		

Relais	Beschreibung
R1	Solarpumpe Kollektor 1
R2	Solarpumpe Kollektor 2
R3/R4	optional:
	Thermische Desinfektion
	Parallelrelais
	Überwärmeabfuhr
•	

Einstellkanä	ile					
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
ANL			1	7	Anlagenschema	77
BEL >					Beladung	
	DT E		6K		Einschalttemperaturdifferenz	77
	DTA		4K		Ausschalttemperaturdifferenz	77
	DT1S		10 K		Solltemperaturdifferenz	77
	ANS		2K		Anstieg	77
	S MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung	77
KOL 1 >					Kollektor 1	
	KNOT1		130°C		Kollektornottemperatur 1	79
	OKK1**		OFF		Option Kollektorkühlung 1	79
		KMAX1	110°C		Kollektormaximaltemperatur 1	79
	OKMN1		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung 1	79
		KMIN1	10°C		Kollektorminimaltemperatur 1	79





Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
			einstellung			
	ORKO1		OFF		Option Röhrenkollektorfunktion 1	79
	<u>.</u>	RKAN1	07:00		Röhrenkollektor Anfang 1	80
		RKEN1	19:00		Röhrenkollektor Ende 1	80
		RKLA1	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit 1	80
		RKSZ1	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit 1	80
	OKFR		OFF		Option Kollektorfrostschutz	80
		FST E	4°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
		FST A	5°C		Frostschutztemperatur Kollektor aus	80
(OL 2 >					Kollektor 2	
	KNOT2		130°C		Kollektornottemperatur 2	79
	OKK2**		OFF		Option Kollektorkühlung 2	79
		KMAX2	110°C		Kollektormaximaltemperatur 2	79
	OKMN2		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung 2	79
		KMIN2	10°C		Kollektorminimaltemperatur 2	79
	ORKO2	<u>.</u>	OFF		Option Röhrenkollektorfunktion 2	79
	<u>.</u>	RKAN2	07:00		Röhrenkollektor Anfang 2	80
	<u>.</u>	RKEN2	19:00		Röhrenkollektor Ende 2	80
	: :	RKLA2	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit 2	80
		RKSZ2	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit 2	80
BLOGI >					Beladelogik	
	ONLAF*		OFF		Option Nachlauf	83
(UEHL >					Kühlfunktionen	
	OSYK**		OFF		Systemkühlung	84
	OSPK		OFF		Speicherkühlung	84
	OUWA**		OFF		Überwärmeabfuhr	84
PUMP >					Drehzahl	
	PUMP1		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78
	PUMP3		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 3	78
HAND >		-			Handbetrieb	
	HAND1		Auto		Handbetrieb 1	87
	HAND2		Auto		Handbetrieb 2	87
	HAND3		Auto		Handbetrieb 3	87
	HAND4		Auto		Handbetrieb 4	87
BLSC >			OFF		Option Blockierschutz	87
OTDES >			OFF		Option thermische Desinfektion	88
OPARR >			OFF		Option Parallelrelais	89
OWMZ*** >			OFF		Option Wärmemengenzählung	90
GFDS >	:		OFF		Anmeldung Grundfos-Sensoren	90
DRUCK* >	:		OFF		Option Drucküberwachung	92
DATUM >	:				Datumseingabe	92
SPR >	:		dE		Sprache	93
EINH >			°C		Einheit	93
OSDK >					Option SD-Karte	93
CODE	•		0000		Bedienercode	96
RESET			OFF		Werkseinstellung	·····

^{**} sind gegeneinander verriegelt


^{*} Zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.



Solarsystem mit 1 Speicher und Nachheizung über Festbrennstoffkessel

Der Regler ermittelt die Temperaturdifferenz zwischen Kollektorsensor S1 und Speichersensor S2. Sobald die Differenz größer oder gleich dem eingestellten Wert für die Einschalttemperaturdifferenz ist, wird die Pumpe (R1) eingeschaltet und damit der Speicher beladen, bis die Ausschalttempera-

turdifferenz oder die Speichermaximaltemperatur erreicht ist. Über eine weitere Temperaturdifferenzfunktion (S4/S3) wird eine Nachheizung des Speichers durch einen Festbrennstoffkessel mit Ladepumpe realisiert (R3).



Sensor/ Klemme	Bezeichnung	Beschreibung
S1	TKOL	Temperatur Kollektor
S2	TSPU	Temperatur Speicher unten
S3	TSPO	Temperatur Speicher oben
S4	TFSK	Temperatur Festbrennstoffkessel
S5		Sensor optional für Messzwecke
VFS		und Optionen
RPS		
V40		

Relais	Beschreibung
R1	Solarpumpe
R3	Ladepumpe Feststoffkessel
R2	optional:
R4	Thermische Desinfektion
	Boosterpumpe
	Parallelrelais
	Überwärmeabfuhr

Einstellkan Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
ANL			1	8	Anlagenschema	77
BEL >		··· ·			Beladung	
	DT E		6 K		Einschalttemperaturdifferenz	77
	DTA		4K		Ausschalttemperaturdifferenz	77
	DT S		10 K		Solltemperaturdifferenz	77
	ANS		2K		Anstieg	77
	S MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung	77
	SMAXS		2		Sensor Speichermax	78
KOL >		••••	••••		Kollektor	
	KNOT		130°C		Kollektornottemperatur	79
	OKK**		OFF		Option Kollektorkühlung	79
		KMAX	110°C		Kollektormaximaltemperatur	79



Unterkanal 1	Unterland 2	Works	Änderung auf	Reschreibung	Seite
Onterkanai I	Onterkanal 2	einstellung	Anderung auf	Descrit elbuilg	Seite
OKMN		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung	79
	KMIN	10°C		Kollektorminimaltemperatur	79
ORKO		OFF			79
	RKAN	.			80
	RKEN	19:00		Röhrenkollektor Ende	80
	RKLA	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit	80
		*		Röhrenkollektor Stillstandszeit	80
OKFR		OFF		Option Kollektorfrostschutz	80
	FST E	4°C			80
; :	FST A	5°C		***************************************	80
;				w	
ODB >	:	OFF			82
•		.			83
OSYK**		OFF			84
,		··· · ······			84
.					84
	<u>4</u>			•	17.
DT3F		6K		***************************************	85
•				*	85
 				<u> </u>	85
;		···•		·	85
····				···················	85
}					85
,					85
*····		.			85
·····		···•			86
32013		<u>:</u> 3	<u>:</u>		00
DI IMD1		OnOE			78
•		.		•	78
•		··· • ·······			78
1 01 11 3	<u>i</u>	:01101	<u>i</u>	*	/ 0
HAND1		Auto		*	87
*		··· · ·······		·	87
*····		··· ·• ······		·	87
*····				·	87
וואואטד		··· · ······		·	87
		····		·	88
					89
				······································	90
		···•			90
		··· · ······			92
		OFF		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	92
:		٦E		•	
					93
		<u> </u>		*	93 93
		0000		Option SD-Karte Bedienercode	96
		. (1) (1) (1)		- DAMINISTONIA	- 70
		OKMN KMIN ORKO RKAN RKEN RKLA RKSZ OKFR FST E FST A ODB > ONLAF* OSYK** OSPK OUWA** DT3E DT3A DT3S ANS3 MAX3E MAX3E MIN3E MIN3A S2DT3 PUMP1 PUMP2 PUMP3 HAND1 HAND2 HAND3	OKMN OFF KMIN 10 °C ORKO OFF RKAN 07:00 RKEN 19:00 RKLA 30 s RKSZ 30 min OKFR OFF FST E 4 °C FST A 5 °C ODB > OFF ONLAF* OFF OSYK** OFF OSPK OFF OUWA** OFF DT3E 6 K DT3S 10 K ANS3 2 K MAX3E 60 °C MAX3A 58 °C MIN3E 60 °C MIN3A 65 °C S2DT3 3 PUMP1 OnOF PUMP2 OnOF PUMP3 OnOF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF <td> OKMN</td> <td>OKMN OFF Option Kollektorminimalbegrenzung ORKO OFF Option Rollektorminimalbegrenzung ORKO OFF Option Rohrenkollektor Inde ORKO OFF Option Rohrenkollektor Anfang RKEN 19:00 Rohrenkollektor Ende RKLA 30 s Rohrenkollektor Laufzeit RKSZ 30 min Rohrenkollektor Laufzeit OKFR OFF Option Kollektor Laufzeit FST E 4°C Frostschutztemperatur Kollektor ein FST E 4°C Frostschutztemperatur Kollektor aus Beladelogik OPF Option Nachlauf OBS P OFF Option Nachlauf OBS P OFF Option Nachlauf OSYK** OFF Systemkühlung OSPK OFF Systemkühlung OSPK OFF Systemkühlung OSPK OFF Systemkühlung OSPK OFF Systemkühlung DT3a 4K Ausschaltemperatur (Maximalbegrenzung) MAX3E 6K Einschal</td>	OKMN	OKMN OFF Option Kollektorminimalbegrenzung ORKO OFF Option Rollektorminimalbegrenzung ORKO OFF Option Rohrenkollektor Inde ORKO OFF Option Rohrenkollektor Anfang RKEN 19:00 Rohrenkollektor Ende RKLA 30 s Rohrenkollektor Laufzeit RKSZ 30 min Rohrenkollektor Laufzeit OKFR OFF Option Kollektor Laufzeit FST E 4°C Frostschutztemperatur Kollektor ein FST E 4°C Frostschutztemperatur Kollektor aus Beladelogik OPF Option Nachlauf OBS P OFF Option Nachlauf OBS P OFF Option Nachlauf OSYK** OFF Systemkühlung OSPK OFF Systemkühlung OSPK OFF Systemkühlung OSPK OFF Systemkühlung OSPK OFF Systemkühlung DT3a 4K Ausschaltemperatur (Maximalbegrenzung) MAX3E 6K Einschal

Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.

^{**} sind gegeneinander verriegelt


^{*} Zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.



Solarsystem mit 1 Speicher und Heizkreis-Rücklaufanhebung

Der Regler ermittelt die Temperaturdifferenz zwischen Kollektorsensor S1 und Speichersensor S2. Sobald die Differenz größer oder gleich dem eingestellten Wert für die Einschalttemperaturdifferenz ist, wird die Pumpe (R1) eingeschaltet und dadurch der Speicher beladen, bis die Ausschalttempe-

raturdifferenz oder die Speichermaximaltemperatur erreicht ist. Über eine weitere Temperaturdifferenzfunktion (S3/S4) wird eine Heizkreis-Rücklaufanhebung (Heizkreisunterstützung) über ein Ventil (R2) realisiert.



Sensor/	Bezeichnung	Beschreibung
Klemme		
S1	TKOL	Temperatur Kollektor
S2	TSPU	Temperatur Speicher unten
S3	TSPR	Temp. Speicher Rücklaufanhebung
S4	TRUE	Temperatur Rücklauf
S5		Sensor optional für Messzwecke
VFS		oder Optionen
RPS		
V40		

Relais	Beschreibung
R1	Solarpumpe
R2	Rücklaufanhebung
R3	optional:
R4	Thermische Desinfektion
	Boosterpumpe
	Parallelrelais
	Überwärmeabfuhr

Einstellkan	näle					
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
ANL			1	9	Anlagenschema	77
BEL >					Beladung	
	DT E		6K		Einschalttemperaturdifferenz	77
	DTA		4K		Ausschalttemperaturdifferenz	77
	DT S		10 K		Solltemperaturdifferenz	77
	ANS		2K		Anstieg	77
	S MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung	77
	SMAXS		2		Sensor Speichermax	78
KOL >					Kollektor	
	KNOT		130°C		Kollektornottemperatur	79
	OKK**		OFF		Option Kollektorkühlung	79





Einstellkanäle Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
		KMAX	110°C		Kollektormaximaltemperatur	79
	OKMN		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung	79
		KMIN	10°C		Kollektorminimaltemperatur	79
	ORKO		OFF		Option Röhrenkollektorfunktion	79
		RKAN	07:00		Röhrenkollektor Anfang	80
		RKEN	19:00		Röhrenkollektor Ende	80
		RKLA	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit	80
		RKSZ	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit	80
	OKFR		OFF		Option Kollektorfrostschutz	80
		FST E	4°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
		FST A	5°C		Frostschutztemperatur Kollektor aus	80
BLOGI >		41.77.1.1.1.		···· i ······	Beladelogik	
	ODB >		OFF		Option Drainback	82
	ONLAF*		OFF		Option Nachlauf	83
KUEHL >		<u>i</u>		<u>i</u>	Kühlfunktionen	
	OSYK**		OFF		Systemkühlung	84
	OSPK		OFF		Speicherkühlung	84
	OUWA**		OFF		Überwärmeabfuhr	84
DT3 >	001171	<u>i</u>	:011	<u>i</u>	Feststoffkessel	01
515	DT3E		6K		Rücklaufanhebung	85
	DT3A		4K		Ausschaltdifferenz	85
	S2DT3		3		Bezugssensor Wärmequelle	86
PUMP >	32013			<u></u>	Drehzahl	
0111 -	PUMP1		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78
	PUMP3		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 3	78
HAND >	101113	<u>i</u>	OliOi	<u>i</u>	Handbetrieb	/0
TAIND >	HAND1		Auto		Handbetrieb 1	87
	HAND2		Auto		Handbetrieb 2	87
	HAND3		Auto		Handbetrieb 3	87
	HAND4		Auto		Handbetrieb 4	87
BLSC >	HAIND					87
OTDES >			OFF OFF		Option Blockierschutz	
OPARR >			OFF		Option thermische Desinfektion Option Parallelrelais	88 89
OPAKK > OWMZ*** >			OFF		Option Warmemengenzählung	90
GFDS >	:		OFF			90 90
			···•		Anmeldung Grundfos-Sensoren	.
DRUCK* >			OFF		Option Drucküberwachung	92
DATUM >			OFF		Datumseingabe	92
SPR >			dE		Sprache	93
EINH >			°C		Einheit	93
OSDK >					Option SD-Karte	93
CODE			0000		Bedienercode	96
RESET	<u> </u>	<u></u>	OFF	<u></u>	Werkseinstellung angemeldet wurden.	

^{*} Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.

^{**} sind gegeneinander verriegelt


^{*⇔} Zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.



Solarsystem mit 1 Speicher, Heizkreis-Rücklaufanhebung und thermostatischer Nachheizung

Der Regler ermittelt die Temperaturdifferenz zwischen Kollektorsensor S1 und Speichersensor S2. Sobald die Differenz größer oder gleich dem eingestellten Wert für die Einschalttemperaturdifferenz ist, wird die Pumpe (R1) eingeschaltet und dadurch der Speicher beladen, bis die Ausschalttempe-

raturdifferenz oder die Speichermaximaltemperatur erreicht ist. Über eine weitere Temperaturdifferenzfunktion (S3/S4) wird eine Heizkreis-Rücklaufanhebung über ein Ventil (R2) und über eine Thermostatfunktion (S3) eine Brauchwassernachheizung (R4) realisiert.



Sensor/ Klemme	Bezeichnung	Beschreibung
S1	TKOL	Temperatur Kollektor
S2	TSPU	Temperatur Speicher unten
S3	TSPO/TSPR	Temperatur Speicher oben/
	:	Temp.Speicher Rücklaufanhebung
S4	TRUE	Temperatur Rücklauf
S5		Sensor optional für Messzwecke
VFS		oder Optionen
RPS		
V40		

Relais	Beschreibung
R1	Solarpumpe
R2	Rücklaufanhebung
R3	optional:
	Thermische Desinfektion
	Boosterpumpe
	Parallelrelais
	Überwärmeabfuhr
R4	Nachheizung/Speicherladepumpe

Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
ANL			1	10	Anlagenschema	77
BEL >				Beladung		
	DT E		6 K		Einschalttemperaturdifferenz	77
	DTA		4K		Ausschalttemperaturdifferenz	77
	DT S		10 K		Solltemperaturdifferenz	77
	ANS		2K		Anstieg	77
	S MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung	77
	SMAXS		2		Sensor Speichermax	78
KOL >					Kollektor	
	KNOT		130°C		Kollektornottemperatur	79
	OKK**		OFF		Option Kollektorkühlung	79
		KMAX	110°C		Kollektormaximaltemperatur	79

S4



Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Reschreibung	Seite
Natial	Onter Kanar 1	Onter Kanar Z	einstellung	Ander ung auf	Descrit cibulig	Seite
	OKMN		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung	79
	OIG II V	KMIN	10°C		Kollektorminimaltemperatur	79
	ORKO	INI III N	OFF		Option Röhrenkollektorfunktion	79
	ONNO	RKAN	07:00		Röhrenkollektor Anfang	80
		RKEN	19:00		Röhrenkollektor Ende	80
		RKLA	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit	80
		···· · ·····	30 s 30 min			80
	OKED	RKSZ			Röhrenkollektor Stillstandszeit	
	OKFR	FCT F	OFF		Option Kollektorfrostschutz	80
		FST E	4°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
		FST A	5°C		Frostschutztemperatur Kollektor aus	80
BLOGI >					Beladelogik	
	ODB >		OFF		Option Drainback	82
	ONLAF*		OFF		Option Nachlauf	83
(UEHL >			,	····	Kühlfunktionen	
	OSYK**		OFF		Systemkühlung	84
	OSPK		OFF		Speicherkühlung	84
	OUWA**	<u> </u>	OFF		Überwärmeabfuhr	84
OT3 >					Rücklaufanhebung	
	DT3E		6K		Einschaltdifferenz	85
	DT3A		4K		Ausschaltdifferenz	85
	S2DT3		3		Bezugssensor Wärmequelle	86
VH >			••••	-	Option Nachheizung	
	NH E	:	40°C		Nachheizung Einschalttemperatur	86
	NHA		45 °C		Nachheizung Ausschalttemperatur	86
	t1E		06:00		Einschaltzeit 1	87
	t1A		22:00		Ausschaltzeit 1	87
	t2E		00:00		Einschaltzeit 2	87
	t2A		00:00		Ausschaltzeit 2	87
	t3E	···	00:00		Einschaltzeit 3	87
	t3A		00:00		Ausschaltzeit 3	87
PUMP >	L3A	<u>i</u>	00.00		Drehzahl	0/
OI'IF /	PUMP1	:	O-0E	:		70
	.		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 1	78 70
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78 70
IANID :	PUMP3	<u>i</u>	OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 3	78
HAND >	LIANISA				Handbetrieb	67
	HAND1		Auto		Handbetrieb 1	87
	HAND2		Auto		Handbetrieb 2	87
	HAND3		Auto		Handbetrieb 3	87
	HAND4		Auto		Handbetrieb 4	87
BLSC >			OFF		Option Blockierschutz	87
OTDES >			OFF		Option thermische Desinfektion	88
OPARR >	<u> </u>	<u> </u>	OFF		Option Parallelrelais	89
OWMZ***	>		OFF		Option Wärmemengenzählung	90
GFDS >			OFF		Anmeldung Grundfos-Sensoren	90
ORUCK* >			OFF		Option Drucküberwachung	92
> MUTAC					Datumseingabe	92
SPR >			dE		Sprache	93
EINH >			°C		Einheit	93
OSDK >					Option SD-Karte	93
			0000		Bedienercode	96
CODE					- Dedictief Code	. / U

Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.

sind gegeneinander verriegelt

^{***} Zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.




Solarsystem mit Schichtenspeicher und Wärmeaustauschregelung

Der Regler vergleicht die Temperatur an dem Sensor S1 mit den Temperaturen an S2 und S3. Sind die gemessenen Temperaturdifferenzen größer als die eingestellten Werte für die Einschalttemperaturdifferenzen, wird die Pumpe (R1) eingeschaltet und über das Ventil (R3) wird der entsprechende Speicherbereich höchstens bis zur eingestellten Maximaltemp. aufgeladen.

Die Vorranglogik bewirkt eine vorrangige Beladung des oberen Speicherbereichs.

Über eine weitere Temperaturdifferenzfunktion (S3-Wärmequelle/S4-Wärmesenke) wird eine Wärmeaustauschregelung zu einem bestehenden Speicher über eine weitere Pumpe (R2) realisiert.



Sensor/ Klemme	Bezeichnung	Beschreibung
S1	TKOL	Temperatur Kollektor
S2	TSP1U	Temperatur Speicher 1 unten
S3	TSPO	Temperatur Speicher 1 oben
S4	TSP2U	Temperatur Speicher 2 unten
S5		Sensor optional für Messzwecke
VFS		oder Optionen
RPS		
V40		

Einstellkan	äle					
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
ANL			1	11	Anlagenschema	77
BEL1 >					Beladung 1	
	DT1E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1S		10 K		Solltemperaturdifferenz 1	77
	ANS1		2K		Anstieg 1	77
	S1MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 1	77
	SMXS1		2		Sensor Speichermax 1	78
BEL2 >			•		Beladung 2	
**************************************	DT2E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 2	77
**************************************	DT2A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 2	77
**************************************	DT2S		10 K		Solltemperaturdifferenz 2	77
	ANS2		2K		Anstieg 2	77
	S2MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 2	77



Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
	BLSP2		ON		Beladung Speicher 2	78
(OL >	22012	<u>i</u>		<u>i</u>	Kollektor	
	KNOT		130°C		Kollektornottemperatur	79
	OKK**		OFF		Option Kollektorkühlung	79
	OKK	KMAX	110°C			79
	OKMNI	NIIAA			Kollektormaximaltemperatur	
	OKMN	125 415 1	OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung	79
		KMIN	10°C		Kollektorminimaltemperatur	79
	ORKO		OFF		Option Röhrenkollektorfunktion	79
		RKAN	07:00		Röhrenkollektor Anfang	80
		RKEN	19:00		Röhrenkollektor Ende	80
		RKLA	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit	80
		RKSZ	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit	80
	OKFR		OFF		Option Kollektorfrostschutz	80
		FST E	4°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
	:	FST A	5°C		Frostschutztemperatur Kollektor aus	80
BLOGI >		1317			Beladelogik	
bLOGI /	DDIO		- 			81
	PRIO	DD10			Vorranglogik	
		PRIO	2		Vorranglogik	81
		OSPO	OFF		Option Speichersoll	81
		TSP1	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 1	81
		TSP2	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 2	81
	tLP		2 min		Pumpenladepause	81
	tUMW		15 min		Pumpenumwälzzeit	81
	PDREH		OFF		Option Pausendrehzahl	82
	PVERZ	····	OFF		Option Pumpenverzögerung	82
	ONLAF*		OFF		Option Nachlauf	83
(UEHL >	OINEA	i			Kühlfunktionen	- 03
NOEHL /	OSYK**		OFF			84
					Systemkühlung	
	OSPK		OFF		Speicherkühlung	84
	OUWA**		OFF		Uberwärmeabfuhr	84
OT3 >		···· •	···•	,	Wärmeaustausch	
	DT3E		6K		Einschaltdifferenz	85
	DT3A		4K		Ausschaltdifferenz	85
	DT3S		10 K		Solldifferenz	85
	ANS3		2K		Anstieg	85
	MAX3E		60°C		Einschalttemperatur (Maximalbegrenzung)	85
	MAX3A		58°C		Ausschalttemperatur (Maximalbegrenzung)	85
	MIN3E	··· !	5°C		Einschalttemperatur (Minimalbegrenzung)	85
	MIN3A		10°C		Ausschalttemperatur (Minimalbegrenzung)	85
	S2DT3	<u>i</u>	4		Bezugssensor Wärmesenke	86
PUMP >		····•		,	Drehzahl	
	PUMP1		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78
	PUMP3		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 3	78
HAND >	:	•••••		•••••	Handbetrieb	
	HAND1		Auto		Handbetrieb 1	87
	HAND2		Auto		Handbetrieb 2	87
	HAND3		Auto	<u> </u>	Handbetrieb 3	87
	.				Handbetrieb 4	
N 66 5	HAND4		Auto		·	87
BLSC >			OFF		Option Blockierschutz	87
OTDES >			OFF		Option thermische Desinfektion	88
OPARR >			OFF		Option Parallelrelais	89
OWMZ*** >	<u> </u>		OFF		Option Wärmemengenzählung	90
GFDS >			OFF		Anmeldung Grundfos-Sensoren	90
ORUCK* >			OFF		Option Drucküberwachung	92
DATUM >					Datumseingabe	92
SPR >			dE		Sprache	93
INH >			°C		Einheit	93
OSDK >			0000		Option SD-Karte	93
CODE			0000		Bedienercode	96
RESET			OFF		Werkseinstellung	

Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.

^{**} sind gegeneinander verriegelt

^{*} Zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.




Solarsystem mit Schichtenspeicher und thermostatischer Nachheizung

Der Regler vergleicht die Temperatur an dem Sensor S1 mit den Temperaturen an S2 und S3. Sind die gemessenen Temperaturdifferenzen größer als die eingestellten Werte für die Einschalttemperaturdifferenzen, wird die Pumpe (R1) eingeschaltet und über das Ventil (R3) wird der ent-

sprechende Speicherbereich höchstens bis zur eingestellten Maximaltemperatur beladen. Die Vorranglogik bewirkt eine vorrangige Beladung des oberen Speicherbereichs.

Über eine Thermostatfunktion (S3) wird eine Brauchwassernachheizung realisiert (R4).



Hinweis: 3-Wege-Ventil stromlos auf Speicher unten

Sensor/ Klemme	Bezeichnung	Beschreibung
S1	TKOL	Temperatur Kollektor
S2	TSPU	Temperatur Speicher unten
S3	TSPO	Temperatur Speicher oben
S4		Sensor optional für Messzwecke
S5		oder Optionen
VFS		
RPS		
V40		

Relais	Beschreibung
R1	Solarpumpe
R2	optional:
	Thermische Desinfektion
	Parallelrelais
	Überwärmeabfuhr
R3	Umschaltventil Speicher oben/unten
R4	Nachheizung/Speicherladepumpe

Einstellkanäle						
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
			einstellung			
ANL			1	12	Anlagenschema	77
BEL1 >					Beladung 1	
	DT1E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1S		10K		Solltemperaturdifferenz 1	77
	ANS1		2K		Anstieg 1	77
	S1MAX		60		Speichermaximalbegrenzung 1	77
	SMXS1		2		Sensor Speichermax 1	78
BEL2 >				•	Beladung 2	
	DT2E		6 K		Einschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2S		10K		Solltemperaturdifferenz 2	77
	ANS2		2 K	:	Anstieg 2	77



Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
Adriai	Uniterkanal T	Onterkanal 2	einstellung	Anderung auf	Descrireibung	Seite
	S2MAX		60°C		Considerationally a great group 2	77
					Speichermaximalbegrenzung 2	
	BLSP2	<u></u>	Ja		Beladung Speicher 2	78
(OL >					Kollektor	
	KNOT		130°C		Kollektornottemperatur	79
	OKK**		OFF		Option Kollektorkühlung	79
		KMAX	110°C		Kollektormaximaltemperatur	79
	OKMN		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung	79
		KMIN	10°C		Kollektorminimaltemperatur	79
	ORKO	IXI III Y	OFF		Option Röhrenkollektorfunktion	79
	ONNO	RKAN	07:00		Röhrenkollektor Anfang	80
		··· · ·····			÷	
		RKEN	19:00		Röhrenkollektor Ende	80
		RKLA	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit	80
		RKSZ	30 min	· · · · · * · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Röhrenkollektor Stillstandszeit	80
	OKFR		OFF		Option Kollektorfrostschutz	80
		FST E	4°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
	:	FST A	5°C		Frostschutztemperatur Kollektor aus	80
3LOGI >				·····	Beladelogik	
,	PRIO	······································	··· ·		Vorranglogik	81
		DDIO	2			81
		PRIO	2 OFF		Vorranglogik	.
	<u>:</u>	OSPO	,		Option Speichersoll	81
		TSP1	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 1	81
	<u>.</u>	TSP2	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 2	81
	tLP		2 min		Pumpenladepause	81
	tUMW		15 min		Pumpenumwälzzeit	81
	PDREH	:	OFF		Option Pausendrehzahl	82
	PVERZ		OFF		Option Pumpenverzögerung	82
	ONLAF*		OFF		Option Nachlauf	83
(UEHL >	OIVEA		:011	<u>i</u>	Kühlfunktionen	- 03
(UEHL /	OCYIVS		OFF		*	0.4
	OSYK**		OFF		Systemkühlung	84
	OSPK		OFF	· · · · · , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Speicherkühlung	84
	OUWA**		OFF		Uberwärmeabfuhr	84
VH >					Option Nachheizung	
	NH E		40 °C		Nachheizung Einschalttemperatur	86
	NHA	:	45 °C		Nachheizung Ausschalttemperatur	86
	t1E		06:00		Einschaltzeit 1	87
	t1A		22:00		Ausschaltzeit 1	87
	t2E		00:00		Einschaltzeit 2	87
	·· ; ······				·	· · · · · · · · ·) · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	t2A		00:00		Ausschaltzeit 2	87
	t3E		00:00		Einschaltzeit 3	87
	t3A		00:00		Ausschaltzeit 3	87
PUMP >					Drehzahl	
	PUMP1		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78
	PUMP3		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 3	78
HAND >		<u>i</u>		<u>1</u>	Handbetrieb	, ,
17(110 /	HAND1		Auto		Handbetrieb 1	87
	· · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Auto	 	·	
	HAND2		Auto		Handbetrieb 2	87
	HAND3		Auto		Handbetrieb 3	87
	HAND4		Auto		Handbetrieb 4	87
BLSC >			OFF		Option Blockierschutz	87
OTDES >			OFF		Option thermische Desinfektion	88
DPARR >	:		OFF		Option Parallelrelais	89
) 			OFF		Option Wärmemengenzählung	90
GFDS >			OFF		Anmeldung Grundfos-Sensoren	90
DRUCK* >	.		OFF		Option Drucküberwachung	92
DATUM >	<u> </u>				Datumseingabe	92
SPR >			dE		Sprache	93
EINH >			°C		Einheit	93
OSDK >					Option SD-Karte	93
CODE	:		0000		Bedienercode	96
RESET	· † ······		OFF		Werkseinstellung	

Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.


^{**} sind gegeneinander verriegelt

zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.



Solarsystem mit Schichtenspeicher und Nachheizung über Festbrennstoffkessel

Der Regler vergleicht die Temperatur an dem Sensor S1 mit den Temperaturen an S2 und S3. Sind die gemessenen Temperaturdifferenzen größer als die eingestellten Werte für die Einschalttemperaturdifferenzen, wird die Pumpe (R1) eingeschaltet und über das Ventil (R4) wird der entsprechende Speicherbereich höchstens bis zur eingestellten Maximaltemperatur beladen. Die Vorranglogik bewirkt eine vorrangige Beladung des oberen Speicherbereichs. Über eine weitere Temperaturdifferenzfunktion (S4/S3) wird eine Nachheizung des Speichers durch einen Festbrennstoffkessel realisiert (R3).



Hinweis: 3-Wege-Ventil stromlos auf Speicher unten

Sensor/	Bezeichnung	Beschreibung
Klemme		
S1	TKOL	Temperatur Kollektor
S2	TSPU	Temperatur Speicher unten
S3	TSPO	Temperatur Speicher oben
S4	TFSK	Temperatur Feststoffkessel
S5		Sensor optional für Messzwecke
VFS		oder Optionen
RPS		
V40		

Relais	Beschreibung
R1	Solarpumpe
R2	optional:
	Thermische Desinfektion
	Parallelrelais
	Überwärmeabfuhr
R3	Ladepumpe/Feststoffkessel
R4	Umschaltventil Speicher oben/unten

Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
ANL			1	13	Anlagenschema	77
BEL1 >					Beladung 1	
	DT1E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1S		10 K		Solltemperaturdifferenz 1	77
	ANS1		2K		Anstieg 1	77
	S1MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 1	77
	SMXS1		2		Sensor Speichermax 1	78
BEL2 >		_			Beladung 2	
	DT2E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2S		10 K		Solltemperaturdifferenz 2	77
	ANS2		2K		Anstieg 2	77
	S2MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 2	77



Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
	BLSP2		ON		Beladung Speicher 2	78
DL >		·····		···· ·	Kollektor	
	KNOT		130°C		Kollektornottemperatur	79
	OKK**		OFF		Option Kollektorkühlung	79
	OKK	KMAX	110°C		Kollektormaximaltemperatur	79
	OKMN	INI IAA	OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung	79
	OKITIN	IZNAINI				
		KMIN	10°C		Kollektorminimaltemperatur	79
	ORKO	<u> </u>	OFF		Option Röhrenkollektorfunktion	79
		RKAN	07:00		Röhrenkollektor Anfang	80
		RKEN	19:00		Röhrenkollektor Ende	80
		RKLA	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit	80
		RKSZ	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit	80
	OKFR		OFF		Option Kollektorfrostschutz	80
		FST E	4°C	··· ·	Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
		FST A	5°C		Frostschutztemperatur Kollektor aus	80
0615		FSIA	:5 C			00
LOGI >			·· · ······		Beladelogik	
	PRIO				Vorranglogik	81
		PRIO	2		Vorranglogik	81
		OSPO	OFF		Option Speichersoll	81
		TSP1	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 1	81
		TSP2	45 °C	:	Speichersolltemperatur Speicher 2	81
•••••	tLP		2 min		Pumpenladepause	81
	tUMW		15 min		Pumpenumwälzzeit	81
	PDREH		OFF	··· 	Option Pausendrehzahl	82
	PVERZ		OFF		Option Pumpenverzögerung	82
	ONLAF*	<u>i</u>	OFF	<u>i</u>	Option Nachlauf	83
UEHL >					Kühlfunktionen	
	OSYK**		OFF		Systemkühlung	84
	OSPK		OFF		Speicherkühlung	84
	OUWA**		OFF		Überwärmeabfuhr	84
T3 >	÷				Feststoffkessel	
	DT3E	:	6K	·····	Einschaltdifferenz	85
	··		.	··· 		
	DT3A		4K		Ausschaltdifferenz	85
	DT3S		10 K		Solldifferenz	85
	ANS3	<u> </u>	2K		Anstieg	85
	MAX3E		60°C		Einschalttemperatur (Maximalbegrenzung)	85
	MAX3A		58°C		Ausschalttemperatur (Maximalbegrenzung)	85
	MIN3E		60°C		Einschalttemperatur (Minimalbegrenzung)	85
	MIN3A		65 °C		Ausschalttemperatur (Minimalbegrenzung)	85
•••••	S2DT3		3		Bezugssensor Wärmesenke	86
JMP >	32013			<u>i</u>	Drehzahl	- 00
JI 11 /	DI IMD4	:	0-05			70
	PUMP1		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78
	PUMP3	<u>i</u>	OnOF	<u>i</u>	Drehzahlvariante Pumpe 3	78
AND >					Handbetrieb	
	HAND1		Auto		Handbetrieb 1	87
	HAND2		Auto		Handbetrieb 2	87
	HAND3		Auto		Handbetrieb 3	87
	HAND4		Auto	:	Handbetrieb 4	87
LSC >	11741		OFF		Option Blockierschutz	87
TDES >			OFF		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	88
	.		,		Option thermische Desinfektion	
PARR >			OFF		Option Parallelrelais	89
WMZ*** >		<u> </u>	OFF		Option Wärmemengenzählung	90
FDS >			OFF		Anmeldung Grundfos-Sensoren	90
RUCK* >			OFF		Option Drucküberwachung	92
ATUM >		:	:		Datumseingabe	92
PR >			dE		Sprache	93
NH >			°C		Einheit	93
SDK >					Option SD-Karte	93
ODE			0000		Bedienercode	96
ESET			OFF		Werkseinstellung	

Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.

^{**} sind gegeneinander verriegelt

^{*} Zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.




Solarsystem mit Schichtenspeicher und Rücklaufanhebung

Der Regler vergleicht die Temperatur an dem Temperatursensor S1 mit den Temperaturen an S2 und S3. Sind die gemessenen Temperaturdifferenzen größer als die eingestellten Werte für die Einschalttemperaturdifferenzen, wird die Pumpe (R1) eingeschaltet und über das Ventil (R3) wird der entsprechende Speicherbereich höchstens bis zur eingestell-

ten Maximaltemperatur beladen. Die Vorranglogik bewirkt eine vorrangige Beladung des oberen Speicherbereichs.

Über eine weitere Temperaturdifferenzfunktion (S3-Wärmequelle/S4-Wärmesenke) wird eine Heizkreis-Rücklaufanhebung (Heizkreisunterstützung) über ein weiteres Ventil (R2) realisiert.



Sensor/	Bezeichnung	Beschreibung
Klemme		
S1	TKOL	Temperatur Kollektor
S2	TSPU	Temperatur Speicher unten
S3	TSPO/TSPR	Temperatur Speicher oben/
		Temp. Speicher Rücklaufanhebung
S4	TRUE	Temperatur Rücklauf
S5		Sensor optional für Messzwecke
VFS		oder Optionen
RPS		
V40		

Relais	Beschreibung
R1	Solarpumpe
R2	Rücklaufanhebung
R3	Umschaltventil Speicher oben/unten
R4	optional:
	Thermische Desinfektion
	Parallelrelais
	Überwärmeabfuhr

Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Ändonung auf	Passhraihung	Seite
Nanai	Onterkanal I	Onter Kanar 2		Anderung aur	Beschreibung	Seite
			einstellung			
ANL	<u>i</u>		1	14	Anlagenschema	77
BEL1 >				Beladung 1		
	DT1E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1S		10 K		Solltemperaturdifferenz 1	77
	ANS1		2K		Anstieg 1	77
	S1MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 1	77
	SMXS1		2		Sensor Speichermax 1	78
BEL2 >					Beladung 2	
	DT2E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2S		10 K		Solltemperaturdifferenz 2	77



Einstellkanäle Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
	ANS2		2K		Anstieg 2	77
	S2MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 2	77
	BLSP2		Ja		Beladung Speicher 2	78
KOL >	DLSI Z		:Ja	<u>i</u>	Kollektor	
NOL -	KNOT		130°C		Kollektornottemperatur	79
	OKK**		OFF		Option Kollektorkühlung	79
	OKK	KMAX	110°C		Kollektormaximaltemperatur	79
	OKMN	KIIAA	OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung	79
	OKITIN	KMIN	10°C		Kollektorminimaltemperatur	79
	ORKO	NITHIN	OFF		Option Röhrenkollektorfunktion	79
	OKKO	DIZANI			•	
		RKAN	07:00		Röhrenkollektor Anfang	80
		RKEN	19:00		Röhrenkollektor Ende	80
		RKLA	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit	80
		RKSZ	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit	80
	OKFR		OFF		Option Kollektorfrostschutz	80
		FST E	4°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
		FST A	5°C	<u> </u>	Frostschutztemperatur Kollektor aus	80
BLOGI >					Beladelogik	
	PRIO				Vorranglogik	81
		PRIO	2		Vorranglogik	81
		OSPO	OFF		Option Speichersoll	81
		TSP1	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 1	81
		TSP2	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 2	81
	tLP		2 min		Pumpenladepause	81
	tUMW		15 min		Pumpenumwälzzeit	81
	PDREH		OFF		Option Pausendrehzahl	82
	PVERZ		OFF		Option Pumpenverzögerung	82
	ONLAF*		OFF		Option Nachlauf	83
KUEHL >	0.10.			<u>i</u>	Kühlfunktionen	
KOLI IL	OSYK**		OFF		Systemkühlung	84
	OSPK		OFF		Speicherkühlung	84
	OUWA**		OFF		Überwärmeabfuhr	84
DT3 >	OUVA		:011		Rücklaufanhebung	07
D13 /	DT3E		6K	:	*·····································	85
	DT3A		,		Rücklaufanhebung	
	··· · ······		4K		Ausschaltdifferenz	85
DI INAD :	S2DT3		3		Bezugssensor Wärmequelle	86
PUMP >				··· · ;·····	Drehzahl	
	PUMP1		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78
	PUMP3	<u> </u>	OnOF	<u>i</u>	Drehzahlvariante Pumpe 3	78
-AND >		·- -		··· · ······	Handbetrieb	
	HAND1		Auto		Handbetrieb 1	87
	HAND2		Auto		Handbetrieb 2	87
	HAND3		Auto		Handbetrieb 3	87
	HAND4		Auto		Handbetrieb 4	87
BLSC >			OFF		Option Blockierschutz	87
OTDES >			OFF		Option thermische Desinfektion	88
OPARR >			OFF		Option Parallelrelais	89
>WMZ***	>		OFF		Option Wärmemengenzählung	90
GFDS >			OFF		Anmeldung Grundfos-Sensoren	90
ORUCK* >			OFF		Option Drucküberwachung	92
DATUM >					Datumseingabe	92
SPR >		··· •	dE	· · ·	Sprache	93
EINH >			°C		Einheit	93
OSDK >					-	93
シンレト イ					Option SD-Karte	
CODE		:	0000	:	Bedienercode	96

Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.

^{**} sind gegeneinander verriegelt


^{***} Zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.



Solarsystem mit Schichtenspeicher und Nachheizung über Heizungsunterstützung

Der Regler vergleicht die Temperatur an dem Temperatursensor S1 mit den Temperaturen an S2 und S3. Sind die gemessenen Temperaturdifferenzen größer als die eingestellten Werte für die Einschalttemperaturdifferenzen, wird die Pumpe (R1) eingeschaltet und über das Ventil (R3) wird der entsprechende Speicherbereich höchstens bis zur eingestellten Maximaltemperatur aufgeladen. Die Vorranglogik bewirkt

eine vorrangige Beladung des oberen Speicherbereichs. Über eine weitere Temperaturdifferenzfunktion (S3-Wärmequelle/S4-Wärmesenke) wird eine Heizkreis-Rücklaufanhebung (Heizkreisunterstützung) über ein weiteres Ventil (R2) realisiert sowie über eine Thermostatfunktion (S3) eine Brauchwassernachheizung (R4).



Sensor/ Klemme	Bezeichnung	Beschreibung
S1	TKOL	Temperatur Kollektor

2.1	IKOL	lemperatur Kollektor
S2	TSPU	Temperatur Speicher unten
S3	TSPO/TSPR	Temperatur Speicher oben
		Temp.Speicher Rücklaufanhebung
S4	TRUE	TemperaturRücklauf
S5		Sensor optional für Messzwecke
VFS		oder Optionen
RPS		

Relais	Beschreibung	
R1	Solarpumpe	
R2	Rücklaufanhebung	
R3	Umschaltventil Speicher oben/unten	
R4	Nachheizung/Speicherladepumpe	

Einstellkan	äle					
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
			einstellung			
ANL			1	15	Anlagenschema	77
BEL1 >					Beladung 1	
	DT1E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1S		10 K		Solltemperaturdifferenz 1	77
	ANS1		2K		Anstieg 1	77
	S1MAX		60 °C		Speichermaximalbegrenzung 1	77
	SMXS1		2		Sensor Speichermax 1	78
BEL2 >			•		Beladung 2	
	DT2E	:	6K		Einschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 2	77

V40



<u>Einstellkanäle</u> Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
Namai	Unterkanai i	Onterkanal 2	einstellung	Anderung aur	beschreibung	Seite
	DT2S		10 K		Solltemperaturdifferenz 2	77
	ANS2		2K		Anstieg 2	77
	S2MAX	···· !	60°C	···· }	Speichermaximalbegrenzung 2	77
	BLSP2		ON		Beladung Speicher 2	78
/OL >	DL3FZ	<u>i</u>	ON	<u>i</u>		/0
(OL >					Kollektor	
	KNOT		130°C		Kollektornottemperatur	79
	OKK**		OFF	<u> </u>	Option Kollektorkühlung	79
		KMAX	110°C		Kollektormaximaltemperatur	79
	OKMN	:	OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung	79
		KMIN	10°C		Kollektorminimaltemperatur	79
	ORKO		OFF		Option Röhrenkollektorfunktion	79
	OKKO	DIZANI		<u>;</u>		
		RKAN	07:00	.	Röhrenkollektor Anfang	80
		RKEN	19:00		Röhrenkollektor Ende	80
	<u>.</u>	RKLA	30 s	<u></u>	Röhrenkollektor Laufzeit	80
		RKSZ	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit	80
	OKFR	:	OFF		Option Kollektorfrostschutz	80
		FST E	4°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
		FST A	ч С 5°С		Frostschutztemperatur Kollektor aus	80
DI OCL S	:	1317	; 5 C	<u>i</u>		30
BLOGI >	- DD1C		··· ː ·····		Beladelogik	
	PRIO				Vorranglogik	81
		PRIO	2		Vorranglogik	81
		OSPO	OFF		Option Speichersoll	81
		TSP1	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 1	81
		TSP2	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 2	81
	tLP	1312	2 min		Pumpenladepause	81
	tUMW		15 min		Pumpenumwälzzeit	81
	PDREH		OFF		Option Pausendrehzahl	82
	PVERZ		OFF		Option Pumpenverzögerung	82
	ONLAF*		OFF		Option Nachlauf	83
KUEHL >		•••••			Kühlfunktionen	:
	OSYK**	····•	OFF	····•	Systemkühlung	84
	OSPK		OFF		Speicherkühlung	84
	·•·					
	OUWA**	<u> </u>	OFF		Überwärmeabfuhr	84
DT3 >			·•	····•	Rücklaufanhebung	
	DT3E		6K		Einschaltdifferenz	85
	DT3A		4K		Ausschaltdifferenz	85
	S2DT3	:	3		Bezugssensor Wärmequelle	86
NH >		···· à ······		···· ·	Option Nachheizung	
NI I -	NH E	·····	40°C		, t	86
		··· 			Nachheizung Einschalttemperatur	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	NHA		45 °C		Nachheizung Ausschalttemperatur	86
	t1E		06:00		Einschaltzeit 1	87
	t1A		22:00		Ausschaltzeit 1	87
	t2E		00:00		Einschaltzeit 2	87
	t2A		00:00		Ausschaltzeit 2	87
	t3E		00:00		Einschaltzeit 3	87
	t3A		00:00		Ausschaltzeit 3	87
OLIMD >	wn	<u></u>	00.00		<u> </u>	07
PUMP >	DL IMB4		0 0-		Drehzahl	70
	PUMP1		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78
	PUMP3		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 3	78
HAND >		•••••	••••	•••••	Handbetrieb	,
	HAND1		Auto		Handbetrieb 1	87
	· * ·····				•	
	HAND2		Auto		Handbetrieb 2	87
	HAND3		Auto		Handbetrieb 3	87
	HAND4		Auto		Handbetrieb 4	87
BLSC >			OFF		Option Blockierschutz	87
OTDES >			OFF		Option thermische Desinfektion	88
OPARR >	:	···· !	OFF	:	Option Parallelrelais	89
	:	···· ;				
OWMZ*** >			OFF		Option Wärmemengenzählung	90
GFDS >			OFF		Anmeldung Grundfos-Sensoren	90
DRUCK* >			OFF		Option Drucküberwachung	92
DATUM >			:	:	Datumseingabe	92
	. <u>.</u>		.	.		.



Einstellkana		1	1	Τν	I=	la :
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Anderung auf	Beschreibung	Seite
			einstellung			
SPR >			dE		Sprache	93
EINH >			°C		Einheit	93
OSDK >					Option SD-Karte	93
CODE			0000		Bedienercode	96
RESET			OFF		Werkseinstellung	

^{*} Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.

^{**} sind gegeneinander verriegelt


^{***} Zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.




2-Speicher-Solarsystem mit Ventillogik und Wärmeaustauschregelung

Der Regler vergleicht die Temperatur an dem Temperatursensor S1 mit den Temperaturen an S2 und S4. Sind die gemessenen Temperaturdifferenzen größer als die eingestellten Werte für die Einschalttemperaturdifferenzen, wird die Pumpe (R1) in Betrieb gesetzt und über das Ventil (R3) wird

der entsprechende Speicher höchstens bis zur eingestellten Maximaltemperatur aufgeladen. Speicher 1 wird vorrangig beladen. Über eine weitere Temperaturdifferenzfunktion (S3-Wärmequelle/S4-Wärmesenke) wird eine Wärmeaustauschregelung von Speicher 1 zu Speicher 2 realisiert (R2).





Hinweis: Ventil stromlos auf Speicher 1 (S2)

Sensor/	Bezeichnung	Beschreibung
Klemme		
S1	TKOL	Temperatur Kollektor
S2	TSP1U	Temperatur Speicher 1 unten
S3	TSPO	Temperatur Speicher 1 oben
S4	TSP2U	Temperatur Speicher 2 unten
S5		Sensor optional für Messzwecke
VFS		oder Optionen
RPS		
V40		

Relais	Beschreibung
R1	Solarpumpe
R2	Wärmeaustauschpumpe
R3	Umschaltventil Speicher 1/2
R4	optional:
	Thermische Desinfektion
	Parallelrelais
	Überwärmeabfuhr

Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
ANL			1	16	Anlagenschema	77
BEL1 >					Beladung 1	:
	DT1E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1S		10 K		Solltemperaturdifferenz 1	77
	ANS1		2K		Anstieg 1	77
	S1MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 1	77
	SMXS1		2		Sensor Speichermax 1	78
BEL2 >					Beladung 2	
	DT2E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2S		10 K		Solltemperaturdifferenz 2	77
	ANS2		2K		Anstieg 2	77

Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seit
	S2MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 2	77
	SMXS2				Sensor Speichermax 2	78
			4 ON			
/OL 5	BLSP2		ON		Beladung Speicher 2	78
(OL >	1/1.10=		12000		Kollektor	70
	KNOT		130°C		Kollektornottemperatur	79
	OKK**		OFF		Option Kollektorkühlung	79
		KMAX	110°C		Kollektormaximaltemperatur	79
	OKMN		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung	79
		KMIN	10°C		Kollektorminimaltemperatur	79
	ORKO	:	OFF	:	Option Röhrenkollektorfunktion	79
		RKAN	07:00		Röhrenkollektor Anfang	80
	}	RKEN	19:00	··· ·	Röhrenkollektor Ende	80
		RKLA	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit	80
		*	···•		•	
	OVED	RKSZ	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit	80
	OKFR		OFF		Option Kollektorfrostschutz	80
		FST E	4°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
		FST A	5°C		Frostschutztemperatur Kollektor aus	80
		FRSSP	1		Frostschutz Speicherauswahl	80
BLOGI >					Beladelogik	
	PRIO				Vorranglogik	81
		PRIO	1		Vorranglogik	81
		OSPO	OFF		Option Speichersoll	81
			45°C		Chaich and Illians Chairle	
		TSP1			Speichersolltemperatur Speicher 1	81
	<u>.</u>	TSP2	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 2	81
	tLP		2 min		Pumpenladepause	81
	tUMW	<u>.</u>	15 min		Pumpenumwälzzeit	81
	PDREH		OFF		Option Pausendrehzahl	82
	PVERZ	:	OFF		Option Pumpenverzögerung	82
	ONLAF*		OFF		Option Nachlauf	83
(UEHL >				···· ·	Kühlfunktionen	
COLLIL	OSYK**		OFF		Systemkühlung	84
	··	··· ·				
	OSPK		OFF		Speicherkühlung	84
	OUWA**		OFF	<u>.</u>	Überwärmeabfuhr	84
OT3 >				···· į ·····	Wärmeaustausch	
	DT3E	<u>.</u>	6K	<u> </u>	Einschaltdifferenz	85
	DT3A	:	4K		Ausschaltdifferenz	85
	DT3S	:	10 K		Solldifferenz	85
	ANS3		2K		Anstieg	85
	MAX3E		60°C		Einschalttemperatur (Maximalbegrenzung)	85
	MAX3A		58°C		Ausschalttemperatur (Maximalbegrenzung)	85
	MIN3E	··· ·	5°C			85
					Einschalttemperatur (Minimalbegrenzung)	
	MIN3A		10°C		Ausschalttemperatur (Minimalbegrenzung)	85
	S2DT3		4		Bezugssensor Wärmesenke	86
PUMP >					Drehzahl	
	PUMP1		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78
	PUMP3		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 3	78
IAND >		i		···· i ······	Handbetrieb	
	HAND1		Auto		Handbetrieb 1	87
	HAND2		Auto		Handbetrieb 2	87
	HAND3		Auto		Handbetrieb 3	87
	HAND4		Auto		Handbetrieb 4	87
LSC >			OFF		Option Blockierschutz	87
OTDES >			OFF		Option thermische Desinfektion	88
DPARR >			OFF		Option Parallelrelais	89
)WMZ*** >			OFF		Option Wärmemengenzählung	90
GFDS >	 		OFF		Anmeldung Grundfos-Sensoren	90
			;			
ORUCK* >			OFF		Option Drucküberwachung	92
DATUM >					Datumseingabe	92
PR >			dE		Sprache	93
INH >			°C		Einheit	93
DSDK >					Option SD-Karte	93
CODE			0000		Bedienercode	96
ESET	÷		OFF	···· } ······	Werkseinstellung	

^{*} Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.

^{**} sind gegeneinander verriegelt

[🏎] Zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.





2-Speicher-Solarsystem mit Pumpenlogik und Wärmeaustauschregelung

Der Regler vergleicht die Temperatur an dem Temperatursensor S1 mit den Temperaturen an S2 und S4. Sind die gemessenen Temperaturdifferenzen größer als die eingestellten Werte für die Einschalttemperaturdifferenzen, wird die Pumpe (R1 und R2) eingeschaltet und der entsprechende

Speicher höchstens bis zur eingestellten Maximaltemperatur beladen. Speicher 1 wird vorrangig beladen.

Über eine weitere Temperaturdifferenzfunktion (S3-Wärmequelle/S4-Wärmesenke) wird eine Wärmeaustauschregelung von Speicher 1 zu Speicher 2 realisiert (R3).





Sensor/	Bezeichnung	Beschreibung
Klemme		
S1	TKOL	Temperatur Kollektor
S2	TSP1U	Temperatur Speicher 1 unten
S3	TSPO	Temperatur Speicher 1 oben
S4	TSP2U	Temperatur Speicher 2 unten
S5		Sensor optional für Messzwecke
VFS		oder Optionen
RPS		·
V40		

Calauriumana Chaishau 1
Solarpumpe Speicher 1
Solarpumpe Speicher 2
Wärmeaustauschpumpe
optional:
Thermische Desinfektion
Parallelrelais
Überwärmeabfuhr

Einstellkan	äle					
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
			einstellung			
ANL			1	17	Anlagenschema	77
BEL1 >					Beladung 1	
	DT1E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1S		10 K		Solltemperaturdifferenz 1	77
	ANS1		2K		Anstieg 1	77
	S1MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 1	77
	SMXS1		2		Sensor Speichermax 1	78
BEL2 >					Beladung 2	
	DT2E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2S		10 K		Solltemperaturdifferenz 2	77
	ANS2		2K		Anstieg 2	77
	S2MAX		60 °C		Speichermaximalbegrenzung 2	77

© RESOL 15089 deltasol_bx.monde.indd

^{*} Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal GFDS zuvor angemeldet wurden.

^{**} sind gegeneinander verriegelt


Zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.




Solarsystem mit Ost-/Westdach und Wärmeaustauschregelung

Der Regler vergleicht die Temperaturen an den beiden Kollektorsensoren S1 und S5 mit der Speichertemperatur am Temperatursensor S2. Ist eine der gemessenen Temperaturdifferenzen größer als die voreingestellten Einschalttemperaturdifferenzen, wird die entsprechende Pumpe (R1,

R2) oder beide eingeschaltet und der Speicher beladen. Über eine weitere Temperaturdifferenzfunktion (S3-Wärmequelle/S4-Wärmesenke) wird eine Wärmeaustauschregelung zu einem bestehenden Speicher realisiert (R3).





Sensor/ Bezeichnung I		Beschreibung
Klemme		
S1	TKOL1	Temperatur Kollektor 1
S2	TSP1U	Temperatur Speicher 1 unten
S3	TSPO	Temperatur Speicher 1 oben
S4	TSP2U	Temperatur Speicher 2 unten
S5	TKOL2	Temperatur Kollektor 2
VFS		Sensor optional für Messzwecke
RPS		oder Optionen
V40		

Relais	Beschreibung
R1	Solarpumpe Kollektor 1
R2	Solarpumpe Kollektor 2
R3	Wärmeaustauschpumpe
R4	optional:
	Thermische Desinfektion
	Parallelrelais
	Überwärmeabfuhr

Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
ANL			1	18	Anlagenschema	77
BEL >		····	····		Beladung	
	DT E		6K	:	Einschalttemperaturdifferenz	77
	DTA		4K		Ausschalttemperaturdifferenz	77
	DT S		10 K		Solltemperaturdifferenz	77
	ANS		2K		Anstieg	77
	S MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung	77
	SMAXS		2		Sensor Speichermax	78
KOL 1 >		••••	•••••	••••	Kollektor 1	
	KNOT1		130°C		Kollektornottemperatur 1	79
	OKK1**		OFF		Option Kollektorkühlung 1	79
		KMAX1	110°C	:	Kollektormaximaltemperatur 1	79

^{*} Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.


^{**} sind gegeneinander verriegelt


^{***} Zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.



Solarsystem mit Ost-/Westdach und thermostatischer Nachheizung

Der Regler vergleicht die Temperaturen an den beiden Kollektorsensoren S1 und S5 mit der Speichertemperatur am Temperatursensor S2. Ist eine der gemessenen Temperaturdifferenzen größer als die voreingestellten Einschalttemperaturdifferenzen, so wird die entsprechende Pumpe (R1, R2) oder beide eingeschaltet und der Speicher beladen. Über eine Thermostatfunktion (S3) wird eine Brauchwassernachheizung realisiert (R4).





Sensor/ Bezeichnung		Beschreibung
Klemme		
S1	TKOL1	Temperatur Kollektor 1
S2	TSPU	Temperatur Speicher unten
S3	TSPO	Temperatur Speicher oben
S4		Sensor optional für Messzwecke oder Optionen
S5	TKOL2	Temperatur Kollektor 2
VFS		Sensor optional für Messzwecke
RPS		oder Optionen
V40		

Relais	Beschreibung				
R1	Solarpumpe Kollektor 1				
R2	Solarpumpe Kollektor 2				
R3	optional:				
	Thermische Desinfektion				
	Parallelrelais				
	Überwärmeabfuhr				
R4	Nachheizung/Speicherladepumpe				

Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
			einstellung		Ĭ	
ANL			1	19	Anlagenschema	77
BEL >			•		Beladung	
	DT E		6K		Einschalttemperaturdifferenz	77
	DTA		4K		Ausschalttemperaturdifferenz	77
	DT S		10 K		Solltemperaturdifferenz	77
	ANS		2K		Anstieg	77
	S MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung	77
	SMAXS		2		Sensor Speichermax	78
KOL 1 >					Kollektor 1	
	KNOT1		130°C		Kollektornottemperatur 1	79
	OKK1**		OFF		Option Kollektorkühlung 1	79
		KMAX1	110°C		Kollektormaximaltemperatur 1	79

^{*} Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.

^{**} sind gegeneinander verriegelt


^{***} Zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.



Solarsystem mit Ost-/Westdach, thermostatischer Nachheizung und Rücklaufanhebung

Der Regler vergleicht die Temperaturen an den beiden Kollektorsensoren S1 und S5 mit der Speichertemperatur am Temperatursensor S2. Ist eine der gemessenen Temperaturdifferenzen größer als die voreingestellten Einschalttemperaturdifferenzen, wird die entsprechende Pumpe (R1, R2) oder beide eingeschaltet und der Speicher beladen.

Über eine weitere Temperaturdifferenzfunktion (S3-Wärmequelle/S4-Wärmesenke) wird eine Heizkreis-Rücklaufanhebung (Heizkreisunterstützung) über ein weiteres Ventil (R3) realisiert. Über eine Thermostatfunktion (S3) ist eine Brauchwassernachheizung (R4) möglich.



Hinweis: 3-Wege-Ventil stromlos auf Speicher unten

Sensor/	Bezeichnung	Beschreibung
Klemme		
S1	TKOL1	Temperatur Kollektor 1
S2	TSPU	Temperatur Speicher unten
S3	TSPO/TSPR	Temperatur Speicher oben/
		Temp.Speicher Rücklaufanhebung
S4	TRUE	Temperatur Rücklauf
S5	TKOL2	Temperatur Kollektor 2
VFS		Sensor optional für Messzwecke
RPS		oder Optionen
V40		

Relais	Beschreibung
R1	Solarpumpe Kollektor 1
R2	Solarpumpe Kollektor 2
R3	Rücklaufanhebung
R4	Nachheizung/Speicherladepumpe

Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
ANL			1	20	Anlagenschema	77
BEL >					Beladung	
	DT E		6K		Einschalttemperaturdifferenz	77
	DTA		4K		Ausschalttemperaturdifferenz	77
	DT S		10 K		Solltemperaturdifferenz	77
	ANS		2K		Anstieg	77
	S MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung	77
	SMAXS		2		Sensor Speichermax	78
KOL1>					Kollektor 1	
	KNOT1	:	130°C		Kollektornottemperatur 1	79
	OKK1**		OFF		Option Kollektorkühlung 1	79
		KMAX1	110°C		Kollektormaximaltemperatur 1	79

^{*} Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.

^{**} sind gegeneinander verriegelt


^{***} Zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.




Solarsystem mit Ost-/Westdach und Heizkreis-Rücklaufanhebung

Der Regler vergleicht die Temperaturen an den beiden Kollektorsensoren S1 und S5 mit der Speichertemperatur am Temperatursensor S2. Ist eine der gemessenen Temperaturdifferenzen größer als die voreingestellten Einschalttemperaturdifferenzen, so wird die entsprechende Pumpe

(R1, R2) oder beide eingeschaltet und der Speicher beladen. Über eine weitere Temperaturdifferenzfunktion (S3-Wärmequelle/S4-Wärmesenke) wird eine Heizkreis-Rücklaufanhebung (Heizkreisunterstützung) über ein weiteres Ventil (R3) realisiert.





Sensor/	Bezeichnung	Beschreibung
Klemme		
S1	TKOL1	Temperatur Kollektor 1
S2	TSPU	Temperatur Speicher unten
S3	TSPO	Temperatur Speicher oben
S4	TRUE	Temperatur Rücklauf
S5	TKOL2	Temperatur Kollektor 2
VFS		Sensor optional für Messzwecke
RPS		oder Optionen
V40		

Relais	Beschreibung		
R1	Solarpumpe Kollektor 1		
R2	Solarpumpe Kollektor 2		
R3	Rücklaufanhebung		
R4	optional:		
	Thermische Desinfektion		
Parallelrelais Parallelrelais			
	Überwärmeabfuhr		
•••••			

Einstellkanä	ile					
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
			einstellung			
ANL			1	21	Anlagenschema	77
BEL >					Beladung	
	DT E		6K		Einschalttemperaturdifferenz	77
	DTA		4K		Ausschalttemperaturdifferenz	77
	DT S		10 K		Solltemperaturdifferenz	77
	ANS		2K		Anstieg	77
	S MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung	77
	SMAXS		2		Sensor Speichermax	78
KOL 1 >					Kollektor 1	
	KNOT1		130°C		Kollektornottemperatur 1	79
	OKK1**		OFF		Option Kollektorkühlung 1	79
		KMAX1	110°C		Kollektormaximaltemperatur 1	79



Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
	OKMN1		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung 1	79
		KMIN1	10°C		Kollektorminimaltemperatur 1	79
	ORKO1		OFF	:	Option Röhrenkollektorfunktion 1	79
		RKAN1	07:00		Röhrenkollektor Anfang 1	79
	· 	RKEN1	19:00		Röhrenkollektor Ende 1	80
		RKLA1	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit 1	80
		RKSZ1	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit 1	80
	OKFR	ININGET	OFF		Option Kollektorfrostschutz	80
	OKIK	FST E	4°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
	<u>:</u>	FST A	5°C	<u>:</u> :	Frostschutztemperatur Kollektor aus	80
(01.2.5		FSTA	13 C	<u></u>	•	00
KOL 2 >	KNIOTO	····	42006		Kollektor 2	70
	KNOT2		130°C		Kollektornottemperatur 2	79
	OKK2**		OFF		Option Kollektorkühlung 2	79
		KMAX2	110°C		Kollektormaximaltemperatur 2	79
	OKMN2		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung 2	79
		KMIN2	10°C		Kollektorminimaltemperatur 2	79
	ORKO2		OFF		Option Röhrenkollektorfunktion 2	79
		RKAN2	07:00		Röhrenkollektor Anfang 2	79
		RKEN2	19:00	<u> </u>	Röhrenkollektor Ende 2	80
		RKLA2	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit 2	80
		RKSZ2	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit 2	80
BLOGI >					Beladelogik	
	ONLAF*		OFF	:	Option Nachlauf	83
(UEHL >		····	··· · ·····	····•	Kühlfunktionen	
	OSYK**		OFF	:	Systemkühlung	84
	OSPK		OFF		Speicherkühlung	84
	OUWA**		OFF		Überwärmeabfuhr	84
DT3 >	00117	<u>i</u>		<u>i</u>	Rücklaufanhebung	01
213-	DT3E		6K		Einschaltdifferenz	85
	DT3A		4K		Ausschaltdifferenz	85
	S2DT3		3	:	Bezugssensor Wärmequelle	86
DI IMD >	32013	<u>i</u>	3	<u>i</u>	Drehzahl	00
PUMP >	DUIMDA		0.05			70
	PUMP1		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78
LAND	PUMP3	<u>. i</u>	OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 3	78
HAND >		··· ·			Handbetrieb	
	HAND1		Auto		Handbetrieb 1	87
	HAND2		Auto		Handbetrieb 2	87
	HAND3		Auto		Handbetrieb 3	87
	HAND4	<u>:</u>	Auto		Handbetrieb 4	87
BLSC >		<u> </u>	OFF		Option Blockierschutz	87
OTDES >			OFF		Option thermische Desinfektion	88
OPARR >			OFF		Option Parallelrelais	89
>×**ZMWC			OFF		Option Wärmemengenzählung	90
GFDS >			OFF		Anmeldung Grundfos-Sensoren	90
DRUCK* >			OFF		Option Drucküberwachung	92
DATUM >					Datumseingabe	92
SPR >			dE		Sprache	93
EINH >			°C		Einheit	93
OSDK >						93
CODE		<u>:</u>	0000		Option SD-Karte Bedienercode	
		:	0000		Degletter Code	96

^{*} Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.

^{**} sind gegeneinander verriegelt


[™] Zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.



Solarsystem mit Schichtenspeicher und Ost-/Westdach

Der Regler vergleicht die Temperaturen an den beiden Kollektorsensoren S1 und S5 mit der Speichertemperatur an den Temperatursensoren S2 und S3. Ist eine der gemessenen Temperaturdifferenzen größer als die voreingestellten Einschalttemperaturdifferenzen, wird die entsprechende Pumpe

(R1, R2) oder beide eingeschaltet und über das Ventil (R3) der entsprechende Speicherbereich höchstens bis zur eingestellten Maximaltemperatur beladen. Die Vorranglogik bewirkt eine vorrangige Beladung des oberen Speicherbereichs.



Sensor/ Klemme	Bezeichnung	Beschreibung
S1	TKOL1	Temperatur Kollektor 1
S2	TSPU	Temperatur Speicher unten
S3	TSPO	Temperatur Speicher oben
S4		Sensor optional für Messzwecke oder Optionen
S5	TKOL2	Temperatur Kollektor 2
VFS		Sensor optional für Messzwecke
RPS		oder Optionen
V40		

Beschreibung
Solarpumpe Kollektor 1
Solarpumpe Kollektor 2
Umschaltventil Speicher oben/unten
optional:
Thermische Desinfektion
Parallelrelais
Überwärmeabfuhr

Einstellkan		I	1	19 .	1	1-
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Anderung auf	Beschreibung	Seite
			einstellung			
ANL			1	22	Anlagenschema	77
BEL1 >					Beladung 1	
	DT1E	:	6K		Einschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1S		10 K		Solltemperaturdifferenz 1	77
	ANS1		2K		Anstieg 1	77
	S1MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 1	77
	SMXS1		2		Sensor Speichermax 1	78
BEL2 >					Beladung 2	
	DT2E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 2	77



Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
	DTOS		einstellung		0.11.	
	DT2S		10 K		Solltemperaturdifferenz 2	77
	ANS2		2K		Anstieg 2	77
	S2MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 2	77
	BLSP2		ON	<u>i</u>	Beladung Speicher 2	78
KOL 1 >				····•	Kollektor 1	
	KNOT1		130°C		Kollektornottemperatur 1	79
	OKK1**		OFF		Option Kollektorkühlung 1	79
		KMAX1	110°C		Kollektormaximaltemperatur 1	79
	OKMN1		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung 1	79
		KMIN1	10°C		Kollektorminimaltemperatur 1	79
	ORKO1		OFF		Option Röhrenkollektorfunktion 1	79
		RKAN1	07:00		Röhrenkollektor Anfang 1	80
		RKEN1	19:00		Röhrenkollektor Ende 1	80
		RKLA1	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit 1	80
	· 	RKSZ1	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit 1	80
	OKFR	INIXOZI	OFF		Option Kollektorfrostschutz	80
	OKI K	FST E	4°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
		FST A	5°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
VOI 2 >		:131 A	ی ر	<u>i</u>	Kollektor 2	ου
KOL 2 >	KNIOTA		120°C	······································	.	70
	KNOT2		130°C		Kollektornottemperatur 2	79
	OKK2**	1/1/4/1/2	OFF		Option Kollektorkühlung 2	79
		KMAX2	110°C		Kollektormaximaltemperatur 2	79
	OKMN2		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung 2	79
		KMIN2	10°C		Kollektorminimaltemperatur 2	79
	ORKO2		OFF		Option Röhrenkollektorfunktion 2	79
		RKAN2	07:00		Röhrenkollektor Anfang 2	79
		RKEN2	19:00		Röhrenkollektor Ende 2	80
		RKLA2	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit 2	80
		RKSZ2	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit 2	80
BLOGI >				···· ·	Beladelogik	
	PRIO				Vorranglogik	81
		PRIO	2		Vorranglogik	81
		OSPO	OFF		Option Speichersoll	81
		TSP1	45°C		Speichersolltemperatur Speicher 1	81
		TSP2	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 2	81
	:	DTSPR	40 K			82
		DISEK			Spreizdifferenz	
	tLP		2 min		Pumpenladepause	81
	tUMVV		15 min		Pumpenumwalzzeit	81
	PDREH		OFF		Option Pausendrehzahl	82
	PVERZ		OFF		Option Pumpenverzögerung	82
	ONLAF*	_ <u>i</u>	OFF	<u> </u>	Option Nachlauf	83
KUEHL >				···· ,	Kühlfunktionen	
	OSYK**		OFF		Systemkühlung	84
	OSPK		OFF		Speicherkühlung	84
	OUWA**		OFF		Überwärmeabfuhr	84
PUMP >					Drehzahl	
	PUMP1		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78
	PUMP3		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 3	78
HAND >	· · · ·	:	- ·	:	Handbetrieb	
, ., ., .	HAND1		Auto		Handbetrieb 1	87
	HAND2		Auto		Handbetrieb 2	87
	.		··· · ····		;	
	HAND3		Auto		Handbetrieb 3	87 97
DI 66 :	HAND4		Auto		Handbetrieb 4	87
BLSC >			OFF		Option Blockierschutz	87
OTDES >			OFF		Option thermische Desinfektion	88
OPARR >			OFF		Option Parallelrelais	89
OWMZ*** >			OFF		Option Wärmemengenzählung	90
GFDS >			OFF		Anmeldung Grundfos-Sensoren	90
DRUCK* >			OFF		Option Drucküberwachung	92



Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
			einstellung			
DATUM >					Datumseingabe	92
SPR >			dE		Sprache	93
EINH >			°C		Einheit	93
OSDK >			:		Option SD-Karte	93
CODE			0000		Bedienercode	96
RESET			OFF		Werkseinstellung	

^{**} sind gegeneinander verriegelt


Zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.



Solarsystem mit Ost-/Westdach und 2 Speichern (Ventillogik)

Der Regler vergleicht die Temperaturen an den beiden Kollektorsensoren S1 und S5 mit den Temperaturen an S2 und S4. Ist eine der gemessenen Temperaturdifferenzen größer als die voreingestellten Einschalttemperaturdifferenzen, wird

die entsprechende Pumpe (R1, R2) oder beide eingeschaltet und über das Ventil (R3) wird der entsprechende Speicher höchstens bis zur eingestellten Maximaltemperatur beladen.



Hinweis: Ventil Stromlos auf Speicher 1 (S2)

Sensor/	Bezeichnung	Beschreibung
Klemme		
S1	TKOL1	Temperatur Kollektor 1
S2	TSP1U	Temperatur Speicher 1unten
S3		Sensor optional für Messzwecke oder Optionen
S4	TSP2U	Temperatur Speicher 2 unten
S5	TKOL2	Temperatur Kollektor 2
VFS		Sensor optional für Messzwecke
RPS		oder Optionen
V40		

Solarpumpe Kollektor 1
Solarpumpe Kollektor 2
Umschaltventil Speicher 1/2
optional:
Thermische Desinfektion
Parallelrelais
Überwärmeabfuhr

Einstellkan	äle					
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
			einstellung			
ANL			1	23	Anlagenschema	77
BEL1 >					Beladung 1	
	DT1E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1S		10 K		Solltemperaturdifferenz 1	77
	ANS1		2K		Anstieg 1	77
	S1MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 1	77
	SMXS1		2		Sensor Speichermax 1	78
BEL2 >					Beladung 2	
	DT2E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 2	77



<u>Einstellkanäle</u> Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
Callal	Oncerkanal I	Onter Kanar Z	einstellung	Ander ung auf	Descrit cibung	Seite
	DT2S		10K		Solltemperaturdifferenz 2	77
	ANS2		2K		Anstieg 2	77
	S2MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 2	77
						· · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · ·
	SMXS2		4		Sensor Speichermax 2	78
	BLSP2		ON		Beladung Speicher 2	78
(OL 1 >				·- 	Kollektor 1	
	KNOT1		130°C		Kollektornottemperatur 1	79
	OKK1**		OFF		Option Kollektorkühlung 1	79
		KMAX1	110°C		Kollektormaximaltemperatur 1	79
	OKMN1		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung 1	79
		KMIN1	10°C		Kollektorminimaltemperatur 1	79
	ORKO1		OFF		Option Röhrenkollektorfunktion 1	79
		RKAN1	07:00		Röhrenkollektor Anfang 1	80
	:	RKEN1	19:00		Röhrenkollektor Ende 1	80
		RKLA1	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit 1	80
		RKSZ1	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit 1	80
	OKFR		OFF		Option Kollektorfrostschutz	80
	J.G.IX	FST E	4°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
		FST A	5°C		Frostschutztemperatur Kollektor aus	80
		FRSSP	1		Frostschutz Speicherauswahl	80
(OL 2 >		:1 1/331	: 1	<u>:</u>	Kollektor 2	00
VUL Z Z	KNIOTA		120°C			70
	KNOT2		130°C		Kollektornottemperatur 2	79
	OKK2**		OFF		Option Kollektorkühlung 2	79
		KMAX2	110°C		Kollektormaximaltemperatur 2	79
	OKMN2		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung 2	79
		KMIN2	10°C		Kollektorminimaltemperatur 2	79
	ORKO2		OFF		Option Röhrenkollektorfunktion 2	79
		RKAN2	07:00		Röhrenkollektor Anfang 2	79
		RKEN2	19:00		Röhrenkollektor Ende 2	80
		RKLA2	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit 2	80
		RKSZ2	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit 2	80
BLOGI >				···· · ·····	Beladelogik	
	PRIO				Vorranglogik	81
		PRIO	1		Vorranglogik	81
	· 	OSPO	OFF		Option Speichersoll	81
		TSP1	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 1	81
		TSP2	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 2	81
			··· · ······		•	
		DTSPR	40°C		Spreizdifferenz	82
	tLP		2 min		Pumpenladepause	81
	tUMW		15 min		Pumpenumwälzzeit	81
	PDREH		OFF		Option Pausendrehzahl	82
	PVERZ		OFF		Option Pumpenverzögerung	82
	ONLAF*	<u></u>	OFF	<u></u>	Option Nachlauf	83
(UEHL >					Kühlfunktionen	
	OSYK**		OFF		Systemkühlung	84
	OSPK		OFF		Speicherkühlung	84
	OUWA**		OFF		Überwärmeabfuhr	84
PUMP >					Drehzahl	
	PUMP1		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78
	PUMP3		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 3	78
HAND >				<u>:</u>	Handbetrieb	
	HAND1		Auto		Handbetrieb 1	87
	HAND2		Auto		Handbetrieb 2	87
	.		··· · ····		•	· · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	HAND3		Auto		Handbetrieb 3	87
N. C.C. 5	HAND4		Auto		Handbetrieb 4	87
BLSC >			OFF		Option Blockierschutz	87
OTDES >			OFF		Option thermische Desinfektion	88
OPARR >			OFF		Option Parallelrelais	89
> ***XMWC			OFF		Option Wärmemengenzählung	90
GFDS >			OFF		Anmeldung Grundfos-Sensoren	90



Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
DRUCK* >			OFF		Option Drucküberwachung	92
DATUM >					Datumseingabe	92
SPR >			dE		Sprache	93
EINH >			°C		Einheit	93
OSDK >					Option SD-Karte	93
CODE	:		0000		Bedienercode	96
RESET			OFF		Werkseinstellung	

^{*} Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.

^{**} sind gegeneinander verriegelt


zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.



Solarsystem mit Ost-/Westdach, Schichtenspeicher und Wärmeaustausch

Der Regler vergleicht die Temperaturen an den beiden Kollektorsensoren S1 und S5 mit den Temperaturen an S2 und S3. Ist eine der gemessenen Temperaturdifferenzen größer als die voreingestellten Einschalttemperaturdifferenzen, wird die entsprechende Pumpe (R1, R2) oder beide eingeschaltet und über das Ventil (R3) wird der entsprechende Speicher-

bereich höchstens bis zur eingestellten Maximaltemperatur aufgeladen. Der obere Speicherbereich wird vorrangig beladen. Über eine weitere Temperaturdifferenzfunktion (S3-Wärmequelle/ S4-Wärmesenke) wird eine Wärmeaustauschregelung von Speicher 1 zu Speicher 2 realisiert (R4).



Hinweis: 3-Wege-Ventil stromlos auf Speicher unten

Sensor/	Bezeichnung	Beschreibung
Klemme		
S1	TKOL1	Temperatur Kollektor 1
S2	TSPU	Temperatur Speicher unten
S3	TSPO	Temperatur Speicher oben
S4	TSP2U	Temperatur Speicher 2 unten
S5	TKOL2	Temperatur Kollektor 2
VFS		Sensor optional für Messzwecke
RPS		oder Optionen
V40		

Relais	Beschreibung
R1	Solarpumpe Kollektor 1
R2	Solarpumpe Kollektor 2
R3	Umschaltventil Speicher 1/2
R4	Wärmeaustauschpumpe

Einstellkanä	ile					
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
			einstellung			
ANL			1	24	Anlagenschema	77
BEL1 >					Beladung 1	
	DT1E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1S		10 K		Solltemperaturdifferenz 1	77
	ANS1		2K		Anstieg 1	77
	S1MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 1	77
	SMXS1		2		Sensor Speichermax 1	78
BEL2 >		•••••			Beladung 2	
	DT2E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2S		10 K		Solltemperaturdifferenz 2	77
	ANS2		2K		Anstieg 2	77



Einstellkanä Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
Cariai	Unterkanal 1	Onterkanai 2	einstellung	Anderung auf	Descriteibung	Seite
	S2MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 2	77
	BLSP2		ON		Beladung Speicher 2	78
(OL 1 >	520.2	<u>:</u>		····	Kollektor 1	
OL 17	KNOT1	:	130°C	:	Kollektornottemperatur 1	70
	· · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,			79
	OKK1**		OFF	<u>;</u>	Option Kollektorkühlung 1	79
		KMAX1	110°C	.	Kollektormaximaltemperatur 1	79
	OKMN1		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung 1	79
	<u></u>	KMIN1	10°C	<u></u>	Kollektorminimaltemperatur 1	79
	ORKO1		OFF		Option Röhrenkollektorfunktion 1	79
		RKAN1	07:00		Röhrenkollektor Anfang 1	80
		RKEN1	19:00	:	Röhrenkollektor Ende 1	80
	···· !	RKLA1	30 s	···· 	Röhrenkollektor Laufzeit 1	80
		RKSZ1	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit 1	80
	OKEB	INIXOZI	OFF		•	80
	OKFR		 		Option Kollektorfrostschutz	
		FST E	4°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
		FST A	5°C	<u> </u>	Frostschutztemperatur Kollektor aus	80
(OL 2 >					Kollektor 2	
	KNOT2		130°C		Kollektornottemperatur 2	79
	OKK2**		OFF		Option Kollektorkühlung 2	79
	-	KMAX2	110°C		Kollektormaximaltemperatur 2	79
	OKAAN IO	1317774				
	OKMN2	1/14:11	OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung 2	79
		KMIN2	10°C		Kollektorminimaltemperatur 2	79
	ORKO2		OFF	<u>į</u>	Option Röhrenkollektorfunktion 2	79
		RKAN2	07:00		Röhrenkollektor Anfang 2	80
		RKEN2	19:00		Röhrenkollektor Ende 2	80
		RKLA2	30 s	·····	Röhrenkollektor Laufzeit 2	80
	···· ·	RKSZ2	30 min	···· }	Röhrenkollektor Stillstandszeit 2	80
BLOGI >	···· !	ININGEL	30 11111	<u>i</u>		00
bLOGI /	DDIO	····		:	Beladelogik	04
	PRIO				Vorranglogik	81
		PRIO	2		Vorranglogik	81
		OSPO	OFF		Option Speichersoll	81
		TSP1	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 1	81
		TSP2	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 2	81
		DTSPR	40 K	:	Spreizdifferenz	82
	tLP		2 min	··· ·	Pumpenladepause	81
	tUMW		15 min		Pumpenumwälzzeit	81
						,
	PDREH	· · · · · ·	OFF	<u>:</u>	Option Pausendrehzahl	82
	PVERZ	<u>į</u>	OFF	<u>;</u>	Option Pumpenverzögerung	82
	ONLAF*	<u> </u>	OFF*	<u> </u>	Option Nachlauf	83
<uehl></uehl>					Kühlfunktionen	
	OSYK**		OFF		Systemkühlung	84
	OSPK	:	OFF	:	Speicherkühlung	84
	OUWA**		OFF		Überwärmeabfuhr	84
OT3 >	22117	<u>i</u>		<u>i</u>	Wärmeaustausch	О Т
113/	רדיר	:		:		OF
	DT3E	<u>:</u>	6K		Einschaltdifferenz	85
	DT3A		4K		Ausschaltdifferenz	85
	DT3S		10 K		Solldifferenz	85
	ANS3		2K		Anstieg	85
	MAX3E		60°C		Einschalttemperatur (Maximalbegrenzung)	85
	MAX3A		58°C		Ausschalttemperatur (Maximalbegrenzung)	85
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	MIN3E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5°C		Einschalttemperatur (Minimalbegrenzung)	85
	MIN3A		10°C		Ausschalttemperatur (Minimalbegrenzung)	85
	· · · · · · · ? · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>:</u>				
	S2DT3	<u>i</u>	4	<u>:</u>	Bezugssensor Wärmesenke	86
PUMP >			,	···· ,	Drehzahl	
	PUMP1	<u></u>	OnOF	<u> </u>	Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78
	PUMP3	:	OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 3	78
HAND >	.	<u> </u>		<u>:</u>	Handbetrieb	
	HAND1	:	Auto	:	Handbetrieb 1	87
	· · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Auto		•	
	HAND2		Auto		Handbetrieb 2	87
	HAND3		Auto		Handbetrieb 3	87



Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
	HAND4		Auto		Handbetrieb 4	87
BLSC >			OFF		Option Blockierschutz	87
OTDES >			OFF		Option thermische Desinfektion	88
OPARR >			OFF		Option Parallelrelais	89
OWMZ*** >			OFF		Option Wärmemengenzählung	90
GFDS >			OFF		Anmeldung Grundfos-Sensoren	90
DRUCK* >			OFF		Option Drucküberwachung	92
DATUM >					Datumseingabe	92
SPR >			dE		Sprache	93
EINH >			°C		Einheit	93
OSDK >					Option SD-Karte	93
CODE			0000		Bedienercode	96
RESET	:	:	OFF		Werkseinstellung	

^{**} sind gegeneinander verriegelt

zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.





Solarsystem mit Ost-/Westdach, Schichtenspeicher und thermostatischer Nachheizung

Der Regler vergleicht die Temperaturen an den beiden Kollektorsensoren S1 und S5 mit der Speichertemperatur an den Temperatursensoren S2 und S3. Ist eine der gemessenen Temperaturdifferenzen größer als die voreingestellten Einschalttemperaturdifferenzen, so wird die entsprechende Pumpe (R1, R2) oder beide eingeschaltet und über das Ventil

(R3) wird der entsprechende Speicherbereich höchstens bis zur eingestellten Maximaltemperatur aufgeladen. Die Vorranglogik bewirkt eine vorrangige Beladung des oberen Speicherbereichs.

Über eine Thermostatfunktion (S3) wird eine Brauchwassernachheizung realisiert (R4).





Hinweis: 3-Wege-Ventil stromlos auf Speicher unten

Sensor/	Bezeichnung	Beschreibung
Klemme		
S1	TKOL1	Temperatur Kollektor 1
S2	TSPU	Temperatur Speicher unten
S3	TSPO	Temperatur Speicher oben
S4		Sensor optional für Messzwecke
		oder Optionen
S5	TKOL2	Temperatur Kollektor 2
VFS		Sensor optional für Messzwecke
RPS		oder Optionen
V40		

Relais	Beschreibung
R1	Solarpumpe Kollektor 1
R2	Solarpumpe Kollektor 2
R3	Umschaltventil Speicher oben/unten
R4	Nachheizung/Speicherladepumpe

Einstellkan	äle					
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
ANL			1	25	Anlagenschema	77
BEL1 >		•			Beladung 1	
	DT1E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1S		10 K		Solltemperaturdifferenz 1	77
	ANS1		2K		Anstieg 1	77
	S1MAX		60 °C		Speichermaximalbegrenzung 1	77
	SMXS1		2		Sensor Speichermax 1	78
BEL2 >					Beladung 2	
	DT2E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 2	77



<u>Einstellkanäl</u> Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
Nanai	Unterkanai i	Onterkanai 2	einstellung	Anderung auf	beschreibung	Seite
	DT2S		10K		Solltemperaturdifferenz 2	77
	ANS2		2K		Anstieg 2	77
	S2MAX		60°C	:	Speichermaximalbegrenzung 2	77
	BLSP2		Ja		Beladung Speicher 2	78
(OL 1 >	DESI Z	<u>i</u>	Ju	<u>i</u>	Kollektor 1	
OL 1	KNOT1		130°C		Kollektornottemperatur 1	79
	OKK1**		OFF		•	79
	OKKI	1/1/4/1/4			Option Kollektorkühlung 1	
	61/4414	KMAX1	110°C	···· 	Kollektormaximaltemperatur 1	79
	OKMN1		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung 1	79
		KMIN1	10°C		Kollektorminimaltemperatur 1	79
	ORKO1		OFF		Option Röhrenkollektorfunktion 1	79
		RKAN1	07:00		Röhrenkollektor Anfang 1	80
		RKEN1	19:00		Röhrenkollektor Ende 1	80
		RKLA1	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit 1	80
		RKSZ1	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit 1	80
	OKFR		OFF		Option Kollektorfrostschutz	80
		FST E	4°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
		FST A	5°C		Frostschutztemperatur Kollektor aus	80
OL 2 >		:1317			Kollektor 2	
OL Z /	KNIOTA	··· ·	120°C	:		70
	KNOT2		130°C		Kollektornottemperatur 2	79
	OKK2**	17541520	OFF		Option Kollektorkühlung 2	79
		KMAX2	110°C		Kollektormaximaltemperatur 2	79
	OKMN2		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung 2	79
		KMIN2	10°C	<u> </u>	Kollektorminimaltemperatur 2	79
	ORKO2		OFF		Option Röhrenkollektorfunktion 2	79
		RKAN2	07:00		Röhrenkollektor Anfang 2	79
		RKEN2	19:00		Röhrenkollektor Ende 2	80
		RKLA2	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit 2	80
	<u> </u>	RKSZ2	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit 2	80
BLOGI >		INIOLL		<u>i</u>	Beladelogik	
DLOGI /	PRIO	:	··· ·	:		01
	FRIO	DDIO	2		Vorranglogik	81
		PRIO	2		Vorranglogik	81
		OSPO	OFF		Option Speichersoll	81
		TSP1	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 1	81
		TSP2	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 2	81
		DTSPR	40 K		Spreizdifferenz	82
	tLP		2 min		Pumpenladepause	81
	tUMW		15 min		Pumpenumwälzzeit	81
	PDREH		OFF		Option Pausendrehzahl	82
	PVERZ		OFF		Option Pumpenverzögerung	82
	ONLAF*		OFF*		Option Nachlauf	83
(UEHL >					Kühlfunktionen	
COLITE	OSYK**		OFF		Systemkühlung	84
	···· · ······		···•		•	-
	OSPK		OFF		Speicherkühlung	84
	OUWA**		OFF		Überwärmeabfuhr	84
1H >	–	··· ·		···· ·	Option Nachheizung	
	NH E		40°C		Nachheizung Einschalttemperatur	86
	NHA		45 °C		Nachheizung Ausschalttemperatur	86
	t1E		06:00		Einschaltzeit 1	87
	t1A		22:00		Ausschaltzeit 1	87
	t2E		00:00		Einschaltzeit 2	87
	t2A		00:00		Ausschaltzeit 2	87
	t3E		00:00		Einschaltzeit 3	87
	t3A		00:00		Ausschaltzeit 3	87
UMP >				<u>i</u>	Drehzahl	٠,
OF IF	DI IMD4	:	OnOE	:	·	70
	PUMP1		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78
	PUMP3	<u>l</u>	OnOF	<u>i</u>	Drehzahlvariante Pumpe 3	78
AND >			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Handbetrieb	<u>.</u>
	HAND1		Auto		Handbetrieb 1	87
	HAND2		Auto		Handbetrieb 2	87
	HAND3		Auto		Handbetrieb 3	87
	.		.			



Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
	HAND4		Auto		Handbetrieb 4	87
BLSC >			OFF		Option Blockierschutz	87
OTDES >			OFF		Option thermische Desinfektion	88
OPARR >			OFF		Option Parallelrelais	89
OWMZ*** >			OFF		Option Wärmemengenzählung	90
GFDS >			OFF		Anmeldung Grundfos-Sensoren	90
DRUCK* >			OFF		Option Drucküberwachung	92
DATUM >					Datumseingabe	92
SPR >			dE		Sprache	93
EINH >			°C		Einheit	93
OSDK >					Option SD-Karte	93
CODE			0000		Bedienercode	96
RESET			OFF	:	Werkseinstellung	

^{**} sind gegeneinander verriegelt

zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.





Solarsystem mit Ost-/Westdach, Schichtenspeicher und Nachheizung über Festbrennstoffkessel

Der Regler vergleicht die Temperaturen an den beiden Kollektorsensoren S1 und S5 mit der Speichertemperatur an den Temperatursensoren S2 und S3. Ist eine der gemessenen Temperaturdifferenzen größer als die voreingestellten Einschalttemperaturdifferenzen, wird die entsprechende Pumpe (R1, R2) oder beide eingeschaltet und über das Ventil (R4) der entsprechende Speicherbereich höchstens bis zur

eingestellten Maximaltemperatur beladen. Die Vorranglogik bewirkt eine vorrangige Beladung des oberen Speicherbereichs.

Über eine weitere Temperaturdifferenzfunktion (S4/S3) wird eine Nachheizung des Speichers durch einen Festbrennstoffkessel realisiert (R3).





Hinweis: 3-Wege-Ventil stromlos auf Speicher unten

Sensor/	Bezeichnung	Beschreibung
Klemme		
S1	TKOL1	Temperatur Kollektor 1
S2	TSPU	Temperatur Speicher unten
S3	TSPO	Temperatur Speicher oben
S4	TFSK	Temperatur Festbrennstoffkessel
S5	TKOL2	Temperatur Kollektor 2
VFS		Sensor optional für Messzwecke
RPS		oder Optionen
V40		

Relais	Beschreibung
R1	Solarpumpe Kollektor 1
R2	Solarpumpe Kollektor 2
R3	Ladepumpe Feststoffkessel
R4	Umschaltventil Speicher oben/unten

<u>Einstellkan</u>						
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks-	Änderung auf	Beschreibung	Seite
			einstellung			
ANL			1	26	Anlagenschema	77
BEL1 >					Beladung 1 Finschalttemperaturdifferenz 1	
	DT1E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 1	77
	DT1S		10 K		Solltemperaturdifferenz 1	77
	ANS1		2K		Anstieg 1	77
	S1MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 1	77
	SMXS1		2		Sensor Speichermax 1	78
BEL2 >					Beladung 2	
	DT2E		6K		Einschalttemperaturdifferenz 2	77

Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
	DT2A		4K		Ausschalttemperaturdifferenz 2	77
	DT2S		10 K		Solltemperaturdifferenz 2	77
	ANS2		2 K		Anstieg 2	77
					•	.
	S2MAX		60°C		Speichermaximalbegrenzung 2	77
	BLSP2		Ja		Beladung Speicher 2	78
(OL 1 >					Kollektor 1	
	KNOT1		130°C		Kollektornottemperatur 1	79
	OKK1**		OFF		Option Kollektorkühlung 1	79
	:	KMAX1	110°C	:	Kollektormaximaltemperatur 1	79
	OKMN1		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung 1	79
		KMIN1	10°C	···· ·	Kollektorminimaltemperatur 1	79
	ORKO1	: 181 111 81	OFF	··· <u>÷</u>	Option Röhrenkollektorfunktion 1	79
	OKKOT	DICANIA	··· } ···ā·····		•	
		RKAN1	07:00		Röhrenkollektor Anfang 1	79
	<u>;</u>	RKEN1	19:00		Röhrenkollektor Ende 1	80
		RKLA1	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit 1	80
		RKSZ1	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit 1	80
	OKFR		OFF		Option Kollektorfrostschutz	80
		FST E	4°C		Frostschutztemperatur Kollektor ein	80
		FST A	5°C		Frostschutztemperatur Kollektor aus	80
KOL 2 >		1317	: J C		Kollektor 2	00
KOL 2 >	101070	··· ·	.42000		<u> </u>	70
	KNOT2		130°C		Kollektornottemperatur 2	79
	OKK2**		OFF		Option Kollektorkühlung 2	79
		KMAX2	110°C		Kollektormaximaltemperatur 2	79
	OKMN2		OFF		Option Kollektorminimalbegrenzung 2	79
	0101112	KMIN2	10°C		Kollektorminimaltemperatur 2	79
	ORKO2	IXI III NZ	OFF	-	***************************************	79
	UKNUZ	DIZANIO	··· • ······		Option Röhrenkollektorfunktion 2	
		RKAN2	07:00		Röhrenkollektor Anfang 2	79
		RKEN2	19:00		Röhrenkollektor Ende 2	80
		RKLA2	30 s		Röhrenkollektor Laufzeit 2	80
		RKSZ2	30 min		Röhrenkollektor Stillstandszeit 2	80
BLOGI >	:	•	•	••••	Beladelogik	:
	PRIO		:	···· ·	Vorranglogik	81
	1140	PRIO	2		Vorranglogik	81
	····			<u>:</u>		
		OSPO	OFF		Option Speichersoll	81
		TSP1	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 1	81
		TSP2	45 °C		Speichersolltemperatur Speicher 2	81
		DTSPR	40 K		Spreizdifferenz	82
	tLP	:	2 min	:	Pumpenladepause	81
	tUMW	···•	15 min	··· ·	Pumpenumwälzzeit	81
	PDREH		···•		Option Pausendrehzahl	82
	,		OFF			
	PVERZ	<u>:</u>	OFF	<u>:</u>	Option Pumpenverzögerung	82
	ONLAF*	<u>i</u>	OFF		Option Nachlauf	83
KUEHL >					Kühlfunktionen	
	OSYK**		OFF		Systemkühlung	84
	OSPK		OFF		Speicherkühlung	84
	OUWA**		OFF	:	Überwärmeabfuhr	84
DT3 >		<u>i</u>		<u>:</u>	Feststoffkessel	
713/	DT3E	:	6 K	:	Einschaltdifferenz	85
	·····					.
	DT3A	<u> </u>	4K		Ausschaltdifferenz	85
	DT3S		10 K		Solldifferenz	85
	ANS3		2 K		Anstieg	85
	MAX3E		60°C		Einschalttemperatur (Maximalbegrenzung)	85
	MAX3A		58°C		Ausschalttemperatur (Maximalbegrenzung)	85
	MIN3E		60°C		Einschalttemperatur (Minimalbegrenzung)	85
	MIN3A	··· ·	65 °C	.	Ausschalttemperatur (Minimalbegrenzung)	85
	····· • ········	<u>:</u>		:		
	S2DT3	<u></u>	3	<u>:</u>	Bezugssensor Wärmesenke	86
PUMP >					Drehzahl	
	PUMP1		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	PUMP2		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 2	78
	PUMP3		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 3	78
HAND >		<u>i</u>		<u>.</u>	Handbetrieb	
1/3130	HAND1	:	Auto	:	Handbetrieb 1	87



Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
	HAND2		Auto		Handbetrieb 2	87
	HAND3		Auto		Handbetrieb 3	87
	HAND4		Auto		Handbetrieb 4	87
BLSC >			OFF		Option Blockierschutz	87
OTDES >			OFF		Option thermische Desinfektion	88
OPARR >			OFF		Option Parallelrelais	89
OWMZ*** >			OFF		Option Wärmemengenzählung	90
GFDS >			OFF		Anmeldung Grundfos-Sensoren	90
DRUCK* >			OFF		Option Drucküberwachung	92
DATUM >					Datumseingabe	92
SPR >			dE		Sprache	93
EINH >			°C		Einheit	93
OSDK >					Option SD-Karte	93
CODE			0000		Bedienercode	96
RESET			OFF		Werkseinstellung	

^{*} Der Kanal ist nur verfügbar, wenn die Grundfos-Sensoren im Kanal **GFDS** zuvor angemeldet wurden.

^{**} sind gegeneinander verriegelt


^{***} Zur Wärmemengenzählung die Informationen auf Seite 90 beachten.



Elektrischer Anschluss einer Hocheffizienzpumpe (HE-Pumpe)

Die Drehzahlregelung einer HE-Pumpe erfolgt über ein PWM-Signal. Zusätzlich zum Anschluss an das Relais muss die Pumpe an einen der PWM-Ausgänge des Reglers an-

geschlossen werden (siehe Seite 4). Im Einstellkanal PUMP muss dazu eine der PWM-Ansteuerungsarten gewählt werden.






Hinweis:

Für weitere Informationen zur Pumpenansteuerung siehe Seite 78.



3 Bedienung und Funktion

3.1 Tasten



3.2 Menüpunkte anwählen und Werte einstellen

Der Regler wird über die 7 Tasten neben dem Display bedient, die folgende Funktionen haben:

Taste 1 - Herauf-Scrollen

Taste 3 - Herunter-Scrollen.

Taste 2 - Erhöhen von Einstellwerten

Taste 4 - Reduzieren von Einstellwerten

Taste (5) - Bestätigen

Taste 6 - Menütaste für den Wechsel zwischen Statusund Menüebene

Taste (7) - Escapetaste für den Wechsel in das vorhergehende Menü

Im Normalbetrieb des Reglers befindet sich das Display in der Statusebene.

Um von der Statusebene in die Menüebene zu gelangen, Taste 6 drücken

Die Anzeige springt in die Ebene mit den auswählbaren Menüs. Um die Parameter eines Menüpunktes zu ändern, den Menüpunkt auswählen und Taste 5 drücken. Der Regler springt in die Einstellebene. Die Einstellkanäle sind durch die Anzeige SEE gekennzeichnet.

→ Den gewünschten Einstellkanal mit den Tasten 1 und 3 wählen

- → Auswahl mit Taste (5) bestätigen, (5) blinkt (Einstellmodus)
- → Den Wert / die Funktion bzw. Option mit den Tasten 2 und 4 einstellen
- → Auswahl mit Taste (5) bestätigen, (5) erscheint wieder dauerhaft, die Einstellung wurde gespeichert

Wenn längere Zeit keine Taste gedrückt wurde, wird die Einstellung abgebrochen und der vorherige Wert beibehalten.

3.3 Menüstruktur

Statuseb	ene
INIT	
FLLZ	
STAB	
TKOL	
TSLR	
•••	

Menüebene		
ANL	F:	
BEL1	Einstellebene DT E	
÷====:		
BEL2	DTA	
KOL	DT S	
KOL1	; 	
KOL2	ANS	
·	S MAX	
BLOGI	SMAXS	

Die Menüstruktur des Reglers teilt sich in mehrere Ebenen auf: die Statusebene, die Menüebene und die Einstellebene.

Die Statusebene besteht aus einzelnen Anzeigekanälen, in denen Anzeigewerte und Meldungen aufgeführt werden.

Die Menüebene setzt sich aus einzelnen Menüpunkten zusammen, die sich wiederum aus Untermenüs und Einstellkanälen zusammensetzen. Jeder dieser Menüpunkte stellt eine Funktion oder Option dar und kann ausgewählt werden. Durch die Auswahl einer Funktion oder Option gelangt man in die Einstellebene, in der die entsprechenden Parameter der Funktion oder Option zu finden sind.

Um eine Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, muss sie in der Menüebene ausgewählt werden. Die Anzeige springt dann in das Einstellmenü, in dem alle notwendigen Einstellwerte eingestellt werden können.

Im Normalbetrieb des Reglers befindet sich das Display in der Statusebene.





Hinweis:

Einige Menüpunkte sind abhängig vom gewählten System und den eingestellten Optionen. Sie werden daher nicht immer angezeigt.



Hinweis:

Der oben aufgeführte Auszug aus der Menüstruktur dient lediglich zur Verdeutlichung des Menüaufbaus des Reglers und ist daher nicht vollständig.

Menüebene

Ein möglicher Menüsprung wird durch die Anzeige **PUSH** unterhalb des Menüpunktes angezeigt. Mit Taste 5 gelangt man in das Menü hinein. Um das Menü wieder zu verlassen, Taste 7 drücken.

Wenn eine Option deaktiviert ist, erscheint sie in der Menüebene mit dem Zusatz **OFF**.

3.4 Anzeigen und System-Monitoring-Display



Kanalanzeige



Symbolleiste



Die Zusatzsymbole der Symbolleiste zeigen den aktuellen Systemstatus an.


Das System-Monitoring-Display besteht aus 3 Bereichen: Der Kanalanzeige, der Symbolleiste und dem Anlagenschema.

Die Kanalanzeige besteht aus zwei Zeilen. In der oberen 16-Segment-Anzeige werden hauptsächlich Kanalnamen/Menüpunkte eingeblendet. In der unteren 7-Segment-Anzeige werden Kanalwerte und Einstellparameter angezeigt. Temperaturen und Temperaturdifferenzen werden mit Angabe der Einheit (°C/°F bzw. K/°R) angezeigt.


Symbol	normal	blinkend
1	Relais aktiv	
*	Speichermaximalbegren- zungen aktiv/Speicherma- ximaltemperatur über- schritten	Kollektorkühlfunktion aktiv Systemkühlung, Speicherküh- lung aktiv
₩	Option Frostschutz aktiviert	Kollektorminimalbegrenzung aktiv Frostschutzfunktion aktiv
\triangle		Kollektornotabschaltung
<u> </u>		Sensordefekt
△+♡		Handbetrieb aktiv
△ +☆		Speichernotabschaltung aktiv
SET		Einstellkanal wird geändert (SET-Modus)
COM	SD-Karte wird verwendet	SD-Karte voll
∳ >	Anzeige der im Menüpunkt zur Verfügung stehenden Tasten	
\odot	Normalbetrieb	




Systemdarstellung im System-Monitoring-Display



Im System-Monitoring-Display wird das ausgewählte Schema angezeigt. Es besteht aus mehreren Systemkomponenten-Symbolen, die je nach Anlagenzustand blinken, dauerhaft angezeigt oder verborgen werden.





3.5 Weitere Anzeigen

Störungsanzeige

Eine Störung wird durch das rot blinkende Tastenkreuz und durch die zusätzlich eingeblendeten Symbole für das Warndreieck und den Maulschlüssel angezeigt.

Smiley

Bei störungsfreiem Betrieb (Normalbetrieb) wird ein Smiley im Display eingeblendet.



4 Statusmenü

S4

S5

n1

Anzeige **B**edeutung BLSC1 Blockierschutz R1 BLSC2 Blockierschutz R2 BLSC3 Blockierschutz R3 INIT Initialisierung **FLLZ** Befüllzeit STAB Stabilisierung **TKOL** Temperatur Kollektor TKOL1 Temperatur Kollektor 1 TKOL2 Temperatur Kollektor 2 **TSPU** Temperatur Speicher unten TSP1U Temperatur Speicher 1 unten **TSPO** Temperatur Speicher oben TSP2U Temperatur Speicher 2 unten **TSVL** Temperatur Solarvorlauf **TSRL** Temperatur Solarrücklauf **TFSK** Temperatur Feststoffkessel **TSPR** Temperatur Speicher Rücklaufanhebung TRUE Temperatur Rücklauf **S3** Temperatur Sensor 3

Temperatur Sensor 4

Temperatur Sensor 5

Drehzahl Relais 1

Im Normalbetrieb des Reglers befindet sich das Display in der Statusebene. Diese zeigt die in der Tabelle aufgeführten Messwerte an.

Neben diesen Anzeigewerten werden in der Statusebene mögliche Fehlermeldungen angezeigt (siehe Seite 98).

Anzeige	Bedeutung
n2	Drehzahl Relais 2
n3	Drehzahl Relais 3
n4	Zustand Relais 4
h R1	Betriebsstunden Relais 1
h R2	Betriebsstunden Relais 2
h R3	Betriebsstunden Relais 3
h R4	Betriebsstunden Relais 4
L/h	Volumenstrom Grundfos-Sensor
BAR	Anlagendruck
TSVL	Temperatur Solar Vorlauf VFS
TSRL	Temperatur Solar Rücklauf RPS
TVLWZ	Temperatur Vorlauf
	Wärmemengenzählung
TRLWZ	Temperatur Rücklauf
	Wärmemengenzählung
L/h	Volumenstrom V40 oder Flowmeter
KWh	Wärmemenge in kWh
MWh	Wärmemenge in MWh
TDES	Temperatur Desinfektion
CDES	Countdown Desinfektion
DDES	Thermische Desinfektion
ZEIT	Uhrzeit
DATUM	Datum
}	olt es sich um ein Standardrelais das nicht zur Drehzahl-

^{*} Bei R4 handelt es sich um ein Standardrelais, das nicht zur Drehzahlregelung geeignet ist. Daher wird nur der Zustand 0 % bzw. 100% angezeigt.



5 **Erstinbetriebnahme**

Wenn das System hydraulisch befüllt und betriebsbereit ist, die Netzverbindung des Reglers herstellen.

Der Regler durchläuft eine Initialisierungsphase, in der alle Symbole auf dem Display angezeigt werden und das Tastenkreuz rot leuchtet.

Bei Erstinbetriebnahme oder nach einem Reset des Reglers startet nach der Initialisierungsphase das Inbetriebnahmemenü. Das Inbetriebnahmemenü führt den Benutzer durch die wichtigsten Einstellkanäle für den Betrieb der Anlage und beginnt mit der Anzeige der BX-Versionsnummer.

Inbetriebnahmemenü

Das Inbetriebnahmemenü besteht aus den im Folgenden beschriebenen Kanälen. Um eine Einstellung vorzunehmen, Taste (5) drücken. Das Set-Symbol blinkt und die Einstel-

lung kann vorgenommen werden. Die Einstellung mit Taste (5) bestätigen. Taste (3) drücken, im Display erscheint der nächste Kanal.

1. Sprache:

→ Die gewünschte Menüsprache einstellen.

2. Einheit:

→ Die gewünschte Einheit einstellen.

3. Zeit:

→ Die aktuelle Uhrzeit einstellen. Zuerst die Stunden und dann die Minuten einstellen.

4. Datum:

Das aktuelle Datum einstellen. Zuerst das Jahr, dann den Monat und anschließend den Tag einstellen.










5. Anlage:

Das gewünschte Anlagenschema einstellen.

6. Speichermaximaltemperatur:

→ Die Speichermaximaltemperatur einstellen In 2-Speicher-Systemen, die Einstellung ebenfalls für S1MAX und S2MAX vornehmen.





Parameter

Tastenbedienung

7. Beladung Speicher 2

→ Die Beladung von Speicher 2 zu- oder abschalten.



Hinweis:

Die Beladung Speicher 2 kann nur eingestellt werden, wenn im Unterkanal **ANL** ein 2-Speicher-System oder Schichtenspeicher gewählt wurde.



8. Art der Pumpenansteuerung:

→ Die Art der Pumpenansteuerung für PUMP1 einstellen Die Einstellung ebenfalls für PUMP2 vornehmen, falls vorhanden.



9. Minimaldrehzahl:

→ Die Minimaldrehzahl der Pumpe PUMP1 einstellen. Für Systeme mit 2 Pumpen, die Einstellung ebenfalls für PUMP2 vornehmen





Hinweis:

Die Minimaldrehzahl kann nur eingestellt werden, wenn im Unterkanal **PUMP1,2** die Pulspaketsteuerung (Puls) oder die PWM-Ansteuerung (A, b, C) gewählt wurde.



10. Maximaldrehzahl:

→ Die Maximaldrehzahl der Pumpe PUMP1 einstellen. Für Systeme mit 2 Pumpen, die Einstellung ebenfalls für PUMP2 vornehmen.




Hinweis:

Die Maximaldrehzahl kann nur eingestellt werden, wenn im Unterkanal **PUMP1,2** die Pulspaketsteuerung (Puls) oder die PWM-Ansteuerung (A, b, C) gewählt wurde.



→ Die Wertigkeit des Volumenstromsensors einstellen, wenn dieser angeschlossen ist.



12. Wertigkeit des Drucksensors:

→ Die Wertigkeit des Drucksensors einstellen, wenn dieser angeschlossen ist.



→ Das Inbetriebnahmemenü mit Taste 5 beenden:

Damit ist der Regler betriebsbereit und sollte mit den Werkseinstellungen einen optimalen Betrieb der Solaranlage ermöglichen.





6 **Funktionen und Optionen**

6.1 **Statusebene**

Anzeige der Blockierschutzzeit

Blockierschutz

BLSC1(2, 3)

Blockierschutz läuft

3L.SC 1

Hinweis:

Die angezeigten Werte und Einstellkanäle sind abhängig vom ausgewählten Anlagenschema, den Funktionen und Optionen und erscheinen nur dann in der Anzeige, wenn die Expertenebene freigegeben wurde.

Um das Blockieren von Pumpen bei längerem Stillstand zu verhindern, verfügt der Regler über eine Blockierschutzfunktion. Diese Funktion schaltet die Relais täglich um 12:00 nacheinander für 10 s mit 100% Drehzahl ein.

Anzeige der Drainback-Zeitperioden

Initialisierung

INIT Initialisierung läuft

INIT 80

Füllzeit

FLLZ

Befüllzeit läuft

FLLZ 05:00

Stabilisierung

STR8

Stabilisierung

STAB 02:00

Zeigt die in tDTE eingestellte Zeit rückwärtslaufend an

Zeigt die in tFLL eingestellte Zeit rückwärtslaufend an

Zeigt die in tSTAB eingestellte Stabilisierungszeit rückwärtslaufend an.

Anzeige der Kollektortemperaturen

TKOL(1, 2)

Kollektortemperatur

Anzeigebereich: -40 ... +260 °C

TKDL 85℃ Zeigt die momentane Kollektortemperatur an.

• TKOL : Kollektortemperatur (1-Kollektor-System)

• TKOL1 : Kollektortemperatur 1 (2-Kollektor-System)

• TKOL2 : Kollektortemperatur 2 (2-Kollektor-System)

Anzeige der Speichertemperaturen

TSP (1, 2)U, TSP (1)O

Speichertemperaturen

Anzeigebereich: -40 ... +260 °C

TSPH 4390 Zeigt die momentane Speichertemperatur an.

• TSPU : Speichertemperatur unten

• TSPO : Speichertemperatur oben

in 2-Speicher-Systemen (nur wenn vorhanden):

• TSP1O: Temperatur Speicher 1 oben

• TSP1U: Temperatur Speicher 1 unten

• TSP2O: Temperatur Speicher 2 oben

• TSP2U: Temperatur Speicher 2 unten

Anzeige der Temperaturen an S3, S4 und S5

53, 54, 55

Sensortemperaturen

Anzeigebereich: -40 ... +260 °C

30.4°C

Zeigt die momentane Temperatur des jeweiligen Zusatzsensors ohne Regelfunktion an

• S3 : Temperatur Sensor 3

S4: Temperatur Sensor 4

• S5 : Temperatur Sensor 5

Hinweis:

Bei Systemen mit Rücklaufanhebung wird S3/S5 als Wärmequellensensor TSPR verwendet.



Hinweis:

S3, S4 und S5 werden nur bei angschlossenen Temperatursensoren angezeigt.



Anzeige weiterer Temperaturen

TFSK, TRUE, TSPR, TVLWZ, TRLWZ,

TSVL (VFS), TSRL (RPS) Weitere gemessene

Temperaturen

Anzeigebereich: -40 ... +260 °C

Zeigt die momentane Temperatur am jeweiligen Sensor an. Die Anzeige der Temperaturen ist systemabhängig.

 TFSK : Temperatur Feststoffkessel

 TRUE : Temperatur Heizungsrücklauf

 TSPR Temperatur Speicher Rücklaufanhebung

TVLWZ : Temperatur Vorlauf (WMZ) • TRLWZ : Temperatur Rücklauf (WMZ)

Anzeige des Volumenstromes

L/H

Volumenstrom

Anzeigebereich: 0... 9999 I/h

SET L/h 32

TF5K

56.7℃

Zeigt den gemessenen momentanen Volumenstrom in der Solaranlage an. Dieser dient der Ermittlung der übertragenen Wärmemenge (V40/VFS).

Anzeige des Druckes

BAR

Druck

Anzeigebereich: 0...10 bar



Zeigt den aktuellen Systemdruck an.



Hinweis:

Der Druck wird nur bei Verwendung eines RPS-Sensors angezeigt.

Anzeige der Drehzahl

N1%. N2%. N3% Aktuelle Pumpendrehzahl Anzeigebereich: 30 ... 100 % Standardpumpe; 20 ... 100 % HE Pumpe



Zeigt die momentane Drehzahl der jeweiligen Pumpe an.

Betriebsstundenzähler

HR (1, 2, 3, 4) Betriebsstundenzähler

SET h RI 305

Der Betriebsstundenzähler summiert die Betriebsstunden des jeweiligen Relais (h R1/h R2/h R3/h R4). Im Display werden volle Stunden angezeigt.

Die aufsummierten Betriebsstunden können zurückgesetzt werden. Sobald ein Betriebsstundenkanal angewählt ist erscheint im Display dauerhaft das Symbol 53.

→ Um in den RESET-Modus des Zählers zu gelangen, die Set-Taste (5) drücken.

Das Display-Symbol 551 blinkt und die Betriebsstunden werden auf 0 zurückgesetzt.


→ Um in den RESET-Vorgang abzuschließen, mit der Set-Taste (5) bestätigen.

Um den RESET-Vorgang abzubrechen, für ca. 5 Sekunden keine Taste betätigen. Der Regler springt automatisch in den Anzeigemodus zurück.



Anzeige der Wärmemenge

KฟH/เป็ฟH Wärmemenge in kWh/MWh



Zeigt die im System gewonnene Wärmemenge an. Dazu muss die Option Wärmengenzählung aktiviert sein.

Über die Angabe des Volumenstroms und der Werte der Referenzsensoren Vorlauf S1 und Rücklauf S4 wird die transportierte Wärmemenge gemessen. Diese wird in kWh-Anteilen im Anzeigekanal kWh und in MWh-Anteilen im Anzeigekanal MWh angezeigt. Die Summe beider Kanäle bildet den gesamten Wärmeertrag.

Die aufsummierte Wärmemenge kann zurückgesetzt werden. Sobald einer der Anzeigekanäle der Wärmemenge angewählt ist, erscheint im Display dauerhaft das Symbol 331.

→ Um in den Reset-Modus des Zählers zu gelangen, die Set-Taste (5) für ca. 2 sek. gedrückt halten

Das Display-Symbol **SEE** blinkt und der Wert für die Wärmemenge wird auf 0 zurückgesetzt.

→ Um den RESET-Vorgang abzuschließen, mit der Set-Taste bestätigen

Soll der RESET-Vorgang abgebrochen werden, muss ca. 5 Sekunden gewartet werden. Der Regler springt danach automatisch in den Anzeigemodus zurück.

Anzeige der Überwachungsperiode

CDES

Countdown Überwachungsperiode
Anzeigebereich:
0...30:0...24 (dd:hh)

CDES **0 +00** Wenn die Option "Thermische Desinfektion" (OTDES) aktiviert ist und die Überwachungsperiode läuft, wird die restliche Überwachungsperiode als CDES rückwärtslaufend angezeigt (in Tagen und Stunden).

Anzeige des Startzeitpunktes

SDES

Startzeitpunkt Anzeigebereich: 0:00...24:00 (Uhrzeit) 50ES 1**8:00** Wenn die Option "Thermische Desinfektion" (OTDES) aktiviert ist und ein Startzeitpunkt zur Verzögerung eingegeben wurde, wird dieser eingestellte Zeitpunkt blinkend angezeigt.

Anzeige der Erhitzungsperiode

DDES

Erhitzungsperiode Anzeigebereich: 0:00...23:59 (hh:mm) DDES **00:59** Wenn die Option "Thermische Desinfektion" (OTDES) aktiviert ist und die Erhitzungsperiode läuft, wird die restliche Zeit der Erhitzungsperiode rückwärtslaufend angezeigt (in Stunden und Minuten.)

Anzeige der Uhrzeit

ZEIT Uhrzeit



Zeigt die aktuelle Uhrzeit an.

RESOL®

6.2 Einstellkanäle

Auswahl des Anlagenschemas

ANL

Anlagenschema Einstellbereich: 1 ... 26 Werkseinstellung: 1



SET

III E

5.0 K

531

777 5

 $I\Omega\Omega_{\rm K}$

∆T-Regelung

BEL(1, 23 / DT(1, 2.) E Einschalttemperaturdiff. Einstellbereich: 1,0 ... 50,0 K in 0,5 K-Schritten Werkseinstellung: 6,0 K



BEL(1, 2) / DT(1, 2,) R Ausschalttemperaturdiff. Einstellbereich: 0,5 ... 49,5 K in 0,5 K-Schritten Werkseinstellung: 4,0 K

Drehzahlregelung

BEL(1, 23 / DT(1, 2) 5
Solltemperaturdifferenz
Einstellbereich: 1,5 ... 50,0 K
in 0,5 K-Schritten
Werkseinstellung: 10,0 K



BEL(1, 2) / RNS(1, 2)
Anstieg
Einstellbereich: 1...20 K
in 1 K-Schritten
Werkseinstellung: 2 K



Hinweis

Bei Erstinbetriebnahme des Gerätes wird zuerst das Inbetriebnahmemenü durchlaufen. Bei nachträglicher Auswahl eines neuen Anlagenschemas werden alle anderen Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzt.

Auswahl des zutreffenden Anlagenschemas. Jedes Schema verfügt über vorprogrammierte Optionen und Einstellungen, die nach Bedarf aktiviert bzw. verändert werden können. Die Auswahl des Anlagenschemas zu Beginn vornehmen (siehe Kap. 3).

Der Regler verhält sich wie eine Standard-Differenzregelung. Bei Erreichen der Einschaltdifferenz wird die Pumpe eingeschaltet. Wenn die Temperaturdifferenz die eingestellte Ausschalttemperaturdifferenz erreicht oder unterschreitet, schaltet das entsprechende Relais aus.

i

Hinweis:

Die Einschalttemperaturdifferenz ist um 0,5 K gegen die Ausschalttemperaturdifferenz verriegelt. DT E muss um 0,5 K höher sein als DT A. Die Solltemperaturdifferenz sollte mindestens 0,5 K höher sein als die Einschalttemperaturdifferenz.



Hinweis:

Für die Drehzahlregelung muss das entsprechende Relais auf Auto gestellt werden (Einstellkanal **HAND**) und die Pumpenansteuerung Puls, A, b, oder C eingestellt werden (Einstellkanal **PUMP**).

Bei Erreichen der Einschalttemperaturdifferenz wird die Pumpe eingeschaltet und für 10 s mit einer Drehzahl von 100% gefahren. Danach sinkt die Drehzahl auf die Minimaldrehzahl ab.

Erreicht die Temperaturdifferenz den eingestellten Sollwert (**DT S**), erhöht sich die Drehzahl der Pumpe um einen Schritt (10%). Mit dem Parameter "Anstieg" lässt sich das Regelverhalten anpassen. Bei einem Anstieg der Differenz um den einstellbaren Wert **ANS** wird die Drehzahl um jeweils 10% angehoben bis zum Maximum von 100%. Bei einem Absinken der Temperaturdifferenz um den einstellbaren Wert **ANS** wird die Drehzahl dagegen um 10% reduziert.

Speichermaximaltemperatur

BEL(1,2) / S(1,2) finX
Speichermaximaltemperatur
Einstellbereich:
4...95°
in 1°C-Schritten

Werkseinstellung: 60 °C



Wenn die Speichertemperatur die eingestellte Maximaltemperatur erreicht, wird eine weitere Speicherladung verhindert und somit eine schädigende Überhitzung vermieden. Bei überschrittener Speichermaximaltemperatur blinkt im Display.

Der entsprechende Bezugssensor ist wählbar, siehe "Sensor Speichermaximaltemperatur".

Einschalthysterese -2K



Sensor Speichermaximaltemperatur

BEL(1,2) / S(1,2) MRXS

Sensor Speichermaximaltemp. Einstellbereich:

1-Speicher-System: S2, S3

2-Speicher-System: S4, S5

Werkseinstellung: 1-Speicher-System: S2 2-Speicher-System: S4



Zuweisung des Sensors für die Speichermaximalbegrenzung. Die Maximalabschaltung bezieht sich dann immer nur auf den ausgewählten Sensor. Bei Auswahl von S3 wird die Differenzregelung weiterhin über S1 und S2 durchgeführt. Die Temperatur an S2 kann jedoch die vorgegebene Grenztemperatur überschreiten, ohne dass die Anlage abschaltet. Wenn jedoch S3 die Begrenzung erreicht, wird abgeschaltet.



Hinweis:

Bei 1-Speicher-Systemen mit Sensor S3 als Bezugssensor wird die Beladung abgeschaltet, wenn an S2 oder S3 die Speichernotabschaltungstemperatur erreicht wird.

Bei 2-Speicher-Systemen wird die Beladung abgeschaltet, wenn an S4 oder S5 die Speichernotabschaltungstemperatur erreicht wird.

Beladung Speicher 2

BEL2/BL5P2
Beladung Speicher 2
Auswahl: ON/OFF

Werkseinstellung: On



In einem 2-Speicher-System kann der zweite Speicher über den Parameter **BLSP2** abgeschaltet werden.

Wenn **BLSP2** auf **OFF** gestellt wird, arbeitet die Anlage wie ein 1-Speicher-System. Die Darstellung im Display bleibt unverändert.

Pumpenansteuerung

PUMP / PUMP1 (2, 3,)
Pumpenansteuerung
Auswahl: OnOF, Puls, PWM A,
PWM b, PWM C,
Werkseinstellung: OnOF



i

Hinweis:

Für PUMP3 kann nur OnOF oder PULS eingestellt werden.



Hinweis:

Für weitere Informationen zum Anschluss von HE-Pumpen siehe Seite 67.

Mit diesem Parameter kann die Art der Pumpenansteuerung eingestellt werden. Es kann zwischen folgenden Arten gewählt werden:

Einstellung Standardpumpe ohne Drehzahlregelung

OnOF (Pumpe ein/Pumpe aus)

Einstellung Standardpumpe mit Drehzahlregelung


PULS (Pulspaketsteuerung durch das Halbleiterrelais)

Einstellung Hocheffizienzpumpe (HE-Pumpe)

- PWM A (Wilo)
- PWM b (Grundfos)
- · PWM C (Laing)

Minimaldrehzahl

PUMP1 (2, 3) / N1 (2, 3 L0 Drehzahlregelung Einstellbereich: 20 ... 100 % in 5 %-Schritten Werkseinstellung: 30 %



In dem Einstellkanal **n1(2,3)LO** kann für die Ausgänge R1, R2 und R3 eine relative Minimaldrehzahl für angeschlossene Pumpe vorgegeben werden.



Hinweis:

Bei nicht drehzahlgeregelten Verbrauchern (z. B. Ventilen) muss der Wert des entsprechenden Relais (n1, n2, n3) auf 100 % oder die Pumpenansteuerung auf OnOF eingestellt werden, um die Drehzahlregelung zu deaktivieren.

In dem Einstellkanal **n1(2, 3)HI** kann für die Ausgänge R1, R2 und R3 eine relative Maximaldrehzahl für angeschlossene Pumpe vorgegeben werden.



Hinweis:

Bei nicht drehzahlgeregelten Verbrauchern (z. B. Ventilen) muss der Wert des entsprechenden Relais (n1, n2, n3) auf 100 % oder die Pumpenansteuerung auf OnOF eingestellt werden, um die Drehzahlregelung zu deaktivieren.

Maximaldrehzahl

PUMP1 (2, 3) / M1 (2, 3) HI Drehzahlregelung Einstellbereich: 20 ... 100 % in 5 %-Schritten Werkseinstellung: 100 %





Kollektornotabschaltung

KOL(1,2)/KNOT(1,2) Kollektorgrenztemperatur Einstellbereich: 80 ... 200 °C in 1°C-Schritten

Werkseinstellung: 130°C

Wiedereinschalthysterese: -10 K

SET KN[]T 130°C

WARNUNG!

Verletzungsgefahr! Gefahr von Anlagenschäden durch Druckstöße!

Wenn in einem drucklosen System Wasser als Wärmeträgermedium genutzt wird, beginnt das Wasser bei 100°C zu sieden.

→ Wenn ein druckloses System mit Wasser als Wärmeträgermedium genutzt wird, die Kollektorgrenztemperatur KNOT nicht über 95°C einstellen!

Wenn die Kollektortemperatur die eingestellte Kollektorgrenztemperatur (KNOT/KNOT1/KNOT2) überschreitet, schaltet die Solarpumpe (R1/R2) aus, um einer schädigenden Überhitzung der Solarkomponenten vorzubeugen (Kollektornotabschaltung). Bei überschrittener Kollektorgrenztemperatur blinkt im Display A.

Hinweis:

Wenn die Drainback-Option ODB aktiviert ist, beträgt der Einstellbereich der Kollektorgrenztemperatur 80 ... 95 °C. Die Werkseinstellung ist dann 95 °C.

Kollektorkühlung

KOL (1,2) / OKK(1,2) Auswahl: OFF/ON Werkseinstellung: OFF

KOL (1,2)/OKK(1,2)/ KMRX(1.2) Kollektormaximaltemp. in 1°C-Schritten

Einstellbereich: 70 ... 160 °C Werkseinstellung: 110°C Wiedereinschalthysterese: -5K

SET

ПКК

 $\Omega F F$

SET KMAX 1 1□°C Durch die Kollektorkühlfunktion werden die Systemtemperaturen und somit die thermische Belastung so gering wie möglich gehalten

Wenn die Speichertemperatur die eingestellte Speichermaximaltemperatur erreicht, schaltet die Solaranlage ab. Steigt jetzt die Kollektortemperatur auf die eingestellte Kollektormaximaltemperatur an, wird die Solarpumpe solange aktiviert, bis dieser Temperaturgrenzwert wieder unterschritten wird. Dabei kann die Speichertemperatur weiter ansteigen (nachrangig aktive Speichermaximaltemperatur), jedoch nur bis 95 °C (Speichersicherheitsabschaltung). Bei aktiver Kollektorkühlung blinkt 🗯 im Display.



Diese Funktion steht nur bei deaktivierter Systemkühlung und Überwärmeabfuhr zur Verfügung.


Die Kollektorminimalbegrenzung dient dazu, eine Mindest-Einschalttemperatur vorzugeben, die überschritten werden muss, damit die Solarpumpe (R1/R2) einschaltet. Die Mindesttemperatur verhindert ein zu häufiges Einschalten der Solarpumpe bei geringen Kollektortemperaturen. Wenn die Kollektortemperatur die eingestellte Minimaltemperatur unterschreitet, blinkt 🔆 im Display.

Kollektorminimalbegrenzung

KOL (1.2) / OKMN(1.2) Kollektorminimaltemp. Auswahl: ON/OFF Werkseinstellung: OFF

KOL (1,2)/OKMN(1,2)/

KMIN(1.2) Kollektorminimaltemp. Einstellbereich: 10 ... 90 °C in 1°C-Schritten Werkseinstellung: 10°C



Röhrenkollektorfunktion

KOL / ORKO (1, 2) Röhrenkollektorfunktion Auswahl: ON/OFF Werkseinstellung: OFF



Diese Funktion berücksichtigt die ungünstige Sensorpositionierung z. B. bei Röhrenkollektoren.

Die Funktion wird innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters aktiv, beginnend bei RKAN und endend bei RKEN. Sie schaltet die Kollektorkreispumpe für die einstellbare Laufzeit (RKLA) zwischen den einstellbaren Stillstand-Intervallen (RKSZ), um die verzögerte Temperaturerfassung auszugleichen.

DeltaSol® BX



KOL/ORKO (1, 2)/ RKAN (1, 2) Anfangszeit Einstellbereich: 00:00 ... 23:00 Werkseinstellung: 07:00

KOL/ORKO (1, 2)/ RKEN (1, 2) Endzeit Einstellbereich: 00:30 ... 23:30 in 00:30-Schritten Werkseinstellung: 19:00

KOL/ORKO (1, 2)/ RKLA (1, 2) Laufzeit Einstellbereich: 30...300 s in 5 s-Schritten Werkseinstellung: 30 s

KOL / ORKO (1, 2) / RKSZ (1, 2) Stillstandszeit Einstellbereich: 5 ... 60 min in 00:01-Schritten Werkseinstellung: 30 min 849N 07:00







Wenn die Laufzeit **RKLA** mehr als 10 s beträgt, wird die Pumpe für die ersten 10 s der Laufzeit mit 100 % gefahren. Für die restliche Laufzeit wird die Pumpe mit der eingestellten Minimaldrehzahl **nLO** gefahren.

lst der Kollektorsensor defekt oder der Kollektor gesperrt, wird die Funktion unterdrückt bzw. abgeschaltet.

2-Kollektorsysteme

Bei Systemen mit zwei Kollektorfeldern wird die Röhrenkollektorfunktion ein zweites Mal angeboten (**ORKO2**).

Bei Systemen mit 2 Kollektorfeldern, bei denen sich ein Feld in der solaren Beladung befindet, wird nur noch das inaktive Feld durchströmt und dementsprechend nur das noch nicht aktive Relais geschaltet

Mehrspeichersysteme

Wenn die Röhrenkollektorfunktion aktiviert ist, sinkt während der Pendelpausenzeit die Drehzahl der Solarpumpe auf nLO. Die solare Beladung des Nachrangspeichers wird beibehalten.

Bei Systemen mit 2 Kollektorfeldern wird nur das vor der Pendelpausenzeit aktive Feld während der Pendelpause durchströmt, es sei denn, die Röhrenkollektorfunktion für das inaktive Feld wird aktiv.



Hinweis:

Wenn die Drainback-Funktion **ODB** aktiviert ist, steht die Röhrenkollektorfunktion **ORKO** nicht zur Verfügung.

Frostschutzfunktion

KOL (1) / OKFR
Frostschutzfunktion
Auswahl: ON / OFF
Werkseinstellung: OFF

KOL (1) / OKFR / F5T E
Frostschutztemperatur ein
Einstellbereich: -40 ... +8 °C
Werkseinstellung: 4 °C
KOL (1) / OKFR / F5T R
Frostschutztemperatur aus
Einstellbereich: -39 ... +9 °C
Werkseinstellung: 5 °C
KOL (1) / OKFR / FR55P
Speicherauswahl
Auswahl: 1, 2
Werkseinstellung: 1
nur in 2-Speicher-Systemen









Die Frostschutzfunktion aktiviert den Ladekreis zwischen Kollektor und Speicher, wenn die Kollektortemperatur unter die eingestellte Temperatur **FSTE** fällt. So wird das Wärmeträgermedium gegen Einfrieren und Eindicken geschützt. Wenn **FSTA** überschritten wird, schaltet die Solarpumpe wieder aus. Die Funktion wird unterdrückt, wenn die Speichertemperatur des gewählten Speichers unter 5 °C sinkt. Bei 2-SpeicherSystemen wird die Funktion auf den 2. Speicher oder beim Schichtspeichersystem auf den oberen Bereich umgeschaltet. Wenn der 2. Speicher (bzw. Speicher oben) auch nur noch 5 °C aufweist, wird ganz abgeschaltet.



Hinweis:

Die Funktion kann nur aktiv werden, wenn die Speichertemperatur größer ist als die Kollektortemperatur.



Hinweis:

Da für diese Funktion nur die begrenzte Wärmemenge des Speichers zu Verfügung steht, sollte die Frostschutzfunktion nur in Gebieten angewandt werden, in denen an nur wenigen Tagen im Jahr Temperaturen um den Gefrierpunkt herrschen.



Vorranglogik



Hinweis:

Die Vorranglogik steht nur in 2-Speicher-Systemen und Systemen mit Schichtenspeicher zur Verfügung.

BLOGI/PRIO Vorranglogik

Einstellbereich: 0, 1, 2, Su1, Su2

Werkseinstellung: 1

Werkseinstellung: 2 (Schichtspeicher)

BLOGI/TLP

Pendelpause Einstellbereich: 1 ... 30 min

Werkseinstellung: 2 min

BLOGI/TUMW

Pendelladezeit Einstellbereich: 1 ... 30 min

Werkseinstellung: 15 min



PRID





Hinweis:

Bei Einstellung **PRIO Su 1** oder **Su 2**, wird die solare Beladung des Nachrangspeichers sofort abgebrochen, wenn die Temperatur des Vorrangspeichers (Speicher 1 für Su 1, Speicher 2 für Su 2) unter seine eingestellte Maximaltemperatur sinkt. Wenn in diesem Fall die Temperaturdifferenz zwischen dem Vorrangspeicher und dem Kollektor nicht ausreichend hoch ist, wird die solare Beladung komplett abgebrochen.

Die Vorranglogik findet nur in 2-Speicher-Systemen und Schichtenspeichern Anwendung und bestimmt die Aufteilung der Wärme zwischen den Speichern. Verschiedene Arten der Vorranglogik stehen zur Auswahl:

Pendelladung (1 und 2)

Sukzessive Ladung (Su 1 und Su 2)

Parallelladung (0)

1. Bei der Einstellungen **PRIO** 1 oder 2 wird der entsprechende Speicher (1= Speicher 1; 2= Speicher 2) vorrangig beladen, sofern seine Einschaltbedingung erfüllt und der Speicher nicht solar gesperrt ist. Wenn der Vorrangspeicher nicht gesperrt und keine Einschaltbedingung für diesen erfüllt ist, beginnt die Pendelladelogik, sofern die Einschaltbedingungen für den Nachrangspeicher erfüllt sind.

Ist es möglich, den Nachrangspeicher zu beladen, wird er für die einstellbare Pendelladezeit **tUMW** beladen. Nach Ablauf dieser Zeit bleibt die Pumpe für die einstellbare Ladepause **tLP** stehen. Wenn in dieser Zeit der Vorrangspeicher wieder beladen werden kann, wird wieder umgeschaltet. Wenn der Vorrangspeicher seine Maximaltemperatur erreicht hat, wird der Nachrangspeicher ohne Pendelladelogik, sofern möglich, bis zur Maximaltemperatur beladen.

- 2. Bei der Einstellung Su1 und Su2 wird der vorrangig eingestellte Speicher bis zur Maximaltemperatur beladen. Erst wenn diese erreicht wird, beginnt die Beladung des zweiten Speichers. Wenn der erste Speicher wieder unter SMAX fällt, wird die Beladung des zweiten Speichers wieder unterbrochen, unabhängig davon, ob eine Einschaltbedingung zum Vorrangspeicher oder Nachrangspeicher erfüllt ist oder nicht.
- **3.** In Systemen mit 2 Pumpen werden bei Einstellung **PRIO 0** bei den entsprechenden Einschaltbedingungen beide Speicher beladen.

Bei Systemen mit Umschaltventil wird zuerst der Speicher mit der niedrigsten Temperatur beladen. Sobald der momentan beladene Speicher um 5 K über dem anderen liegt, wird auf diesen umgeschaltet. Danach geschieht dies im ständigen Wechsel.

Option Speichersoll

BLOGI / PRID / 05P0 Option Speichersoll Auswahl: ON / OFF Werkseinstellung: OFF

BLOGI/PRIO/TSP1
Solltemperatur Speicher 1
Einstellbereich: 4...85 °C
Werkseinstellung: 45 °C

BLOGI/PRIO/TSP2
Solltemperatur Speicher 2
Einstellbereich: 4...85°C
Werkseinstellung: 45°C



Zusätzlich können folgende Optionen aktiviert werden:

Option Speichersoll OSPO: Wenn der gewählte Vorrangspeicher seine Solltemperatur erreicht, wird der Nachrangspeicher bis zum Erreichen seiner Solltemperatur beladen. Danach wird der Vorrangspeicher weiter bis zur seiner Speichermaximaltemperatur beladen, dann der Nachrangspeicher. Diese Funktion ist in allen 2-Speicher-Systemen aktivierbar.



Option Spreizladung

(nur bei Prio 1, 2, Su1 oder Su2)

BLOGI / PRIO / OSPRE Option Spreizladung Auswahl: ON / OFF Werkseinstellung: OFF

BLOGI / PRIO / DT5PR
Temperaturdiff. Spreizladung
Einstellbereich: 20 ... 90 K
Werkseinstellung: 40 K

sai 05PRE **0 F F** sai 7775PR

YD_K

Option Spreizladung OSPRE: In 2-Speicher-Systemen mit zwei Pumpen kann eine Spreizfunktion aktiviert werden: Sobald die einstellbare Spreizdifferenz DTSPR zwischen Kollektor und Vorrangspeicher überschritten ist, wird der zweite Speicher parallel beladen, sofern er sich nicht solar gesperrt ist. Wenn DTSPR um 2 K unterschritten wird, schaltet die Pumpe wieder ab.

Die Kollektortemperatur muss über der Speichertemperatur liegen.

Pausenlogik

BLOGI / PDREH
Pausendrehzahl
Auswahl: ON / OFF
Werkseinstellung: OFF

BLOGI / PVERZ
Pumpenverzögerung
Auswahl: ON / OFF
Werkseinstellung: OFF



Diese Funktion dient dazu, die Stellzeit von verwendeten Ventilen zu berücksichtigen und schaltet die Pumpe verzögert ein.

Wenn die Pausendrehzahl aktiviert wird, bleibt das Relais des zuletzt beheizten Speichers während der Pendelpause eingeschaltet. Als Drehzahl wird der in **nLO** eingestellte Wert verwendet.

Wenn die Pumpenverzögerung aktiviert wird, wird erst das entsprechende Relais für das Ventil geschaltet. Die Pumpe(n) wird um die fest hinterlegte Verzögerungszeit (200 s) versetzt geschaltet.



Hinweis:

Bei Systemen mit Pumpenlogik entfällt der Parameter **PVERZ**.

Drainback-Option

BLOGI/ODB
Drainback-Option
Auswahl: OFF/ON
Werkseinstellung: OFF



Durch die Drainback-Option **ODB** fließt das Wärmeträgermedium zurück in den Vorratsbehälter, wenn eine Solarernte nicht möglich ist. Wenn die Drainback-Funktion aktiviert ist, können die im Folgenden beschriebenen Einstellungen vorgenommen werden (**tDTO**, **tFLL** und **tSTB**):



Hinweis:

In Drainback-Systemen sind zusätzliche Komponenten wie ein Vorratsbehälter notwendig. Die Drainback-Option nur aktivieren, wenn alle erforderlichen Komponenten fachgerecht installiert wurden.



Hinweis:

Die Drainback-Option steht nur in Systemen mit einem Speicher, einem Kollektorfeld und wenn keine Kühlfunktion aktiviert ist zur Verfügung.



Hinweis:

Wenn die Drainback-Funktion **ODB** aktiviert ist, stehen die Kühlfunktionen sowie die Frostschutzfunktion nicht zur Verfügung.



Hinweis:

Wenn die Drainback-Funktion **ODB** aktiviert ist, werden die Werkseinstellungen der Parameter **DT E**, **DT A** und **DT S** auf einen für Drainback-Systeme optimierten Wert angepasst. Zusätzlich ändern sich der Einstellbereich und die Werkseinstellung der Kollektornotabschaltung **KNOT**.

Bereits vorgenommene Einstellungen in diesen Kanälen werden ignoriert und müssen erneut vorgenommen werden, wenn **ODB** nachträglich deaktiviert wird.



Zeitspanne Einschaltbedingung

BLOGI/ODB/TDTE

Zeitspanne -

Einschaltbedingung Einstellbereich: 1...100 s

in 1 s-Schritten Werkseinstellung: 60 s *tDTE* 80

SET

Mit dem Parameter tDTE wird die Zeitspanne, in der die Einschaltbedingung dauerhaft gegeben sein muss, eingestellt.

Befüllzeit

BLOGI/ODB/TFLL

Befüllzeit

Einstellbereich: 1,0 ... 30,0 min in 0,5 min-Schritten

Werkseinstellung: 5,0 min

SET tFLL. Mit dem Parameter tFLL wird die Befüllzeit eingestellt. Während dieser Zeit wird die Pumpe mit 100 % Drehzahl gefahren.

Stabilisierung

BLOGI/ODB/TSTB

Stabilisierung

Einstellbereich: 1,0 ... 15,0 min

in 0,5 min-Schritten Werkseinstellung: 2 min

t573 00:50

Mit dem Parameter tSTB wird die Zeitspanne eingestellt, in der die Ausschaltbedingung nach Beenden der Befüllzeit ignoriert wird.

Boosterfunktion

8L0GI/0D8/08ST

Boosterfunktion

Einstellbereich: ON/OFF

Werkseinstellung: OFF

SET 0357 $\Pi F F$

Diese Funktion dient dazu, eine 2. Pumpe während des Befüllens der Anlage zusätzlich einzuschalten. Wird die solare Beladung gestartet, so wird R3/R4 parallel zu R1 geschaltet. Nach Ablauf der Befüllzeit (tFLL) wird R3/R4 ausgeschaltet.



Hinweis:

Die Boosterfunktion steht nur in den Anlagen 1, 3, 8, 9 und 10 zur Verfügung.

Nachlauf

BLOGI/ONLAF

Auswahl: ON/OFF Werkseinstellung: OFF

BLOGI/DTNLR

Einstellbereich: 0,0 ... 20,0 K

Werkseinstellung: 5,0 K



SET ITNLA 5.0

Mit dieser Funktion wird die Beladung des Speichers auch nach Unterschreiten der Ausschaltdifferenz zwischen Kollektor und Speicher fortgesetzt. Sie schaltet ab, wenn die eingestellte DT-Nachlaufdifferenz zwischen Vor- und Rücklaufsensor unterschritten wird.



Die Nachlauffunktion steht nur zur Verfügung, wenn beide Grundfos-Sensoren (VFS und RPS) verwendet werden.

Kühlfunktionen

Es können verschiedene Kühlfunktionen aktiviert werden: die Systemkühlung, die Speicherkühlung und die Überwärmeabfuhr.



Hinweis:

Wenn die Temperatur am Speichersensor 95 °C erreicht, werden alle Kühlfunktionen gesperrt. Die wieder Wiedereinschalthysterese beträgt -2K.



Systemkühlung

KUEHL/059K

Option Systemkühlung Einstellbereich: OFF/ON Werkseinstellung: OFF

KUEHL/DTKE

Einschalttemperaturdiff. Einstellbereich: 1,0 ... 30,0 K Werkseinstellung: 20,0 K

KUEHL/DTKR

Ausschalttemperaturdiff. Einstellbereich: 0,5 ... 29,5 K Werkseinstellung: 15,0 K ssa []54K **0 F F**

>]]]KE **200** k

550 K

Die Systemkühlung dient dazu, das Solarsystem für eine längere Zeit betriebsbereit zu halten. Sie ignoriert die Speichermaximaltemperatur, um das Kollektorfeld und das Wärmeträgermedium an Tagen starker Einstrahlung thermisch zu entlasten.

Wenn die Speichertemperatur die eingestellte Speichermaximaltemperatur überschreitet und die Einschalttemperaturdifferenz **DTKE** erreicht ist, bleibt das Solarsystem aktiviert oder wird eingeschaltet. Die solare Beladung wird solange durchgeführt, bis die Temperaturdifferenz unter den eingestellten Wert **DTKA** sinkt oder die eingestellte Kollektorgrenztemperatur erreicht wird.

Bei aktiver Systemkühlung blinkt * im Display.



Hinweis:

Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Kollektorkühlfunktion, die Überwärmeabfuhr und die Drainback-Option deaktiviert sind.

Speicherkühlung

KUEHL/OSPK

Option Speicherkühlung Einstellbereich: OFF/ON Werkseinstellung: OFF 0F F 05PK Wenn die Speicherkühlfunktion aktiviert wird, kühlt der Regler den Speicher über Nacht ab, um diesen für die solare Beladung am folgenden Tag vorzubereiten.

Wenn die eingestellte Speichermaximaltemperatur (SMAX/S1MAX/S2MAX) erreicht wurde und die Kollektortemperatur unter die Speichertemperatur fällt, schaltet das System wieder ein, um den Speicher zu kühlen.

Die Bezugstemperaturdifferenzen sind DT E und DT A.

Überwärmeabfuhr

KUEHL/OUWR

Überwärmeabfuhr Auswahl: ON/OFF Werkseinstellung: OFF () ()()WR () **() ()** ()

KUEHL/UTKL

Übertemperatur Kollektor Einstellbereich: 70 ... 160°C Werkseinstellung: 110°C saa ∐TKL **110**°°

KUEHL/UTPUM

Pumpen- oder Ventillogik Auswahl: ON / OFF Werkseinstellung: OFF usa UTPUM **OF F**

KUEHL/UWREL

Relais Überwärmeabfuhr Auswahl: systemabhängig Werkseinstellung: 3 553 LJWREL **3** Wenn die Überwärmeabfuhr **OUWA** aktiviert wird, wird das ausgewählte Relais mit 100% geschaltet, wenn die Kollektortemperatur die eingestellte Kollektor-Übertemperatur **UTKL** erreicht. Wenn die Kollektortemperatur um 5 K unter die eingestellte Kollektor-Übertemperatur **UTKL** sinkt, wird das Relais wieder abgeschaltet.

Es kann zwischen einer Pumpen- oder Ventillogik gewechselt werden (**UTPUM ON** = Pumpenlogik, **UTPUM OFF** = Ventillogik). Bei der Pumpenlogik schaltet das Relais für die solare Beladung ab und nur das Relais für die Wärmeabfuhr bleibt geschaltet.

Das Relais für die Überwärmeabfuhr kann im Kanal **UWREL** eingestellt werden.



Hinweis:

Der einstellbare Wert **UTKL** ist um 10 K gegen die Kollektornottemperatur **KNOT** verriegelt. Die Überwärmeabfuhr steht nur zur Verfügung, wenn die Kollektorkühlung, die Systemkühlung und die Drainback-Option deaktiviert sind.



Wärmeaustauschfunktion/Festbrennstoffkessel/Rücklaufanhebung

DT3/DT3E
Einschalttemperaturdiff.
Einstellbereich: 1,050,0 K
in 0,5 K-Schritten Werksein-
stellung: 6,0 K
DT3/DT3R
Ausschalttemperaturdiff.
Einstellbereich: 0,5 49,5 K
in 0,5 K-Schritten
Werkseinstellung: 4,0 K
DT3/DT35
Solltemperaturdifferenz
Einstellbereich: 0,5 50,0 K
in 0,5 K-Schritten
Werkseinstellung: 10,0 K
DT3/RNS3
Anstieg
Einstellbereich: 1 20 K
in 1 K-Schritten
Werkseinstellung: 2 K

я я ПТЭЕ 6.0 к
эээ ЛТЭН Ч.О к
яя ПТЭ5 10.0 к
999 PNS3 2 k

Bei der Wärmeaustauschfunktion wird die Wärme von Speicher 1 in Speicher 2 transportiert.

Für die unabhängige Temperaturdifferenzregelung können zusätzlich getrennt Minimal- und Maximalbegrenzungen neben zugehörigen Ein- und Ausschalttemperaturen eingestellt werden. Es gelten die Ein- und Ausschalttemperaturdifferenzen **DT3E** und **DT3A** sowie die Solltemperaturdifferenz **DT3S** und der Anstieg **ANS3**.

Maximaltemperaturbegrenzung

DT3/flRX3E
Einschalttemperatur
Einstellbereich: 0,5 ... 95,0 °C
Werkseinstellung: 60 °C
DT3/flRX3R
Ausschalttemperatur
Einstellbereich: 0,0 ... 94,5 °C
Werkseinstellung: 58 °C



Wenn der eingestellte Wert **MAX3E** überschritten wird, wird das Relais deaktiviert. Wenn der eingestellte Wert **MAX3A** unterschritten wird, schaltet das Relais wieder ein.

Bezugssensor:

S3 bei ANL 8, 13, 26 (TSPO) S4 bei ANL 2, 11, 16, 17, 18, 24 (TSP2U)

Minimaltemperaturbegrenzung

DT3/filN3E
Einschalttemperatur
Einstellbereich: 0,0 ... 89,5 °C
Werkseinstellung: 5 °C
DT3/filN3R
Ausschalttemperatur
Einstellbereich: 0,5 ... 90 °C
Werkseinstellung: 10 °C
ANL = 2, 11, 16, 17, 18
MIN3E 5,0 °C
MIN3A 10,0 °C
ANL = 8, 13, 26
MIN3E 60,0 °C
MIN3A 65,0 °C



Wenn der eingestellte Wert **MIN3E** unterschritten wird, wird das Relais deaktiviert. Wenn der eingestellte Wert **MIN3A** überschritten wird, schaltet das Relais wieder ein. Bezugssensor:

S4 bei ANL 8, 13, 26 (TFSK) S3 bei ANL 2, 11, 16, 17, 18, 24 (TSPO).



DT3/52DT3

Bezugssensor Speicher 1: Auswahl: 2,3 Werkseinstellung: 3 Bezugssensor Speicher 2 Auswahl: 4, 5 Werkseinstellung: 4



Bei der Wärmeaustauschfunktion ist der Bezugssensor (Wärmequelle) für den Speicher 1 der Sensor S3 (TSPO). Der Bezugssensor (Wärmesenke) für den Speicher 2 (S2DT3) ist S4. Dieser kann auf S5 gewechselt werden und ist für die Differenzfunktion als Referenzsensor und für die Maximalbegrenzung zuständig.

Bei der Funktion Festbrennstoffkessel ist der Bezugssensor (Wärmequelle) für den Feststoffkessel der Sensor S4. Der Bezugssensor (Wärmesenke) für den Speicher ist S3 und kann auf S2 gewechselt werden.

Zuweisung eines Sensors für die Minimal-/Maximalbegrenzungen anstelle von S4/S3.

Rücklaufanhebung

DT3 / S2DT3

Bezugssensor

Auswahl: 3, 5

Werkseinstellung: 3



Zur Erwärmung des Heizkreisrücklaufes mit Wärme aus dem Solarkreis verfügt der Regler über eine Rücklaufanhebung.

Wenn die Einschalttemperaturdifferenz **DT3E** zwischen den Sensoren S3 oder S5 (TSPR) und S4 (TRUE) überschritten wird, wird über den Relaisausgang R2/R3 ein 3-Wege-Umschaltventil zur Heizkreisunterstützung angesteuert. Freie Sensoren (S3 oder S5) können für diese Funktion zugewiesen werden (S2DT3).




Hinweis:


Bei Anlagen mit Ost-/Westdach steht S5 nicht zur Verfügung.

Thermostatfunktion

Nachheizung



Überschusswärmenutzung



Die Thermostatfunktion arbeitet unabhängig vom Solarbetrieb und kann z. B. für eine Überschusswärmenutzung oder eine Nachheizung eingesetzt werden.

· NHE < NHA

die Thermostatfunktion wird zur Nachheizung verwendet

· NHE > NHA

die Thermostatfunktion wird zur Überschusswärmenutzung verwendet

NH/NH E

Thermostat-Einschalttemp. Einstellbereich: $0,0\dots250,0\,^{\circ}$ C in $0,5\,^{\circ}$ C-Schritten Werkseinstellung: $40,0\,^{\circ}$ C



NH/NH A

Thermostat-Ausschalttemp. Einstellbereich: 0,0 ... 250,0 °C in 0,5 °C-Schritten Werkseinstellung: 45,0 °C





NH/TIE Einschaltzeit 1

Einstellbereich: 00:00...23:45 Werkseinstellung: 06:00 in 15 min-Schritten

NH/T1R Ausschaltzeit 1 Einstellbereich: 00:00...23:45 Werkseinstellung: 22:00

NH/T2 (3) E Einschaltzeit 2 (3) Einstellbereich: 00:00 ... 23:45 Werkseinstellung: 00:00

NH/T2 (3) R Ausschaltzeit 2 (3) Einstellbereich: 00:00 ... 23:45 Werkseinstellung: 00:00

Zur zeitlichen Verriegelung der Thermostatfunktion stehen 3 Zeitfenster t1 ... t3 zur Verfügung. Die Ein- und Ausschalt-SET zeiten können in Schrittweiten von 15 Minuten eingegeben t IE werden. Bei gleicher Ein- und Ausschaltzeit ist das Zeitfen-08:00 ster inaktiv.

SET

t 18

22:00

Soll die Thermostatfunktion z. B. nur zwischen 6:00 und 9:00 Uhr in Betrieb gehen, so muss für t1 E 6:00 und für t1 A 9:00 eingestellt werden.

Werksseitig ist nur das erste Zeitfenster von 06:00 bis 22:00 Uhr voreingestellt.

Wenn alle Zeitfenster auf 00:00 gestellt werden, ist die Funktion ausschließlich temperaturabhängig.

Handbetrieb

HAND/HAND1 (2. 3): Einstellbereich: Auto, ON, OFF, nLO, nHI Werkseinstellung: Auto

HAND/HANDY: Einstellbereich: Auto, ON, OFF Werkseinstellung: Auto





Für Kontroll- und Servicearbeiten kann der Betriebsartenmodus des Reglers manuell eingestellt werden. Dazu den Einstellwert HAND angewählen, der folgende Eingaben zulässt:

Auto: Relais im Automatikbetrieb ON: Relais ist eingeschaltet OFF : Relais ist ausgeschaltet

nLO : Relais wird mit eingestellter Minimaldrehzahl

geschaltet

nHI : Relais wird mit eingestellter Maximaldrehzahl

geschaltet



Hinweis:

Nach Ausführen der Kontroll- und Servicearbeiten sollte der Betriebsartenmodus wieder auf Auto gestellt werden. Der Normalbetrieb ist sonst nicht möglich.

Blockierschutz

BLSC1(2, 3) Einstellbereich: ON/OFF Werkseinstellung: OFF



Um das Blockieren von Pumpen bei längerem Stillstand zu verhindern, verfügt der Regler über eine zuschaltbare Blockierschutzfunktion. Diese Funktion schaltet die Relais täglich um 12:00 nacheinander für 10 s mit 100 % Drehzahl ein.



Option: Thermische Desinfektion (OTDES)

OTDES

Thermische Desinfektionsfunktion Einstellbereich: ON/OFF

Werkseinstellung: OFF

OTDES / PDES

Überwachungsperiode Einstellbereich: 0...30:0...24 h (dd:hh) Werkseinstellung: 01:00



SET

OTJES

 ΩFF

OTDES/DDES

Erhitzungsperiode Einstellbereiche: 00:00 ... 23:59 Werkseinstellung: 01:00



OTDES / TDES

Desinfektionstemperatur Einstellbereich: 0...95°C in 1°C-Schritten Werkseinstellung: 60°C





Hinweis:

Wenn die Thermische Desinfektion OTDES aktiviert ist, erscheinen die Anzeigekanäle TDES und CDES. TDES wird unabhängig von der am Bezugssensor gemessenen Temperatur angezeigt.

Voreingestellter Referenzsensor für die Thermische Desinfektion ist S3! Im Kanal TSDES kann auch ein anderer freier Sensor zugewiesen werden.

Diese Funktion dient dazu, den oberen Speicherbereich durch Aktivierung der Nachheizung vor Legionellen zu schützen. Für die Thermische Desinfektion wird die Temperatur im oberen Brauchwasserbereich überwacht. Während der Überwachungsperiode **PDES** muss für die gesamte Heizperiode **DDES** ununterbrochen die Desinfektionstemperatur **TDES** überschritten sein, damit der Schutz gewährleistet ist. S3 ist Referenzsensor und wird als **TSPO** angezeigt.

Wenn **OTDES** aktiviert ist, beginnt **PDES** sobald die Temperatur an S3 unter **TDES** fällt. Der Anzeigekanal **CDES** erscheint und zählt die verbleibende Zeit von **PDES** rückwärts. Falls während der Überwachungsperiode die Temperatur an S3 **TDES** für die Dauer von **DDES** ununterbrochen überschreitet, gilt die Thermische Desinfektion als vollendet und eine neue Überwachungsperiode beginnt.

Zählt CDES bis 00:00 herunter, schaltet Relais 2 die Nachheizung zur Thermischen Desinfektion ein. CDES wird vom Anzeigekanal DDES ersetzt, der die eingestellte Heizperiode anzeigt. DDES beginnt, die Heizperiode rückwärts herunterzuzählen, sobald TDES an S3 überschritten wird. Solange DDES aktiv ist, wird die Temperatur an S3 als TDES anstatt als TSPO angezeigt.

Falls während **DDES** die Temperatur an S3 **TDES** um mehr als 5 K überschreitet, wird Relais 2 abgeschaltet, bis die Temperatur wieder unter **TDES** + 2 K sinkt.

Fällt die Temperatur an S3 unter **TDES**, beginnt die Heizperiode von vorn. **DDES** kann nur vollendet werden, wenn **TDES** ununterbrochen überschritten bleibt.

Aufgrund der flexiblen Regellogik ist die exakte Dauer eines Desinfektionszyklus nicht vorhersehbar. Um einen genauen Zeitpunkt für die Desinfektion festzulegen, kann die Startzeitverzögerung **SDES** genutzt werden.



Thermische Desinfektion mit Verzögerung

OTDES/SDES

Startzeit
Einstellbereich:
00:00 ... 24:00
Werkseinstellung: 18:00

nur volle Stunden

5]]E5 1**8:00** Wird in **SDES** eine Startzeit für die Thermische Desinfektion mit Startzeitverzögerung eingestellt, wird die Thermische Desinfektion bis zu dieser Uhrzeit hinausgezögert, nachdem **CDES** bis auf 00:00 heruntergezählt hat. Endet CDES zum Beispiel um 12:00 Uhr und SDES wurde auf 18:00 eingestellt, wird Relais 2 um 18:00 anstatt um 12:00 Uhr, also mit 6 Stunden Verzögerung geschaltet.

Während der Wartezeit wird die eingestellte Startzeit blinkend im Anzeigekanal **SDES** angezeigt.

Überschreitet die Temperatur an S3 während der Wartezeit **TDES** ununterbrochen für die eingestellte Heizperiode **DDES**, gilt die Thermische Desinfektion als vollendet und eine neue Überwachungsperiode beginnt.

Wird die Startzeit auf 00:00 (Werkseinstellung) eingestellt, ist die Startzeitverzögerung inaktiv.

OTDES ist werksseitig deaktiviert. Die Einstellkanäle **PDES**, **TDES**, **DDES** und **SDES** werden angezeigt, wenn die Option aktiviert ist. Wenn die Thermische Desinfektion vollendet wurde, werden einige Werte wieder ausgeblendet und nur die Überwachungsperiode wird angezeigt.

Für die Funktion können freie Sensoren mit sinnvoller Positionierung ausgewählt werden. Voreingestellter Sensor für die thermische Desinfektion ist S3.

Das Relais für die thermische Desinfektion kann ausgewählt werden.

OTDES / TSDES

Sensor Thermische Desinfektion

Einstellbereich 2, 3, 4, 5 Werkseinstellung: 3

OTDES / RDES

Relais Thermische Desinfektion Einstellbereich 2, 3, 4

Werkseinstellung: 3



833 RJES **3**

Parallelrelais

OPARR / PARRE
Parallelrelais
Einstellbereich 2, 3, 4
Werkseinstellung:
systemabhängig





Mit dieser Funktion kann z.B. ein Ventil mit einem eigenen Relais parallel zur Pumpe angesteuert werden **PARRE.**

Findet eine solare Beladung (R1 und/oder R2) statt oder ist eine solare Sonderfunktion aktiv, wird das ausgewählte Relais geschaltet. Das Parallelrelais kann auch invertiert geschaltet werden **INVER**.



Hinweis:

Wenn sich R1 und/oder R2 im Handbetrieb befinden, wird das ausgewählte Parallelrelais nicht mitgeschaltet.



Wärmemengenzählung

OUMZ

Wärmemengenzählung Einstellbereich: OFF/ON Werkseinstellung: OFF


OUTIZ / VART

Art der Volumenstromerfassung

Auswahl: 1, 2, 3

Werkseinstellung: 1





Beispiel für die Positionierung der Vor- und Rücklaufsensoren bei der Wärmemengenzählung mit Volumenstromanzeige oder Volumenmessteil V40


Die Wärmemengenzählung bzw.-bilanzierung kann auf 3 verschiedene Arten erfolgen (siehe unten): ohne Volumenmessteil, mit Volumenmessteil V40 oder mit Grundfos-Sensoren.



Hinweis:

Die präziseste Wärmemengenzählung wird erzielt, wenn Sensoren im Vor- und Rücklauf verwendet werden.

In 2-Kollektor-Systemen müssen für die Wärmemengenzählung Sensoren im gemeinsamen Vor- und Rücklauf genutzt werden.



Positionierung der VFS- und RPS-Sensoren bei der Wärmemengenzählung mit Grundfos-Sensoren (Einstellung siehe Seite 91)

- → Im Kanal **OWMZ** die Option Wärmemengenzählung aktivieren
- → Die Art der Volumenstromerfassung im Kanal VART auswählen

Art der Volumenstromerfassung:

- 1 : fest eingestellter Volumenstrom (Volumenstromanzeige)
- 2: V40
- 3: Grundfos-Sensoren



Hinweis:

Die Art 3 kann nur angewählt werden, wenn beide Grundfos-Sensoren verwendet werden und zuvor im Kanal GFDS aktiviert wurden.

Wärmemengenbilanzierung mit fest eingestelltem Volumenstrom

Die Wärmemengenbilanzierung erfolgt als "Abschätzung" mit der Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur und dem eingestellten Durchfluss (bei 100% Pumpendrehzahl).

- → 1 im Kanal VART einstellen
- → Den abzulesenden Volumenstrom (I/min) im Kanal **VMAX** einstellen.
- → Frostschutzart und Frostschutzgehalt des Wärmeträgermediums in den Kanälen MEDT und MED% angeben.



Hinweis:

Die Wärmemengenbilanzierung ist in Systemen mit 2 Solarpumpen nicht möglich.

OUNZ/VNAX

Volumenstr. in I/min Einstellbereich: 0,5 ... 100,0 in 0.1-Schritten Werkseinstellung: 6,0

OWMZ/MEDT

Wärmeträgermedium Einstellbereich: 0 ... 3 Werkseinstellung: 3





OUMZ/MED%

Frostschutzgehalt in Vol-% (MED% wird bei MEDT 0 und 3 ausgeblendet) Einstellbereich: 20...70% in 1 %-Schritten Werkseinstellung: 45 %

OWMZ/VIMP Impulswertigkeit Einstellbereich: 0,5 ... 99,0 in 0,1-Schritten Werkseinstellung: 1,0

331 MEIIS 45

SET VIMP 117

Frostschutzart:

0: Wasser

1: Propylenglykol 2: Ethylenglykol 3: Tyfocor® LS/G-LS

Wärmemengenzählung mit Volumenmessteil V40:

Die Wärmemengenzählung erfolgt mit der Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur und dem vom Volumenmessteil übermittelten Volumen.

- → 2 im Kanal VART einstellen
- → Impulsrate entsprechend dem verwendeten Volumenmessteil V40 in dem Kanal VIMP zuweisen.
- → Frostschutzart und Frostschutzgehalt des Wärmeträgermediums in den Kanälen MEDT und MED% angeben.

Wärmemengenzählung mit Grundfos-Sensoren:

Die Wärmemengenzählung erfolgt mit der Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauftemperatur und dem vom VFS-Sensor übermittelten Volumenstrom.



Hinweis:

Die Wärmemengenzählung mit Grundfos-Sensoren ist nur mit beiden Grundfos Direct Sensors[™] möglich.

- → 3 im Kanal **VART** einstellen.
- → Frostschutzart und Frostschutzgehalt des Wärmeträgermediums in den Kanälen MEDT und MED% angeben.

Wenn als Volumenstromerfassung 1 oder 2 (Volumenstromanzeige oder V40) eingestellt wurde, können der Vorlauf- und der Rücklaufsensor für die Wärmemengenzählung ausgewählt werden.

- → Im Kanal **SVLWZ** den Vorlaufsensor auswählen
- → Im Kanal **SRLWZ** den Rücklaufsensor auswählen

Für die Funktion können freie Sensoren mit sinnvoller Positionierung ausgewählt werden. Voreingestellter Vorlaufsensor ist S1, der Rücklaufsensor ist S4.

WMZ-Sensoren

OUMZ / SVLUZ Vorlaufsensor Einstellbereich: 1, 2, 3, 5 Werkseinstellung: 1

OUMZ / SRLUZ Rücklaufsensor Einstellbereich: 2, 3, 4, 5 Werkseinstellung: 4



5VI W7

Grundfos-Sensoren und Volumenstromüberwachung

GEDS / VES

Auswahl: OFF/1-12/2-40 Werkseinstellung: OFF

SET VF5 $\Omega F F$

GFDS/RPS Auswahl: OFF/0-10 Werkseinstellung: OFF

GFDS / OVSTR

Auswahl: ON/OFF

Werkseinstellung: OFF

OFF NSTR

SET

RPS

 $\Omega F F$

In diesem Menüpunkt können die Grundfos-Sensoren angemeldet werden.

Für die Positionierung der Grundfos-Sensoren die Systemskizze auf Seite 90 beachten!

Wenn Grundfos-Sensoren angeschlossen und angemeldet sind, kann bei solarer Beladung eine Volumenstromüberwachung OVSTR stattfinden. Dazu muss der Sensor VFS im solaren Vorlauf eingesetzt werden. Wenn für 30 s kein Volumenstrom gemessen wird, wird der Fehler FDUFL im Statusmenü angezeigt (siehe Option Volumenstromüberwachung).

Hinweis:

Wenn der Sensor VFS oder RPS wieder abgemeldet werden soll, müssen Funktionen, die diesen Sensor verwenden, vorher deaktiviert werden.



Überdruck

DRUCK/OUEDR

Überdruck

Einstellbereich: OFF/ON Werkseinstellung: OFF

DRUCK / UEDRE:

ein bei

Einstellbereich: 0,6 ... 6,0 bar Werkseinstellung: 5,5 bar

DRUCK/UEDRA:

aus bei

Einstellbereich: 0,3 ... 5,7 bar Werkseinstellung: 5,0 bar 0FF 0FF UE DRE 5.5

SET

Wenn der Anlagendruck über den einstellbaren Maximalwert **UEDRE** steigt, erscheint eine Fehlermeldung. Bei Erreichen oder Unterschreiten der Ausschaltschwelle wird das Relais wieder freigegeben.

Im Fall eines Überdruckes wird die Meldung **FDRCK** angezeigt.



Hinweis:

Die Überwachungsfunktion steht nur zur Verfügung, wenn der Grundfos-Sensor RPS verwendet wird.

Unterdruck (Leckage)

DRUCK / OLECK:

Unterdruck

Einstellbereich: OFF/ON Werkseinstellung: OFF

DRUCK / LECKE:

ein bei

Einstellbereich: 0,3 ... 5,7 bar Werkseinstellung: 0,7 bar

DRUCK / LECKA:

aus bei

Einstellbereich: 0,6 ... 6,0 bar Werkseinstellung: 1,0 bar

> 550 LECKE **0.7**

LIFTRA

50



Dem Regler wird die zu überwachende Schaltschwelle vorgegeben (Werkseinstellung 0,7 bar). Wenn dieser Wert unterschritten wird, erscheint die Fehlermeldung. Sie wird solange angezeigt, bis der Anlagendruck die Ausschaltschwelle überschreitet (Werkseinstellung 1,0 bar).

Im Fall eines Unterdruckes wird die Meldung **FLECK** (Leckage) angezeigt.



Hinweis:

Die Überwachungsfunktion steht nur zur Verfügung, wenn der Grundfos-Sensor RPS verwendet wird.

Uhrzeit und Datum

DATUM/UHR

Uhrzeit

Einstellbereich: 00:00 ... 23:59 Werkseinstellung: 12:00

DATUM/JJJJJ

lahr

Einstellbereich: 2010...2099 Werkseinstellung: 2010

DATUM/MM

Monat

Einstellbereich: 01...12 Werkseinstellung: 03

DRTUM/TT

Tag

Einstellbereich: 01...31 Werkseinstellung: 15

saa UHR 1**2:00**







Der Regler verfügt über eine Uhrzeit- und Datumseingabe, die für die Thermostatfunktion benötigt wird.

Im Display wird in der oberen Zeile der Tag und nach dem Punkt der Monat angezeigt. In der unteren Zeile erscheint die Jahreszahl.



Temperatureinheit

EINH

Temperatureinheit Auswahl: °C, °F Werkseinstellung: °C



Einstellkanal für die Temperatureinheit.

Die Umschaltung zwischen °C und °F ist auch im laufenden Betrieb möglich.

Sprache

SPR

Sprache Einstellbereich: dE,En,Fr Werkseinstellung: dE



Einstellkanal für die Menüsprache.

dE: DeutschEn: EnglishFr: Französisch

SD-Karte

OSDK/ OSDK

SD-Karte Auswahl: ON/OFF Werkseinstellung: OFF



Bei Verwendung einer SD-Karte wird im Display das Symbol COM angezeigt. Wenn die SD-Karte voll ist, blinkt COM.

Aufzeichnung starten

→ SD-Karte in den Slot einsetzen

Die Aufzeichnung beginnt sofort

→ Gewünschtes Aufzeichnungsintervall **LOGI** einstellen

OSDK/LOGI
Aufzeichnungsintervall
Einstellbereich: 1...1200 s
Werkseinstellung: 60 s

Wenn **LLOG** aktiviert wird, endet die Aufzeichnung bei Erreichen der Kapazitätsgrenze. Es erscheint die Meldung **KVOLL**.

Bei nicht-linearer Aufzeichnung werden die ältesten Daten auf der Karte überschrieben, sobald die Kapazitätsgrenze erreicht ist.

OSDK /LLOG

Lineare Aufzeichnung Auswahl: ON/OFF Werkseinstellung: OFF



OSDK/KENTF

Karte sicher entfernen Einstellbereich: ON/OFF Werkseinstellung: OFF



SET


FORM

Aufzeichnung beenden

- → Menüpunkt **KENTF** wählen
- → Nach Anzeige --ENTF die Karte aus dem Slot entnehmen

OSDK/FORM

Karte formatieren



- → Menüpunkt FORM wählen
- → Während des Formatierungsvorganges wird --FORM angezeigt

Der Karteninhalt wird gelöscht und die Karte mit dem Dateisystem FAT formatiert.

Mögliche Meldungen	Erläuterung
KENTF	Kommando, um Karte sicher
	zu entfernen
ENTF	Karte wird entfernt
FORM	Kommando, um die Karte zu
	formatieren
FORM	Formatierung läuft
LOGI	Logintervall in min
LLOG	Lineare Aufzeichnung

Mögliche Meldungen	Erläuterung
DSYS	Dateisystemfehler
KTYP	Kartentyp wird nicht unter-
	stützt
SCHR	Fehler beim Schreiben
KFEHL	Keine Karte im Slot
AUFZ	Aufzeichnung möglich
SSCH	Karte schreibgeschützt
KVOLL	Karte voll
RESTZ	Verbleibende Aufzeichnungszeit
	in Tagen

i

Hinweis:

Die verbleibende Aufzeichnungszeit verringert sich nicht linear durch die zunehmende Größe der Datenpakete. Die Datenpakete können sich z. B. durch den ansteigenden Wert der Betriebsstunden vergrößern.



6.3 Übersicht über Optionen und ihre Parameter

Im Folgenden werden die zusätzlichen Optionen und Parameter detailliert aufgeführt.

Welche Optionen und Parameter tatsächlich im Regler angezeigt werden, hängt davon ab, welches Anlagenschema,

welche Optionen und Funktionen ausgewählt wurden. Es werden nur Optionen und Parameter angezeigt, die bei den individuellen Einstellungen verfügbar sind.

Kanäle			1	Iv .		
Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Anderung auf	Beschreibung	Seite
ANL					Anlage	77
BLOGI >					Beladelogik	
	ODB >				Option Drainback	82
		tDTE	60 s		Zeitspanne Einschaltbedingung	83
		tFLL	5 min		Füllzeit	83
		tSTB	2 min		Stabilisierung	83
		OBST	OFF		Boosterfunktion	83
	ONLAF*		OFF		Option Nachlauf	83
	DTNLA		5 K		Nachlauf	83
KUEHL >					Kühlfunktionen	
	OSYK**	· · ·	OFF		Systemkühlung	84
	DTKE	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	20 K		Einschaltdifferenz Systemkühlung	84
	DTKA		15 K		Ausschaltdifferenz Systemkühlung	84
	OSPK		OFF		Speicherkühlung	84
	OUWA**		OFF		Überwärmeabfuhr	84
	UTKL		110°C		Übertemperatur Kollektor	84
	UTPUM		OFF		Pumpen- oder Ventillogik	84
PUMP >	011 011		011		Drehzahl	01
10111 /	PUMP1		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 1	78
	n1LO		30 %		Minimaldrehzahl	78
	n1HI		100 %		·	78
	PUMP2		OnOF		Maximaldrehzahl	78
	n2LO		30 %		Drehzahlvariante Pumpe 2 Minimaldrehzahl	78
	n2LO n2HI		100 %		•	78
					Maximaldrehzahl	78
	PUMP3		OnOF		Drehzahlvariante Pumpe 3	,
	n3LO		30 %		Minimaldrehzahl	78
	n3HI		100%		Maximaldrehzahl	78
OTDES >					Option thermische Desinfektion	88
	PDES		01:00		Überwachungsperiode (Intervall)	88
	DDES		01:00		Erhitzungsperiode (Desinfektionsdauer)	88
	TDES		60°C		Desinfektionstemperatur	88
	SDES		00:00		Startzeit	89
	TSDES		3		Temperatursensor Desinfektion	89
	OTDES		ON		Deaktivierung thermische Desinfektion	89
OPARR >					Option Parallelrelais	89
	PARRE		2		Parallelrelais	89
	INVER		OFF		Invertierung	89
OWMZ*** >					Option Wärmemengenzählung	90
	VART		1		Volumenstromerfassungsart	90
	VMAX		6 l/min		Einstellbarer maximaler Durchfluss	90
	VIMP		1 l/lmp		lmpulswertigkeit	91
	MEDT		1		Frostschutzart	90
	MED%		40		Frostschutzgehalt	91
	SVLWZ		1		Sensorvorlauf WMZ	91
	SRLWZ		4		Sensorrücklauf WMZ	91
GFDS >					Anmeldung Grundfos-Sensoren	91
	VFS		OFF		Wertigkeit Volumenstromsensor	91
	RPS		OFF		Wertigkeit Drucksensor	91
	OVSTR		OFF		Option Volumenstromüberwachung	91

DeltaSol® BX



Kanäle Kanal	Unterkanal 1	Unterkanal 2	Werks- einstellung	Änderung auf	Beschreibung	Seite
DRUCK* >					Option Drucküberwachnung	92
	OUEDR		OFF		Überdruck	92
	UEDRE		5,5 bar		Überdruck Einschaltwert	92
	UEDRA		5,0 bar		Überdruck Ausschaltwert	92
	OLECK		OFF		Unterdruck	92
	LECKE		0,7 bar		Unterdruck Einschaltwert	92
	LECKA		1,0 bar		Unterdruck Ausschaltwert	92
DATUM >					Datumseingabe	92
	ZEIT		12:00		Uhrzeit	92
			2010		Jahr	92
	MM		03		Monat	92
	TT		15		Tag	92
SPR >			dE		Sprache	93
EINH >			°C		Einheit	93
OSDK >					Option SD-Karte	93
CODE			0000		Bedienercode	96
RESET			OFF		Werkseinstellung	

^{**} sind gegeneinander verriegelt



7 Bedienercode und Kurzmenü Einstellwerte

CODE

Der Zugriff auf einige Einstellwerte kann über einen Bedienercode eingeschränkt werden (Kunde). Dieser sollte aus Sicherheitsgründen bei der Übergabe an den Anlagenbetreiber eingegeben werden.

1. Experte 0262 (Werkseinstellung)

Sämtliche Menüs und Einstellwerte werden angezeigt und alle Einstellungen können verändert werden.

2. Kunde **0000**

Die Expertenebene ist ausgeblendet, Einstellwerte können teilweise verändert werden (s.u.)

→ Um den Zugriff einzuschränken, in dem Menüpunkt Code den Wert 0000 eingeben.

Der Regler springt zurück in die Statusebene. Wenn nun in die Einstellebene gewechselt wird, steht nur noch das unten abgebildete Kurzmenü zur Auswahl. Das Kurzmenü passt sich der ausgewählten Anlage an.

→ Um den Expertenebene wieder freizugeben, in dem Menüpunkt Code den Wert 0262 eingeben

Kanal	Werkseinstellung	Einstellbereich	Bezeichnung
ZEIT	12:00	00:00 23:59	Uhrzeit
DT E	6	1,0 50,0	Einschalttemperaturdifferenz Speicher
DTA	4	0,5 49,5	Ausschalttemperaturdifferenz Speicher
DT S	10	1,0 50,0	Solltemperaturdifferenz Speicher
S MAX	60	495	Speichermaximalbegrenzung
DT1E	6	1,0 50,0	Einschalttemperaturdifferenz Speicher 1
DT1A	4	0,5 49,5	Ausschalttemperaturdifferenz Speicher 1
DT 1S	10	1,0 50,0	Solltemperaturdifferenz Speicher 1
S1MAX	60	495	Speichermaximalbegrenzung Speicher 1
DT2E	6	1,0 50	Einschalttemperaturdifferenz Speicher 2
DT2A	4	0,5 49,5	Ausschalttemperaturdifferenz Speicher 2
DT 2S	10	1,5 50,0	Solltemperaturdifferenz Speicher 2
S2MAX	60	495	Speichermaximalbegrenzung Speicher 2
BLSP2	On	On/OFF	Beladung Speicher 2 ein
HAND1	Auto	Auto/On/OFF/n LO/n HI	Handbetrieb Pumpe 1
HAND2	Auto	Auto/On/OFF/n LO/n HI	Handbetrieb Pumpe 2
HAND3	Auto	Auto/On/OFF/n LO/n HI	Handbetrieb Pumpe 3
HAND4	Auto	Auto/On/OFF	Handbetrieb Pumpe 4
CODE	0000	0000/0262	Bedienercode



8 Meldungen

Im Falle eines Fehlers blinkt das Tastenkreuz rot und eine Meldung wird in der Statusanzeige angezeigt. Zusätzlich wird ein Warndreieck eingeblendet. Sollten mehrere Meldungen vorliegen, so wird nur die mit der höchsten Priorität in der Statusanzeige dargestellt.

Bei einem Sensorfehler schaltet die Anlage aus, eine Fehlermeldung erscheint im Display, gekennzeichnet durch ein F. Zusätzlich wird ein entsprechender Wert für die vermutlich aufgetretene Fehlerart angezeigt.

Nachdem der Fehler behoben wurde, erlischt die Meldung.

Fehlermeldung	Wert	Beschreibung	Behebung
FS1 7	-88.8	Kurzschluss an Sensor 1 7	Leitung prüfen
FS6, 8	888.8	Leitungsbruch an Sensor 1 7	
FVFS	9999	Fehler an VFS-Sensor	Fehler am Sensor. Den Sitz der Sensor-
FRPS	9999	Fehler an RPS-Sensor	stecker überprüfen und gegebenfalls korrigieren. Wird weiterhin kein Sensorsi- gnal empfangen, muss der defekte Sensor ausgetauscht werden.
FLECK	Minimaler gemessener Druck	Fehler Leckage	Anlage auf Undichtigkeit prüfen
FDRCK	Maximaler gemessener Druck	Fehler Druck	Funktion der Ventile und Pumpen prüfen.
FDUFL		·	Pumpe prüfen. Überprüfen, ob ein Durchfluss stattfindet.
PARAM		Fremdparametrisierung	Bei externem Zugriff auf den Regler keine manuelle Parametrisierung vornehmen



9 Fehlersuche

Tritt ein Störfall ein, wird über das Display des Reglers eine Meldung angezeigt.



Sensordefekt. In entsprechendem Sensor-Anzeigekanal wird anstatt einer Temperatur ein Fehlercode angezeigt.

Leitungsbruch. Leitung prüfen.

Kurzschluss. Leitung prüfen.

Abgeklemmte Pt1000-Temperatursensoren können mit einem Widerstands-Messgerät überprüft werden und haben bei den entsprechenden Temperaturen die untenstehenden Widerstandswerte.

°C	°F	Ω	°C	°F	Ω
-10	14	961	55	131	1213
-5	23	980	60	140	1232
0	32	1000	65	149	1252
5	41	1019	70	158	1271
10	50	1039	75	167	1290
15	59	1058	80	176	1309
20	68	1078	85	185	1328
25	77	1097	90	194	1347
30	86	1117	95	203	1366
35	95	1136	100	212	1385
40	104	1155	105	221	1404
45	113	1175	110	230	1423
50	122	1194	115	239	1442

Pt1000-Sensoren

WARNUNG!


Elektrischer Schlag!



Bei geöffnetem Gehäuse liegen stromführende Bauteile frei!

→ Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen!

Der Regler ist mit einer Sicherung geschützt. Nach Abnahme des Gehäusedeckels wird der Sicherungshalter zugänglich, der auch die Ersatzsicherung enthält. Zum Austausch der Sicherung den Sicherungshalter nach vorne aus dem Sockel ziehen.





9.1 Verschiedenes

Pumpe läuft heiß, jedoch kein Wärmetransport vom Kollektor zum Speicher, Vor- und Rücklauf gleich warm; evtl. auch Blubbern in der Leitung.

Luft im System?


System entlüften; Systemdruck mind. auf statischen Vordruck plus 0,5 bar bringen; evtl. Druck weiter erhöhen; Pumpe kurz an- und ausschalten.

Sind Ventile oder Schwerkraftbremsen defekt?


ja

Austauschen


Pumpe läuft kurz an, schaltet ab, schaltet wieder an usw. ("Reglerflattern")




Pumpe wird vermeintlich spät eingeschaltet.



Die Temperaturdifferenz zwischen Speicher und Kollektor wird während des Betriebes sehr groß; der Kollektorkreis kann die Wärme nicht abführen









10 Zubehör

10.1 Sensoren und Messgeräte









Temperatursensoren

Unser Angebot umfasst Hochtemperatursensoren, Flachanlegesensoren, Außentemperatursensoren, Raumtemperatursensoren und Rohranlegesensoren auch als Komplettsensoren mit Tauchhülse.

Überspannungsschutz

Der RESOL Überspannungsschutz SP10 sollte grundsätzlich zum Schutz der empfindlichen Temperatursensoren im oder am Kollektor gegen fremdinduzierte Überspannungen (ortsnahe Blitzeinschläge etc.) eingesetzt werden.

RESOL SP10 Artikel-Nr.: **180 110 70**

Grundfos Direct Sensor VFS und RPS

Der Grundfos Direct Sensor RPS ist ein Sensor zur Messung von Temperatur und Druck.

Der Grundfos Direct Sensor VFS ist ein Sensor zur Messung von Temperatur und Volumenstrom.

Grundfos Direct Sensor RPS 0-10 bar

Artikel-Nr.: 130 000 40

Grundfos Direct Sensor VFS 1-12 analog

Artikel-Nr.: 130 000 20

Grundfos Direct Sensor VFS 2-40 analog

Artikel-Nr.: 130 000 30

Volumenmessteil V40

Das RESOL V40 ist ein Messgerät mit Kontaktgeber zur Erfassung des Durchflusses von Wasser oder Wasser- Glykolgemischen. Nach Durchströmen eines konkreten Volumens gibt das V40 einen Impuls an den Wärmemengenzähler ab. Aus diesen Impulsen und einer gemessenen Temperaturdifferenz berechnet der Wärmemengenzähler anhand definierter Parameter (Glykolart, Dichte, Wärmekapazität usw.) die genutzte Wärmemenge.

RESOL V40 Artikel-Nr.: 280 011 00

10.2 Schnittstellenadapter



Schnittstellenadapter VBus®/USB und VBus®/LAN

Der neue VBus®/USB-Adapter bildet die Schnittstelle zwischen Regler und PC. Ausgestattet mit einem Standard-Mini-USB-Port ermöglicht er die schnelle Übertragung, Darstellung und Archivierung von Anlagendaten sowie die Parametrisierung des Reglers über den VBus®. Eine Vollversion der speziellen Software RESOL ServiceCenter ist im Lieferumfang enthalten.



Der Schnittstellenadapter VBus®/LAN dient dem Anschluss des Reglers an einen PC oder einen Router und erlaubt damit einen komfortablen Zugriff auf den Regler über das lokale Netzwerk des Betreibers. So kann von jeder Netzwerkstation aus auf den Regler zugegriffen und die Anlage mit der RESOL ServiceCenter Software parametrisiert sowie Daten ausgelesen werden. Der Schnittstellenadapter VBus®/LAN ist für alle Regler mit RESOL VBus® geeignet. Eine Vollversion der speziellen RESOL ServiceCenter Software ist im Lieferumfang enthalten.

RESOL VBus®/USB Artikel-Nr.: 180 008 50 RESOL VBus®/LAN Artikel-Nr.: 180 008 80

10.3 Visualisierungsmodule



Smart Display SD3/Großanzeige GA3

Das RESOL Smart Display SD3 ist für den einfachen Anschluss an RESOL-Regler über den RESOLVBus® konzipiert. Es dient der Visualisierung der vom Regler ausgegebenen Kollektor- und Speichertemperatur sowie des Energieertrages der Solaranlage. Der Einsatz von hocheffizienten LEDs und Filterglas erzeugt eine hohe optische Brillanz und gute Lesbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen und aus größerer Distanz. Eine zusätzliche Spannungsversorgung ist nicht erforderlich. Pro Regler ist ein Modul nötig.

Die GA3 ist ein komplett montiertes Großanzeigen-Modul zur Visualisierung von Kollektor- und Speichertemperaturen sowie des Wärmemengenertrags der Solaranlage über zwei 4-stellige- und eine 6-stellige 7-Segmentanzeige. Einfacher Anschluss an alle Regler mit RESOL VBus® möglich. Die Frontplatte aus antireflexivem Filterglas ist mit einer lichtbeständigen UV-Lackierung bedruckt. An den universellen RESOL VBus® können parallel acht Großanzeigen sowie weitere VBus®-Module problemlos angeschlossen werden.

RESOL SD3 Artikel-Nr.: 180 004 90
RESOL GA3 Artikel-Nr: 180 006 50



AM1 Alarmmodul

Das Alarmmodul AM1 dient der Signalisierung von Anlagenfehlern. Es wird an den VBus® des Reglers angeschlossen und gibt über eine rote LED ein optisches Signal aus, wenn ein Fehler auftritt. Darüber hinaus verfügt das AM1 über einen Relaisausgang, der die Aufschaltung auf eine Gebäudeleittechnik ermöglicht. Somit kann im Fehlerfall eine Sammelstörmeldung ausgegeben werden. Abhängig von Regler und Sensorik können unterschiedliche Fehlerzustände, z. B. Sensorausfälle, Über- oder Unterdruckfehler sowie Durchfluss-, bzw. Trockenlauf-Fehler angezeigt werden.

Das Alarmmodul AM1 stellt sicher, dass auftretende Fehler schnell erkannt und somit beseitigt werden können, auch wenn Regler und Anlage sich an schlecht zugänglichen oder weiter entfernten Orten befinden. So werden Ertragsstabilität und Betriebssicherheit der Anlage optimal gewährleistet.

RESOL AM1 Artikel-Nr.: **180 008 70**



11 Index

A	
Auswahl des Anlagenschemas	78
В	
Befüllzeit	84
Beladung Speicher 2	79
Betriebsstundenzähler	
Blockierschutzzeit, Anzeigekanal	
Boosterfunktion	
D	
Drainback-Option	83
Drainback-Zeitperioden, Anzeigekanal	
Drehzahl	76
Drehzahlregelung	
Druck	
DT-Regelung	/8
E	
Erhitzungsperiode, Anzeigekanal	77
F	
Festbrennstoffkessel	86
Frostschutzfunktion	
G	
Grundfos-Sensoren und Volumenstromüberwachung	91
Grandios sensoren una voluniensa omabel waenung	,
Н	
Handbetrieb	88
K	
Kollektorkühlung	80
Kollektorminimalbegrenzung	80
Kollektornotabschaltung	80
Kollektortemperaturen, Anzeigekanal	75
Kühlfunktionen	85
м	
Maximaldrehzahl	80
Maximaltemperaturbegrenzung	86
Minimaldrehzahl	79
Minimaltemperaturbegrenzung	86
N	
Nachlauf	84
I Vacinaul	U-T
0	
Option Speichersoll	82
Option Spreizladung	83

P	
Parallelrelais	90
Pausenlogik	83
Pumpenansteuerung	79
R	
Röhrenkollektorfunktion	80
Rücklaufanhebung	87
S	
SD-Karte	93
Sensor Speichermaximaltemperatur	79
Speicherkühlung	85
Speichermaximaltemperatur	78
Speichertemperaturen, Anzeigekanal	75
Sprache	93
Stabilisierung	84
Startzeitpunktes, Anzeigekanal	77
Systemkühlung	85
т	
Temperatureinheit	92
Temperaturen an S3, S4 und S5, Anzeigekanal	75
Thermische Desinfektion mit Verzögerung	89
Thermostatfunktion	87
U	
Überdruck	92
Überwachungsperiode, Anzeigekanal	
Überwärmeabfuhr	85
Uhrzeit, Anzeigekanal	77
Uhrzeit und Datum	92
Unterdruck	92
Unterdruck V	92
v	
	76
V Volumenstrom, Anzeigekanal	76
V Volumenstrom, Anzeigekanal Vorranglogik W Wärmeaustauschfunktion / Festbrennstoffkessel / Rück-	76 82
V Volumenstrom, Anzeigekanal Vorranglogik W Wärmeaustauschfunktion / Festbrennstoffkessel / Rücklaufanhebung	76 82 86
V Volumenstrom, Anzeigekanal Vorranglogik W Wärmeaustauschfunktion / Festbrennstoffkessel / Rücklaufanhebung Wärmemenge, Anzeigekanal	76 82 86 77
V Volumenstrom, Anzeigekanal Vorranglogik W Wärmeaustauschfunktion / Festbrennstoffkessel / Rücklaufanhebung Wärmemenge, Anzeigekanal Wärmemengenzählung	76 82 86 77 90
V Volumenstrom, Anzeigekanal Vorranglogik W Wärmeaustauschfunktion / Festbrennstoffkessel / Rücklaufanhebung Wärmemenge, Anzeigekanal Wärmemengenzählung Weitere Temperaturen, Anzeigekanal	76 82 86 77 90 76
V Volumenstrom, Anzeigekanal Vorranglogik W Wärmeaustauschfunktion / Festbrennstoffkessel / Rücklaufanhebung	76 82 86 77 90 76
V Volumenstrom, Anzeigekanal Vorranglogik W Wärmeaustauschfunktion / Festbrennstoffkessel / Rücklaufanhebung Wärmemenge, Anzeigekanal Wärmemengenzählung Weitere Temperaturen, Anzeigekanal	76 82 86 77 90 76



Ihr Fachhändler:		

Wichtiger Hinweis

Die Texte und Zeichnungen dieser Anleitung entstanden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen. Da Fehler nie auszuschließen sind, möchten wir auf folgendes hinweisen:

Grundlage Ihrer Projekte sollten ausschließlich eigene Berechnungen und Planungen an Hand der jeweiligen gültigen Normen und Vorschriften sein. Wir schließen jegliche Gewähr für die Vollständigkeit aller in dieser Anleitung veröffentlichten Zeichnungen und Texte aus, sie haben lediglich Beispielcharakter. Werden darin vermittelte Inhalte benutzt oder angewendet, so geschieht dies ausdrücklich auf das eigene Risiko des jeweiligen Anwenders. Eine Haftung des Herausgebers für unsachgemäße, unvollständige oder falsche Angaben und alle daraus eventuell entstehenden Schäden wird grundsätzlich ausgeschlossen.

RESOL – Elektronische Regelungen GmbH

Heiskampstraße 10 45527 Hattingen/Germany Tel.: +49 (0) 23 24/96 48 - 0 Fax: +49 (0) 23 24/96 48 - 755

www.resol.de info@resol.de

Anmerkungen

Das Design und die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Die Abbildungen können sich geringfügig vom Produktionsmodell unterscheiden.

Impressum

Diese Montage- und Bedienungsanleitung einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwendung außerhalb des Urheberrechts bedarf der Zustimmung der Firma RESOL – Elektronische Regelungen GmbH. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen / Kopien, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in elektronischen Systemen.

Herausgeber: RESOL - Elektronische Regelungen GmbH